

AIR-SAVER-LS-G1

Persluchtstroom geregeld door een lichtschakelaar.

De AIR-SAVER-LS-G1 (lichtschakelaar) wordt geïnstalleerd in de persluchtleiding na de persluchtketel. Deze slimme debietregelaar wordt aangestuurd via een intern relais dat is aangesloten op een externe schakelaar en een aparte voeding. Een typisch installatievoorbeeld is het aansluiten van de AIR-SAVER-LS op een lichtschakelaar. Door de verlichting in de productieruimte aan te zetten, gaat de AIR-SAVER-LS vervolgens open. De bespaarde perslucht stroomt in de persluchtleiding van de fabriek en de compressor start om de perslucht te produceren die nodig is om het systeem te vullen. Aan het einde van de dienst schakel je de lamp(en) uit en sluit je de AIR-SAVER-LS.

Voordelen:



Snel rendement op investering



Gemakkelijk te gebruiken



Zeer betrouwbaar

