



# Piggyback Montage

1000 Serie

---


## Teileinformation



Anleitung aufbewahren

**ARO**

# Piggyback-Montage 1000 Serie P391XX-XXX - Explosionszeichnung




(Dwg. 15318611)

## Piggyback-Montage 1000 Serie P391XX-XXX - Teileliste

Artikel	Teilebeschreibung	Material	Teilenummer
1	Mutter für Schalttafelmontage	Acetal	---
2	L-Halterung	Stahl	---
3	Griff		---
4	Haube	Acetal	---
5	Einstellschraube		---
6	Einstellmutter	Stahl	---
7	Einstellring		
	0-30 psig (P391XX-4XX)		104305
	0-60 psig (P391XX-2XX)	Stahl	104306
	0-140 psig (P391XX-1XX, P391XX-6XX)		104307
8	Membranring		---
9	Membranschale	Acetal	---
10	Membran	Nitrile+Acetal	---
11	Überdruckventil	Acetal	---
12	Dichtung des Überdruckventils	Nitrile	---
13	Vorbau O-Ring-Halter	Aluminium	---
14	Vorbau O-Ring	Nitrile	---
15	Abdeckung des Reglergehäuses	Acetal	---
16	Messgerätauzeige	Polycarbonat	---
17	Messgeräatbolzen	Stahl	---
18	Messgerät		
	0-140 psig (P391XX-6XX)	---	104310
19	Messgerät O-Ring	Nitrile	---
20	Piggyback-Gehäuse		
	1/8" BSP (P391AX-XXX)		---
	1/4" BSP (P391BX-XXX)	Aluminium	---
	1/8" NPT (P391IX-XXX)		---
	1/4" NPT (P391IX-XXX)		---
21	Ventilbaugruppe	Messing+Nitrile	---
22	Ventil O-Ring	Nylon	---
23	Ventilfeder	Edelstahl	---
24	Deflektor	Acetal	---
25	Filterelement		
	5 Mikron (P391X4-XXX)		104295
	40 Mikron (N/A)	Polyethylene	104296
26	Schallwand	Acetal	---
27	Schale O-Ring	Nitrile	---
28	Polyesterschale (einschließlich Artikel 25, 27, 28, 29 und Ablass)		
	Manueller Ablass (P391XX-X00)		104298
	Automatischer Ablass (P391XX-X04)	Polycarbonat	104299
29	Sperrknopf		
	(P391XX-X0X)	Acetal	---
30	Sperrknopffeder		
	(P391XX-X0X)	Edelstahl	---
31	Schalenschutz		
	Manueller Ablass (P391XX-X00)		---
	Automatischer Ablass (P391XX-X04)	Nylon	---
32	Manueller Ablass Drain		
	(P391XX-XX0)	---	104294
33	Metallschale (einschließlich Artikel 25)		
	Manueller Ablass (P391XX-X20)		104300
	Automatischer Ablass (P391XX-X24)	Aluminium	104301
34	Blockabdeckung	Nylon	---
35	Gauge Bolt	Stahl	---
	Automatischer Ablass (Siehe Teileliste 15301799)		
	(P391XX-XX4)	---	104293
36	Manipulationsset	Nylon	104304
	Ohne Messgerät-Baugruppe (Siehe Seite 4)	---	---
	Service Kit (einschließlich Artikel 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 und 21)		
	Mit Entlastung (P391XX-X0X, P391XX-X2X)	---	104217
	Ohne Entlastung (P391XX-X4X)	---	104548
	Service Kitt (einschließlich Artikel 27 und 32)	---	104468

## Ohne Messgerät-Baugruppe 1000 Serie Explosionszeichnung



(Dwg. 15318645)

## Ohne Messgerät-Baugruppe 1000 Serie Teilleiste

Artikel	Teilebeschreibung	Material	Teilenummer	Artikel	Teilebeschreibung	Material	Teilenummer
1	Messgerät-O-Ring	Nitrile	---	3	Blockabdeckungsschraube	Stahl	---
2	Messgeräteplatte	Acetal	---	4	Abdeckung des Reglergehäuses	Acetal	---

## Teile und Wartung

“Wenn die Lebensdauer des Werkzeugs beendet ist, empfehlen wir, es zu zerlegen, zu entfetten und die Teile nach Materialien zu trennen, damit sie recycelt werden können.“

Die Reparatur und Wartung von Werkzeugen darf nur von einem autorisierten Wartungs- und Reparatur-Center durchgeführt werden.

Führen Sie jede Kommunikation bitte über das nächste **ARO**-Büro oder eine entsprechende Werksvertretung.

## Dazugehörige Dokumentation

Weitere Informationen finden Sie im:

Handbuch mit Sicherheitsinformationen 15301765.

Handbuch mit Produktinformation 15301773.

Handbuch mit Wartungsinformationen 15301781.

Handbücher können unter [www.arozone.com](http://www.arozone.com) heruntergeladen werden

Part No: 100400-79

**arozone.com**

© 2025 **ARO**

**ARO**