

MANUAL DE UTILIZACIÓN / DATOS DE INGENIERÍA Y VENTAS

INCLUYENDO: ESPECIFICACIONES, KITS DE SERVICIO, INFORMACIÓN GENERAL, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
 INCLUYE LOS MANUALES: Motor neumático AF106X-XX (n.º de ref. 97999-1473), Extremo de la bomba inferior 66236-XXX-B (n.º de ref. 97999-489) y Manual de información general S-632 (n.º de ref. 97999-624).

LIBERADO: 10-11-12
 REVISADO: 2-17-17
 (REV: B)

10" MOTOR NEUMÁTICO

20:1 RATIO

6" RECORRIDO

AF1020SXXXXXX-XX-X

SERIE DE LA BOMBA DE EXTRUSIÓN

Acero al carbono



**LEA ESTE MANUAL CON DETENIMIENTO ANTES DE PROCEDER
A LA INSTALACIÓN, USO O REPARACIÓN DE ESTE EQUIPO.**

Es responsabilidad de la empresa poner la información contenida en este manual en manos del operador. Es recomendable guardarlo para su futura consulta.

KITS DE REPARACIÓN

- Utilice solo piezas auténticas de recambio ARO® para asegurar la tasa de presión compatible y una vida más larga.
- 637489** para reparación general de todos los Motores neumáticos.
- 637128-XX4-B** para la reparación del extremo de la bomba inferior. Consulte el cuadro de la página 2 para conocer la descripción de las opciones de -XX4-B.

ESPECIFICACIONES

Serie del modelo

(Consulte la tabla de opciones) AF1020SXXXXXX-XX-X

Tipo de bomba Neumática, bomba de extrusión-doble

Ratio 20:1

Motor neumático AF1060-XX

Kit de reparación del motor 637489

Diámetro del motor 10" (25.4 cm)

Recorrido (doble acción) 6" (15.2 cm)

Entrada de aire (hembra) 3/4 - 14 NPTF - 1

Escape de aire (hembra) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1

Serie del extremo de la bomba inferior 66236-XXX-B

Kit de reparación de la bomba inferior 637128-XX4-B

Entrada de material (hembra) 1-1/2 - 11-1/2 NPTF - 1

Peso 144 lbs (65.3 kgs)

RENDIMIENTO DE LA BOMBA

Rango de presión de la Entrada de aire

Entrada de aire 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar)

Gama de presión de fluido 600 - 2250 psi (41.4 - 155.2 bar)

Ciclos Máximos registrados por minuto

por minuto 70

Desplazamiento en pulg ciclo 40.4 ln³ (662.0 cc)

Ciclos por galón 5.7

Flujo @ 70 ciclos / minuto 12.2 gpm (46.3 lpm)

Nivel de ruido a 40 cpm (60 psi)... 89.8 dB(A)^①

① El nivel de la presión acústica de la bomba se ha actualizado a un Nivel acústico constante equivalente (LA_{eq}) para cumplir con el propósito de ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 por medio de cuatro ubicaciones de micrófonos.




Figura 1

IMPORTANTE

Se trata de uno de los cuatro documentos que contienen información relativa a la bomba. Se encuentran disponibles copias adicionales de estos formularios previa solicitud.

- AF1020SXXXXXX-XX-X** Manual de utilización del modelo (pn 97999-1521)
- S-632** Información general: bombas de pistón industriales (pn 97999-624)
- 66236-XXX-B** Manual de utilización del extremo de la bomba inferior (pn 97999-489)
- AF1060-XX** Manual de utilización del motor neumático (pn 97999-1473)

INGERSOLL RAND COMPANY LTD

209 NORTH MAIN STREET – BRYAN, OHIO 43506

① (800) 495-0276 • FAX (800) 892-6276

© 2017

CCN 46737235


ARO 

TABLA DE OPCIONES DE LA DESCRIPCIÓN DE LA BOMBA


| Modelo de la bomba | Extremo de la bomba inferior | Kit de reparación del extremo inferior |
|--|--|---|
| AF1020S11XXXX-X └ Opción del motor neumático └ Tipo de émbolo └ Tipo de resorte └ Material de la empaquetadura inferior └ Material de la empaquetadura superior | 66236-XXE-B └ Tipo de resorte └ Material de la empaquetadura | 637218-XX4-B └ Tipo de resorte └ Material de la empaquetadura |
| Material de la empaquetadura: | | |
| PTFE relleno de vidrio (superior) PTFE relleno de vidrio (inferior) | KK | 3 |
| UHMW-PE (superior) UHMW-PE (inferior) | FF | C |
| UHMW-PE/piel escalonada (superior) UHMW-PE/piel escalonada (inferior) | HF | F |
| Poliuretano (superior) UHMW-PE (inferior) | PF | J |
| UHMW-PE/ PTFE relleno de vidrio escalonado (superior) UHMW-PE (inferior) | GF | P |
| PTFE relleno de vidrio / UHMW-PE staggered (superior) PTFE virgen (inferior) | RK | R |
| Tipo de resorte | | |
| No hay primavera | 1 | 3 |
| Resorte de onda múltiple | 4 | 4 |
| No hay primavera con Copa disolvente alternativa | A | 8 |
| Resorte de onda múltiple con Copa disolvente alternativa | D | 9 |
| Tipo de émbolo | | |
| Acero al carbono con revestimiento de cromo duro | 4 | E |
| Opción del motor neumático | | |
| Sin opción | | N/A |
| Regulador de la válvula esférica integrado | 1 | N/A |

DIMENSIONES

VISTA POSTERIOR



VISTA SUPERIOR



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Las bombas de chop-check se han diseñado principalmente para la transferencia de grandes volúmenes de líquidos de viscosidad media y baja. La estructura de acero inoxidable es compatible con una amplia variedad de líquidos. La bomba inferior se ha diseñado para facilitar el cebado. La función de doble acción viene incluida de serie en todas las bombas industriales ARO. El material se suministra a la salida de descarga de la bomba tanto en el recorrido de ascenso como en el descenso.
- El motor está conectado al extremo de la bomba inferior a través de una sección del espaciador. Esto permite la lubricación del prensaestopas de la empaquetadura superior y evita que el motor se contamine debido a un desgaste normal y a posibles fugas a través del prensaestopas de la empaquetadura del material. Asegúrese de llenar el vaso de disolvente de manera adecuada con lubricante para proteger las empaquetaduras superiores y garantizar una vida útil más prolongada.

ADVERTENCIA **PRESIÓN PELIGROSA.** No supere la presión máxima de funcionamiento de 155.2 bar (2250 psi) a un presión del aire de entrada de 6.2 bar (90 psi)

$$\text{Ratio de la bomba} \times \text{Presión de entrada al motor} = \text{Presión máxima del líquido de la bomba}$$

La ratio de la bomba es una expresión de la relación existente entre la zona del motor de la bomba y la zona del extremo de la bomba inferior. **EJEMPLO:** cuando se suministra al motor una presión de entrada de 10.4 bar (150 psi) con una ratio de la bomba de 4:1, desarrollará una presión máxima del líquido de 41.4 bar (600 psi) (sin caudal); a medida que se abra el control del líquido, el caudal aumenta y la velocidad de los ciclos del motor hace lo propio para satisfacer la demanda

ADVERTENCIA Consulte la hoja de información general, donde podrá encontrar precauciones adicionales de seguridad e información importante.

AVISO: puede producirse una expansión térmica si el líquido de los conductos de material se expone a temperaturas elevadas. Ejemplo: los conductos de material situados en techados sin aislamiento pueden calentarse con la luz solar. Instale una válvula de descarga de presión en el sistema de bombeo. **Se encuentra disponible una etiqueta de advertencia (n.º ref. 92325) previa solicitud.**

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas de la bomba pueden producirse tanto en la sección del motor neumático como en la sección de la bomba inferior. Utilice estas directrices básicas para determinar la sección afectada.

La bomba no funciona.

- Asegúrese de comprobar primero si los problemas provienen de una fuente externa a la bomba, como por ejemplo si el dispositivo de suministro o la manguera de entrada/salida están obstruidos, restringidos o doblados. Despresurice el sistema de la bomba y elimine cualquier obstrucción de los conductos de entrada/salida de material.
- Consulte la sección de localización y solución de problemas del manual del motor si la bomba no funciona y/o el motor neumático pierde aire.
- Motor dañado. Reparación del motor.

CONEXIÓN DE LA BOMBA: SUPERIOR / INFERIOR

NOTA: Todas las roscas son a derechas.

- Coloque el ensamblaje de la bomba en un banco de trabajo.
- Retirar los tres tornillos (Y6-128-C) y el bloqueo (Y14-750-K) arandelas de las (93866) tres varillas (ver figura 1).
- Tire del motor neumático desde el extremo de la bomba inferior hasta que la varilla del pistón del motor se encuentre en la posición "baja" y la varilla del extremo de la bomba inferior se encuentre en la posición "alta".
- Retire las tres varillas quitando los tres (Y6-128-C) arandelas de tornillos y (Y14-750-K).
- Utilizando pinzas de anillo e, deslice el (95069) anillo en "E" lo suficiente como para permitir la manga para moverse hacia arriba y suelte los dos conectores (ver figura 2). Ponga a un lado el motor de aire.

DETALLES DE LA CONEXIÓN DE LA BOMBA





Figura 2

REARMADO


- Alinee el motor de la bomba con el extremo de la bomba inferior. Coloque la entrada de aire del motor a 120° respecto a la salida del material.
- Instale los dos (94688) conectores y sujetelos con el (94689) manguito. Vuelva a colocar el (95069) anillo en E en su posición.
- Monte las tres varillas del (93866) espaciador en la bomba inferior y fíjelas mediante tres arandelas de seguridad (Y14-750-K) y los tornillos de cabeza (Y6-128-C).
- Vuelva a instalar las varillas del espaciador en el motor de la bomba.
- Junte el motor y la bomba inferior y sujetelos con las tres arandelas de seguridad (Y14-750-K) y los tornillos de cabeza (Y6-128-C).

CURVAS DE RENDIMIENTO

RENDIMIENTO BASADO EN 30wt. ACEITE (100 cSt) A 40° C TEMPERATURA



RENDIMIENTO BASADO EN 30wt. ACEITE (100 cSt) A 40° C TEMPERATURA



MANUEL D'UTILISATION / DONNÉES SUR LES VENTES ET TECHNIQUES

COMPREND : KITS D'ENTRETIEN, DÉPANNAGE, LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES ET REMONTAGE.

MANUELS COMPRIS : Moteur pneumatique AF106X-XX (réf. 97999-1473), Extrémité de la pompe inférieure 66236-XXX-B (réf. 97999-489) et manuel d'informations générales S-632 (réf. 97999-624).

LIBÉRÉ: 10-11-12
RÉVISÉ: 2-17-17
(REV: B)

10" MOTEUR PNEUMATIQUE
20:1 RAPPORT
6" COURSE

AF1020SXXXXXX-XX-X

SÉRIE DE POMPES D'EXTRUSION

Acier au carbone



**LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER,
D'UTILISER OU DE RÉPARER CET APPAREIL.**

Il est de la responsabilité de l'employeur de mettre ces informations à la disposition de l'opérateur. Conserver ce manuel pour s'y référer.

KITS D'ENTRETIEN

- Utiliser uniquement des pièces de rechange ARO® pour assurer la compatibilité avec la pression nominale et une durée de vie la plus longue possible.
- 637489** pour la réparation des moteurs pneumatiques.
- 637128-XX4-B** pour la réparation de l'extrémité de la pompe inférieure. Se reporter au graphique page 6 pour consulter la description des options -XX4-B.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série de modèles

(voir le tableau de choix) AF1020SXXXXXX-XX-X

Type de pompe Pneumatique,
Extrusion Pompe à
double action

Rapport 20:1

Moteurs Pneumatiques AF1060-XX

Moteur pneumatique 637489

Diamètre du moteur 10" (25.4 cm)

Course (double eff et) 6" (15.2 cm)

Admission d'air(femelle) 3/4 - 14 NPTF - 1

Sortie d'air (femelle) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF-1

Série extrémité de la

pompe inférieure 66236-XXX-B

Kit de réparation de la pompe

inférieure 637128-XX4-B

Matière oultet (femelle) 1-1/2 - 11-1/2 NPTF - 1

Poids 144 lbs (65.3 kgs)

PERFORMANCES DE LA POMPE

Plage de pression

d'admission d'air 30 - 90 psi
(2.1 - 6.2 bar)

Plage de pression de fluide .. 600 - 2250 psi
(41.4 - 155.2 bar)

Cycles à la minute

enregistrés max 70

Déplacement par cycle 40.4 ln³ (662.0 cc)

Cycles par gallon..... 5.7

Débit @ 70 Cycles / Minute... 12.2 gpm (46.3 lpm)

Niveau de bruit

à 60 psi - 40 cpm 89.8 dB(A)^①

^① Le niveau de pression acoustique de la pompe a été mis à jour pour refléter un niveau acoustique continu équivalent (L_{A_{eq}}) satisfaisant aux normes ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1, en utilisant quatre microphones.

POMPE DE DONNÉES




Figure 1

IMPORTANT

Il s'agit d'un des quatre documents qui prennent en charge la pompe. Des copies de remplacement de ces formulaires sont disponibles sur demande.


- AF1020SXXXXXX-XX-X** Manuel d'utilisation de la pompe (pn 97999-1521)
- S-632** Informations générales - Pompes à piston industrielles (pn 97999-624)
- 66236-XXX-B** Manuel d'utilisation de l'extrémité de la pompe inférieure (pn 97999-489)
- AF1060-XX** Manuel d'utilisation du moteur pneumatique (pn 97999-1473)

OPTION DESCRIPTION GRAPHIQUE DE LA POMPE


| Modèle de pompe | Extrémité de la pompe inférieure | Kit de réparation de l'extrémité inférieure | |
|--|----------------------------------|---|-----|
| AF1020S11XXXX-X | 66236-XXE-B | 637218-XX4-B | |
| Matériaux des garnitures : | | | |
| PTFE renforcé de fibre de verre (sections supérieures) PTFE renforcé de fibre de verre (sections inférieures) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (sections supérieures) UHMW-PE (sections inférieures) | FF | C | C |
| PE-UHMW/Sections de cuir disposées en étage (sections supérieures) PE-UHMW/Sections de cuir disposées en étage (sections inférieures) | HF | F | F |
| Polyuréthane (en haut) UHMW-PE (basse) | PF | J | J |
| PTFE renforcé de fibre de verre/Sections PE-UHMW disposées en étage (sections supérieures) PE-UHMW (sections inférieures) | GF | P | P |
| PTFE renforcé de fibre de verre/Sections PE-UHMW disposées en étage (sections supérieures) PTFE vierge (sections inférieures) | RK | R | R |
| Type de ressort | | | |
| Aucun ressort | 1 | 3 | 3 |
| Ressort ondulé multiple | 4 | 4 | 4 |
| Aucun ressort avec coupe solvant Alternate | A | 8 | 3 |
| Multiples ressort ondulé avec coupe solvant Alternate | D | 9 | 4 |
| Type de plongeur | | | |
| Acier avec placage de Chrome dur | 4 | E | 4 |
| Option de moteur pneumatique | | | |
| Pas d'option | | N/A | N/A |
| Régulateur à clapet à bille intégré | 1 | N/A | N/A |

DIMENSIONS

VUE INFÉRIEURE



VUE DE DESSUS



DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Les pompes à chop-check sont principalement destinées à des transferts importants de fluides de viscosité faible à moyenne. La structure en acier inoxydable assure la compatibilité avec de nombreux fluides. La pompe inférieure est conçue pour un amorçage simple. La fonction double effet est standard sur toutes les pompes industrielles ARO. Le liquide s'écoule par l'orifice de sortie lors des courses montantes et descendantes.
- Le moteur est connecté à l'extrémité de pompe inférieure par une entretoise. Ceci permet la lubrification de la garniture d'étanchéité supérieure et évite la contamination du moteur par l'usure normale et les fuites éventuelles de la garniture d'étanchéité. S'assurer que le contenant à solvant est toujours rempli d'un solvant compatible de manière appropriée afin de protéger les garnitures supérieures et de garantir la durée de vie la plus longue possible.

▲MISE EN GARDE PRESSION DANGEREUSE. Ne pas dépasser une pression de fonctionnement de 155.2 bar (2250 psi) à une pression d'admission d'air de 90 psi (6.2 bar).

Rapport de la pompe X = Pression de fluide maximum de la pression d'admission vers le moteur de la pompe

Le rapport de la pompe est l'expression de la relation entre la section moteur de la pompe et la section extrémité de pompe inférieure. **EXEMPLE** : Lorsqu'une pression d'admission de 150 psi (10.3 bar) est délivrée au moteur d'une pompe 4:1, elle génère une pression de fluide maximale de 600 psi (41.4 bar) (sans flux). À mesure de l'ouverture de la commande de fluide, le débit augmente car le taux de cycle du moteur augmente pour répondre à la demande.

▲MISE EN GARDE Consulter la fiche d'informations générales pour connaître les autres consignes de sécurité et renseignements essentiels

NOTIFICATION : Une dilatation thermique peut survenir si le fluide dans les conduites de matière est exposé à une température élevée. Exemple : Les conduites de matière situées dans une aire de toit non isolée peuvent être chauffées par la lumière du soleil. Installer une soupape de décharge dans le système de pompage.

L'étiquette d'avertissement de remplacement (réf. 92325) est disponible sur demande.

DÉPANNAGE

Des problèmes de pompe peuvent se produire dans la section moteur pneumatique ou dans la section extrémité de pompe inférieure. Suivre ces directives de base pour déterminer la section concernée.

La pompe ne démarre pas.

- Commencer par vérifier les problèmes potentiels non liés à la pompe, notamment les flexible d'admission/sortie tordus, étranglés ou obstrués, et le dispositif de distribution. Dépressuriser le circuit de la pompe et déboucher les conduits d'admission et de sortie de matière.
- Consulter la section de dépannage du manuel du moteur si la pompe ne démarre pas et/ou que le moteur pneumatique présente des fuites d'air.
- Moteur endommagé. Réparer le moteur.

La pompe démarre, mais ne délivre pas de matière.

- Consulter le manuel de l'extrémité de la pompe inférieure pour plus d'informations de dépannage.

RACCORDEMENT DE LA POMPE - SECTION INFÉRIEURE/SUPÉRIEURE

REMARQUE : Tous les filets sont à droite.

- Poser la pompe sur un banc de travail.
- Retirez les trois vis de blocage (Y6-128-C) et lock (Y14-750-K) rondelles de trois (93866) tiges d'espacement (voir figure 1).
- Extraire le moteur pneumatique de l'extrémité de pompe inférieure jusqu'à ce que la tige de piston du moteur soit en position basse et la tige de l'extrémité de pompe inférieure en position haute.
- Retirez les trois barres d'espacement en enlevant les trois (Y6-C-128) vis BTR (Y14-750-K) et des rondelles de sécurité.
- À l'aide de la pince à circlips-e, glissez la (95069) Bague en "e" retenue assez loin pour permettre à la manche pour se déplacer vers le haut et relâchez les deux connecteurs (voir figure 2). Mettre de côté le moteur pneumatique.

DÉTAIL DU RACCORDEMENT DE LA POMPE




Figure 2


REMONTAGE

- Aligner le moteur de pompe sur l'extrémité de la pompe inférieure. Placer l'admission d'air du moteur à 120° par rapport à la sortie de matière.
- Installer les deux (94688) connecteurs et les fixer avec le (94689) manchon. Faire glisser la (95069) bague en "e" pour la remettre en place.
- Installer les trois (93866) tiges d'entretoise sur la pompe inférieure et les fixer avec les trois rondelles d'arrêt (Y14-750-K) et vis capuchon (Y6-128-C).
- Réinstaller les tiges d'entretoise sur le moteur de la pompe.
- Rapprocher le moteur et la pompe inférieure, et les fixer avec les trois rondelles d'arrêt (Y14-750-K) et vis capuchon (Y6-128-C).

COURBES DE PERFORMANCES

PERFORMANCES BASÉES SUR 30 wt. HUILE (100 cSt) À 40° C TEMPÉRATURE


CYCLE PAR MINUTE (CPM)



REMARQUE : NON OMBRÉE DU GRAPHIQUE PRÉSENTE LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉE

PERFORMANCES BASÉES SUR 30 wt. HUILE (100 cSt) À 40° C TEMPÉRATURE

CYCLE PAR MINUTE (CPM)



REMARQUE : NON OMBRÉE DU GRAPHIQUE PRÉSENTE LA PLAGE DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉE

MANUALE D'USO / DATI TECNICI E DI VENDITA

COMPREND : KITS D'ENTRETIEN, DÉPANNAGE, LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES ET REMONTAGE.

MANUELS COMPRIS : Moteur pneumatique AF106X-XX (réf. 97999-1473), Extrémité de la pompe inférieure 66236-XXX-B (réf. 97999-489) et manuel d'informations générales S-632 (réf. 97999-624).

RILASCIATO: 10-11-12
RIVISTO: 2-17-17
(REV: B)

10" MOTORE PNEUMATICO

20:1 RAPPORTO

6" CORSA

AF1020SXXXXXX-XX-X SERIE POMPA DI ESTRUSIONE Acciaio al carbonio



**RPRIMA DELL'INSTALLAZIONE, DEL FUNZIONAMENTO
O DELLA MANUTENZIONE DI, QUESTA APPARECCHIATURA,
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE**

La distribuzione di queste informazioni all'operatore è responsabilità del datore di lavoro. Conservare come riferimento futuro. La lingua originale del presente manuale è l'inglese.

KIT DI MANUTENZIONE

- Al fine di garantire livelli compatibili di pressione e prolungare al massimo la durata del prodotto, usare esclusivamente pezzi di ricambio di marca ARO®.
- 637489** per la riparazione Della Sezione Motore pneumatico.
- 637128-XX4-B** per la riparazione dell'estremità inferiore della pompa. Per una descrizione delle opzioni -XX4-B, consultare il grafico a pagina 10.

SPECIFICHE

Serie modello

(fare riferimento al grafico opzione) AF1020SXXXXXX-XX-X

Tipo di pompa Air operata, estrusione doppia pompa

Rapporto 20:1

Motore pneumatico AF1060-XX

Kit di riparazione del

motore 637489

Diametro del motore 10" (25.4 cm)

Corsa (a doppia azione) 6" (15.2 cm)

Ingresso aria (femmina) 3/4 - 14 NPTF - 1

Scarico aria (femmina) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1

Serie estremità inferiore

della pompa 66236-XXX-B

Kit di riparazione pompa

inferiore 637128-XX4-B

Ingresso materiale (femmina) 1-1/2 - 11-1/2 NPTF - 1

Peso 144 lbs (65.3 kgs)

RENDIMENTO DELLA POMPA

Intervallo di pressione

ingresso aria 30 - 90 psi
(2.1 - 6.2 bar)

Gamma di pressione

del fluido 600 - 2250 psi
(41.4 - 155.2 bar)

Cicli max. registrati al minuto 70

Spostamento per ciclo 40.4 ln³ (662.0 cc)

Cicli per gallone 5.7

Portata @ 70 cicli / minuto .. 12.2 gpm (46.3 lpm)


Livello di rumorosità

a 60 psi - 40 cpm 89.8 dB(A)①

① Il livello di rumorosità è stato aggiornato al Livello di rumorosità continuo equivalente (L_{Aeq}) per rientrare nello standard S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 utilizzando quattro punti microfono.

DATI DELLA POMPA

AF1020SXXXXXX-XX-X



NOTA: le dimensioni sono espresse in pollici e (mm) e hanno valore puramente indicativo.

| "A"(mm) 52.31"(1328.7) (Permodello-1) 54.40"(1381.8) | "B"(mm) 31.34"(796.0) | "C"(mm) 19.94"(506.5) | "D"(mm) 2.88"(73.2) 2.88"(73.2) |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | |

Figura 1

IMPORTANTE

Il presente documento è uno dei quattro documenti che accompagnano la pompa. Le copie di queste schede sono disponibili su richiesta.

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AF1020SXXXXXX-XX-X | Manuale d'uso del modello (pn 97999-1521) |
| <input type="checkbox"/> S-632 | Informazioni generali - Pompe a pistone industriali (pn 97999-624) |
| <input type="checkbox"/> 66236-XXX-B | Manuale d'uso per l'estremità inferiore della pompa (pn 97999-489) |
| <input type="checkbox"/> AF1060-XX | Manuale d'uso del motore pneumatico (pn 97999-1473) |

OPZIONE DESCRIZIONE GRAFICO DELLA POMPA

| Modello pompa | Estremità inferiore della pompa | Kit di riparazione estremità inferiore |
|--|---|--|
| AF1020S11 XXXXX └ Opzione motore pneumatico └ Tipo di stantuffo └ Tipo di molla └ Imballaggio inferiore └ Imballaggio superiore | 66236-XXE-B └ Tipo di molla └ Imballaggio | 637218-XX4-B └ Tipo di molla └ Imballaggio |

Imballaggio:

| | | | |
|--|----|---|---|
| PTFE con riempimento in vetro (superiore) PTFE con riempimento in vetro (inferiore) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (superiore) UHMW-PE (inferiore) | FF | C | C |
| UHMW-PE/inserti in pelle (superiore) UHMW-PE/inserti in pelle (inferiore) | HF | F | F |
| Poliuretano (superiore) PE-UHMW (bassa) | PF | J | J |
| PTFE con riempimento in vetro/inserti in UHMW-PE (superiore) UHMW-PE (inferiore) | GF | P | P |
| PTFE con riempimento in vetro/inserti in UHMW-PE (superiore) PTFE puro (inferiore) | RK | R | R |

Tipo di molla

| | | | |
|---|---|---|---|
| Non molla | 1 | 3 | 3 |
| Molla onda multiple | 4 | 4 | 4 |
| Non molla con tazza solvente alternativi | A | 8 | 3 |
| Più onda primavera Cup solventi alternativi | D | 9 | 4 |

Tipo di stantuffo


| | | | |
|---|---|---|---|
| In acciaio con placcatura di cromo duro | 4 | E | 4 |
|---|---|---|---|

Opzione motore pneumatico


| | | | |
|--|---|-----|-----|
| Nessuna opzione | | N/A | N/A |
| Valvola di regolazione a sfera integrata | 1 | N/A | N/A |

DIMENSIONI

VISTA INFERIORE



VISTA DALL'ALTO



DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Les pompes à chop-check sont principalement destinées à des transferts importants de fluides de viscosité faible à moyenne. La structure en acier inoxydable assure la compatibilité avec de nombreux fluides. La pompe inférieure est conçue pour un amorçage simple. La fonction double effet est standard sur toutes les pompes industrielles ARO. Le liquide s'écoule par l'orifice de sortie lors des courses montantes et descendantes.
- Le moteur est connecté à l'extrémité de pompe inférieure par une entretoise. Ceci permet la lubrification de la garniture d'étanchéité supérieure et évite la contamination du moteur par l'usure normale et les fuites éventuelles de la garniture d'étanchéité. S'assurer que le contenant à solvant est toujours rempli d'un solvant compatible de manière appropriée afin de protéger les garnitures supérieures et de garantir la durée de vie la plus longue possible.

AVVERTENZA PRESSION DANGEREUSE. Ne pas dépasser une pression de fonctionnement de 155.2 bar (2250 psi) à une pression d'admission d'air de 90 psi (6.2 bar).

Rapport de la pompe X = Pression de fluide maximum de la pression d'admission vers le moteur de la pompe

Le rapport de la pompe est l'expression de la relation entre la section moteur de la pompe et la section extrémité de pompe inférieure. **EXEMPLE** : Lorsqu'une pression d'admission de 150 psi (10.3 bar) est délivrée au moteur d'une pompe 4:1, elle génère une pression de fluide maximale de 600 psi (41.4 bar) (sans flux). À mesure de l'ouverture de la commande de fluide, le débit augmente car le taux de cycle du moteur augmente pour répondre à la demande.

NOTIFICATION : Une dilatation thermique peut survenir si le fluide dans les conduites de matière est exposé à une température élevée. **Exemple** : Les conduites de matière situées dans une aire de toit non isolée peuvent être chauffées par la lumière du soleil. Installer une soupape de décharge dans le système de pompage.

L'étiquette d'avertissement de remplacement (réf. 92325) est disponible sur demande.

DÉPANNAGE

Des problèmes de pompe peuvent se produire dans la section moteur pneumatique ou dans la section extrémité de pompe inférieure. Suivre ces directives de base pour déterminer la section concernée.

La pompe ne démarre pas.

- Commencer par vérifier les problèmes potentiels non liés à la pompe, notamment les flexible d'admission/sortie tordus, étranglés ou obstrués, et le dispositif de distribution. Dépressuriser le circuit de la pompe et déboucher les conduits d'admission et de sortie de matière..
- Consulter la section de dépannage du manuel du moteur si la pompe ne démarre pas et/ou que le moteur pneumatique présente des fuites d'air.
- Moteur endommagé. Réparer le moteur.

La pompe démarre, mais ne délivre pas de matière.

- Consulter le manuel de l'extrémité de la pompe inférieure pour plus d'informations de dépannage.

RACCORDEMENT DE LA POMPE - SECTION INFÉRIEURE/SUPÉRIEURE

REMARQUE : Tous les filets sont à droite.

- Poser la pompe sur un banc de travail.
- Rimuovere le tre viti (Y6-128-C) e serratura (Y14-750-K) Rondelle da tre (93866) aste distanziali (vedi figura 1).
- Extraire le moteur pneumatique de l'extrémité de pompe inférieure jusqu'à ce que la tige de piston du moteur soit en position basse et la tige de l'extrémité de pompe inférieure en position haute.
- Rimuovere le tre barre distanziale rimuovendo i tre (Y6-128-C) viti e (K-750-Y14) bloccare le rondelle.
- Con una pinza (95069) e-ring, scorrere l'anello di fermo fino abbastanza lontano per permettere il manicotto di spostare verso l'alto e rilasciare i due connettori (vedi figura 2). Accantonare il motore ad aria.





Figura 2

RIMONTAGGIO

- Allineare il motore della pompa con l'estremità inferiore della pompa. Posizionare l'ingresso dell'aria del motore a 120° dall'uscita del materiale.
- Installare i due (94688) connettori e fissarli con il (94689) manicotto (94689). Riportare (95069) l'E-ring nella posizione originale.
- Montare le tre barre (93866) distanziali sulla pompa inferiore e fissarle con le tre rondelle di fissaggio (Y14-750-K) e le viti a testa cilindrica (Y6-128-C).
- Reinstallare le barre distanziali sul motore della pompa.
- Unire il motore e la pompa inferiore, quindi fissarli con le tre rondelle di fissaggio (Y14-750-K) e le viti a testa cilindrica (Y6-128-C).


RENDIMENTO DELLA POMPA

RENDIMENTO BASATO SU 30 wt. OLIO (100 cSt) A 40° C TEMPERATURA



NOTA: ZONA NON OMBREGGIATA DEL GRAFICO RAPPRESENTA LA GAMMA DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATO

RENDIMENTO BASATO SU 30 wt. OLIO (100 cSt) A 40° C TEMPERATURA



NOTA: ZONA NON OMBREGGIATA DEL GRAFICO RAPPRESENTA LA GAMMA DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIATO

BEDIENERHANDBUCH / VERTRIEBSINFORMATIONEN UND TECHNISCHE DATEN

INKLUSIVE: SPEZIFIKATIONEN, SERVICE KITS, ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR PROBLEMBEHANDLUNG. ENTHALTENE HANDBÜCHER. AF106X-XX Druckluftmotor (Art.Nr. 97999-1473), 66236-XXX-B Unteres Pumpenende (Art.Nr. 97999-489) und S-632 Allgemeine Informationen (Art.Nr. 97999-624).

VERÖFFENTLICHT: 10-11-12
ÜBERARBEITE: 2-17-17
(REV: B)

10" DRUCKLUFTMOTOR
20:1 VERHÄLTNIS
6" Hub

AF1020SXXXXXX-XX-X

EXTRUDIEREN-BAUREIHEN

Unlegierter Stahl



**DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR DIE AUSRÜSTUNG
INSTALLIERT, IN BETRIEB GENOMMEN ODER GEWARTET WIRD.**

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, diese Informationen dem Bedienungspersonal zukommen zu lassen.
Für künftige Fragen aufzubewahren.

SERVICE KITS

- Nur Originalersatzteile von ARO® verwenden, um einen korrekten Nenndruck und maximale Laufzeiten zu gewährleisten.
- 637489** zur allgemeinen Reparatur aller Druckluftmotoren.
- 637128-XX4-B** zur Reparatur des unteren Pumpenendes. Weitere Informationen zu den Optionen für -XX4-B finden Sie im Diagramm auf Seite 14.

TECHNISCHE DATEN


| | |
|--|---|
| Modellserie (Möglichkeit Tabelle) ... | AF1020SXXXXXX-XX-X |
| Pumpentyp | Luft betrieben, Extrusion Dop peltwirkender Pumpe |
| Verhältnis | 20:1 |
| Druckluftmotor | AF1060-XX |
| Reparatur-Kit für den Motor | 637489 |
| Durchmesser des Motors .. | 10"(25.4 cm) |
| Hub (doppelt wirkend)..... | 6"(15.2 cm) |
| Lufteinlass (Buchse) | 3/4 - 14 NPTF - 1 |
| Luftabzug (Buchse) | 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1 |
| Unteres Pumpenende | 66236-XXX-B |
| Reparatur-Kit für das untere Pumpenende | 637128-XX4-B |
| Materialauslass (Buchse)..... | 1-1/2 - 11-1/2 NPTF - 1 |
| Gewicht | 144 lbs (65.3 kgs) |

PUMPENLEISTUNG

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lufteinlassdruckbereich | 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar) |
| Fluid-Druckbereich | 600 - 2250 psi (41.4 - 155.2 bar) |
| Max. Umlaufzyklen / Minute .. | 70 |
| Verdrängung Kubikzoll | |
| pro Zyklus | 40.4 ln ³ (662.0 cc) |
| Zyklen pro Gallone | 5.7 |
| Fließen @ 70 Zyklen | |
| pro Minute | 12.2 gpm (46.3 lpm) |
| Geräuschpegel bei | |
| 60 psi (40 Zyklen / Minute) ... | 89.8 dB(A) ^① |

^① Der Schalldruckpegel der Pumpe wurde durch einen äquivalenten Dauerschallpegel (LA_{eq}) ersetzt, um den Anforderungen gemäß ANSI S1.13-1971 zu entsprechen. CAGI-PNEUROP S5.1 nutzt vier Mikrofonpositionen.

PUMPEN DATEN



WICHTIG

Dies ist eines von vier Dokumenten für die Pumpe. Ersatzausfertigungen dieser Dokumente sind auf Anfrage erhältlich.


- AF1020SXXXXXX-XX-X** Bedienerhandbuch für das Modell (pn 97999-1521)
- S-632** Allgemeine Informationen – Industrielle Kolbenpumpen (pn 97999-624)
- 66236-XXX-B** Bedienerhandbuch für das untere Pumpenende (pn 97999-489)
- AF1060-XX** Bedienerhandbuch für den Druckluftmotor (pn 97999-1473)

OPTION BESCHREIBUNG DIAGRAMM PUMP


| | Pumpenmodell | Unteres Pumpenende | Reparatur-Kit für das untere Pumpenende |
|---|--|--|---|
| | AF1020S11XXXX-X Optionen für den Druckluftmotor └ Kolbentyp └ Federtyp └ Unteres Dichtungsmaterial └ Oberes Dichtungsmaterial | 66236-XXE-B └ Federtyp └ Dichtungsmaterial | 637218-XX4-B └ Federtyp └ Dichtungsmaterial |
| Packing Material: | | | |
| Glasgefülltes PTFE (oben) Glasgefülltes PTFE (unten) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (oben) UHMW-PE (unten) | FF | C | C |
| UHMW-PE/ Leder versetzt (oben) UHMW-PE/ Leder versetzt (unten) | HF | F | F |
| Polyurethan (oben) UHMW-PE (unten) | PF | J | J |
| UHMW-PE/ Glass filled PTFE Staggered (oben) UHMW-PE (unten) | GF | P | P |
| Mit glasgefülltem PTFE/ UHMW-PE versetzt (oben) Unbehändeltes PTFE (unten) | RK | R | R |
| Federtyp | | | |
| Kein Frühling | 1 | 3 | 3 |
| Mehrere Wave-Frühling | 4 | 4 | 4 |
| Keine Feder mit alternativen Solvent Cup | A | 8 | 3 |
| Mehrere Wave-Feder mit alternativen Solvent Cup | D | 9 | 4 |
| Kolbentyp | | | |
| Kohlenstoffstahl mit Hard Chrome Plating | 4 | E | 4 |
| Optionen für den Druckluftmotor | | | |
| Keine Option | | N/A | N/A |
| Integrierter Kugelventilregler | 1 | N/A | N/A |

DIMENSIONS

ANSICHT VON UNTEREN



ANSICHT VON OBEN



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- Die hacken-Check-Pumpen sind primär die Pumpen von schwerem Viskose Material mit oder ohne faserige Inhalt. Die Modelle können mit einem einzigen Beitrag Aufzug feed, wie eine Topper geben Versammlung oder zwei Aufzug als eine Kraft Typassembly feed buchen Gewicht verwendet werden. Die untere Pumpe ist für einfache Grundierung und die doppelt wirkend-Funktion ist standardmäßig in allen ARO Industriepumpen. Material ist an der Pumpe-Entlastung-Steckdose auf beide die Up und down Strich geliefert.
- Der Motor wird über einen Abstandshalter an das untere Pumpenende angeschlossen. Dies ermöglicht eine Schmierung der oberen Stopfbuchse und verhindert eine Verunreinigung des Motors aufgrund der normalen Abnutzung sowie eventuelle Leckagen an der Materialstopfbuchse. Die Lösungsmittelschale muss stets mit einer ausreichende Menge an Schmiermittel gefüllt sein, um die oberen Dichtungen zu schützen und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.

⚠️ WARENUNG GEFÄHRLICHER DRUCK. Der maximale Betriebsdruck am Einlass von 155.2 bar (2250 psi) bei 6.2 bar (90 psi) darf nicht überschritten werden.

Pumpenverhältnis X Einlass- = Maximaler Flüssigkeitsdruck an druck am Pumpenmotor

Das Pumpenverhältnis ist ein Ausdruck für die Beziehung zwischen dem Raum des Pumpenmotors und dem Raum des unteren Pumpenendes. **BEISPIEL:** Wenn der Motor einer Pumpe mit einem Verhältnis von 4:1 mit einem Einlassdruck von 10.3 bar (150 psi) beaufschlagt wird, entwickelt er (ohne Strömung) einen maximalen Flüssigkeitsdruck von 41.4 bar (600 psi). Wird der Flüssigkeitsregler geöffnet, steigt der Volumenstrom mit zunehmender Taktzahl des Motors an, um mit dem Bedarf Schritt zu halten.

⚠️ WARENUNG Lesen Sie das Beiblatt mit den allgemeinen Informationen. Es enthält weitere Sicherheitsanweisungen und andere wichtige Hinweise.

HINWEIS: Ist die Flüssigkeit in den Materialleitungen hohen Temperaturen ausgesetzt, kann es zu Wärmeausdehnung kommen. **Beispiel:** Materialleitungen im Bereich von nicht isolierten Dächern können sich durch Sonneneinstrahlung erwärmen. Installieren Sie ein Druckablassventil im Pumpensystem.

Ersatzwarnetiketten (Art.Nr. 92325) sind auf Anfrage erhältlich.

FEHLERBEHEBUNG

Fehler können im Bereich des Druckluftmotors oder im Bereich des unteren Pumpenendes auftreten. Bestimmen Sie anhand der folgenden grundlegenden Richtlinien, welcher Bereich betroffen ist.

Die Pumpe läuft nicht an.

- Als erstes sollten alle Probleme ausgeschlossen werden, die nicht direkt mit der Pumpe in Verbindung stehen, darunter geknickte, eingeschränkte oder verstopfte Einlass-/Auslassschläuche oder Auslassvorrichtungen. In diesem Fall müssen der Druck im Pumpensystem abgelassen und alle Hindernisse aus den Ein-/Auslassmaterialleitungen entfernt werden.
- Wenn die Pumpe nicht anläuft und/oder Luft am Druckluftmotor austritt, finden Sie im Motorhandbuch Informationen zur Fehlerbehebung.
- Beschädigter Motor. Den Motor warten.

Die Pumpe läuft an, fördert aber kein Material.

- Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Handbuch für das untere Pumpenende.

PUMPENANSCHLUSS – OBEN / UNTEN

HINWEIS: Alle Gewinde sind rechtsdrehend.

- Die Pumpenbaugruppe auf einer Werkbank ablegen..
- Entfernen Sie drei Zylinderschrauben (Y6-128-C) und (Y14-750-K)-Sperre Unterlegscheiben aus den drei (93866) Abstandshalter-Stäbe (siehe Abbildung 1).
- Ziehen Sie den Luft-Motor aus dem unteren Ende der Pumpe, bis der motor Kolbenstange in der "unteren" Position und der untere Pumpe-Ende-Stab in der Position "nach oben ist".
- Entfernen Sie die drei Abstandshalter-Stäbe durch Entfernen der drei (Y6- 128-C) Zylinderschrauben und Y14-750-K-Schloß-Waschmaschinen.
- Mit e-Ring Zangen, schieben Sie den (95069) E-Ring nach oben weit genug um die Hülse zu bewegen nach oben und lassen Sie die zwei Anschlüsse (siehe Abbildung 2) zu ermöglichen. Legen Sie die Druckluftmotors beiseite.

PUMPE VERBINDUNGSDETAILS




Abbildung 2


MONTAGE

- Den Pumpenmotor am unteren Pumpenende ausrichten. Den Lufteinlass des Motors 120 Grad vom Materialauslass entfernt positionieren.
- Die zwei (94688) Stecker anbringen und mit der (94689) Hülse sichern. Den (95069) E-Ring wieder in Position schieben.
- Die drei (93866) Abstandshalterstangen am unteren Pumpenende anbringen und mit den drei (Y14-750-K) Sicherungsscheiben und (Y6-128-C) Kopfschrauben befestigen.
- Die Abstandshalterstangen wieder am Pumpenmotor anbringen.
- Den Motor und das untere Pumpenende zusammenfügen und mit den drei (Y14-750-K) Sicherungsscheiben und (Y6-128-C) Kopfschrauben befestigen.

LEISTUNGSKURVEN

LEISTUNG BASIERT AUF 30wt. ÖL (100 cSt) BEI 40° C TEMPERATUR

ZYKLEN PRO MINUTE (CPM)




FLUSSRATE - GALLONEN PRO MINUTE (GPM)

HINWEIS: NICHT SCHATTIERTEN BEREICH DES DIAGRAMMS DARSTELLT EMPFOHLENEN ARBEITSBEREICH

LEISTUNG BASIERT AUF 30wt. ÖL (100 cSt) BEI 40° C TEMPERATUR

ZYKLEN PRO MINUTE (CPM)



FLUSSRATE - LITER PRO MINUTE (LPM)

HINWEIS: NICHT SCHATTIERTEN BEREICH DES DIAGRAMMS DARSTELLT EMPFOHLENEN ARBEITSBEREICH

GEbruikershandleiding / VERKOOP- en TECHNISCHE INFORMATIE

INCLUSIEF: SPECIFICATIES, SERVICE KITS, ALGEMENE INFORMATIE, OPLOSSEN VAN PROBLEEMEN.

MET HANDLEIDINGEN: AF106X-XX Pneumatische motor (onderdeelnr. 97999-1473), 66236-XXX-B Onderste pompdeel (onderdeelnr. 97999-489) en S-632 Handleiding algemene informatie (onderdeelnr. 97999-624).

UITGEBRACHT: 10-11-12

HERZIEN: 2-17-17

(REV: B)

10" PNEUMATISCHE MOTOREN

20:1 RATIO

6" SLAG

AF1020SXXXXXX-XX-X

EXTRUSIE POMP SERIE

Koolstofstaal



LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE APPARAT UR INSTALLEERT, BEDIENT OF ONDERHOUDT.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de gebruiker over deze informatie beschikt.
Bewaren voor gebruik op een later tijdstip.

SERVICE KITS

- Uitsluitend originele ARO®-onderdelen gebruiken met het oog op compatibele druk en maximale levensduur.
- 637489** voor algemene reparaties aan alle pneumatische motoren.
- 637128-XX4-B** voor reparatie van de onderkant van de pomp. Verwijs naar de grafiek op volgende pagina 18 voor beschrijving van - XX4-B opties

SPECIFICATIONS

Model serie

(Verwijs naar de grafiek optie) AF1020SXXXXXX-XX-X

Type Pomp Lucht bediend, Extrusie
Dubbele Slag Pomp

Ratio 20:1

Pneumatische Motor AF1060-XX

Reparatiekit Motor 637489

Diameter Motor 10" (25.4 cm)

Slag (Dubbele Slag) 6" (15.2 cm)

Luchtinlaat (vrouwelijk) 3/4 - 14 NPTF - 1

Lucht uitlaat (vrouw) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1

Serie onderste Pompdelen 66236-XXX-B

Reparatiekit Onderste

Pompdeel 637128-XX4-B

Materiaaluitlaat (vrouwelijk) ... 1-1/2-11-1/2 NPTF - 1

Gewicht 144 lbs (65.3 kgs)

OPBRENGST POMP

Drukbereik luchtinlaat 30 - 90 psi
(2.1 - 6.2 bar)

Fluid drukbereik 600 - 2250 psi
(41.4 - 155.2 bar)

Maximaal gereg.

omwentelingen/minuut 70

Verplaatsing in

per omwenteling 40.4 ln³ (662.0 cc)

Omwentelingen per gallon . 5.7


Flow @ 70 cycli / minuut 12.2 gpm (46.3 lpm)

Geluidsniveau

@ 40 cpm - 60 psi 89.8 dB(A)^①

① De geluidsdruck van de pomp is bijgewerkt en wordt nu weergegeven als een equivalente waarde over langere tijd (LA_{eq}) in overeenstemming met ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1, waarbij gebruik wordt gemaakt van microfoons op vier locaties.

POMP GEGEVEN



BELANGRIJK

De handleiding is één van de vier documenten die betrekking hebben op de pomp. Extra exemplaren zijn op aanvraag verkrijgbaar.


- AF1020SXXXXXX-XX-X** Gebruikershandleiding model (pn 97999-1521)
- S-632** Algemene informatie - Industriële pompen met zuiger (pn 97999-624)
- 66236-XXX-B** Gebruikershandleiding onderste pompdeel (pn 97999-489)
- AF1060-XX** Gebruikershandleiding pneumatische motor (pn 97999-1473)

OPTIE BESCHRIJVING GRAFIEK POMP


| | Model pomp | Onderste pompdeel | Reparatiekit onderste deel |
|---|--|---|--|
| | AF1020S11XXXX-X Optie pneumatische motor Type plunjер Type veer Materiaal pakking onder Materiaal pakking boven | 66236-XXE-B Type veer Materiaal pakking | 637218-XX4-B Type veer Materiaal pakking |
| Materiaal pakking | | | |
| Met glas gevuld PTFE (boven) Met glas gevuld PTFE (onder) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (boven) UHMW-PE onder) | FF | C | C |
| UHMW-PE/ leer(boven) UHMW-PE/leer (onder) | HF | F | F |
| Polyurethaan (bovenste) UHMW-PE (lagere) | PF | J | J |
| UHMW-PE/ Glass filled PTFE Staggered (boven) UHMW-PE (lower) | GF | P | P |
| Met glas gevuld PTFE/UHMW-PE (boven) (boven) Zuiver PTFE (onder) | RK | R | R |
| Type veer | | | |
| Geen lente | 1 | 3 | 3 |
| Meerdere Wave lente | 4 | 4 | 4 |
| Geen voorjaar met alternatieve oplosmiddel Cup | A | 8 | 3 |
| Meerdere Wave voorjaar met alternatieve oplos-middel Cup | D | 9 | 4 |
| Type plunjер | | | |
| Koolstofstaal met harde verchromen | 4 | E | 4 |
| Optie pneumatische motor | | | |
| Geen optie | | N/A | N/A |
| Geïntegreerde regelaar met kogelkraan | 1 | N/A | N/A |

AFMETINGEN

ONDERAANZICHT



BOVENAANZICHT



ALGEMENE BESCHRIJVING

- “De pompen met chop-check zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het verpompen van grote hoeveelheden vloeistoffen met een lage en gemiddelde viscositeit. Dankzij de roestvrijstalen constructie zijn de pompen geschikt voor een scala aan vloeistoffen. De toevoer naar de onderste pomp is eenvoudig. Alle ARO industriële pompen zijn standaard dubbelwerkend. Het materiaal wordt zowel tijdens de opwaartse als neerwaartse slag naar de uitlaat van de pomp verplaatst.”
- De motor wordt op het onderste pompdeel aangesloten met een tussenstuk. Hierdoor wordt de gleuf van de bovenste pakking gesmeerd en wordt de motor niet verontreinigd als gevolg van gebruikelijke slijtage en eventuele lekkage via de gleuf voor de pakking van het materiaal. Let op dat de kom voor het oplosmiddel voldoende smeermiddel bevat met het oog op adequate bescherming van de bovenste pakkingen en een optimale levensduur.

WAARSCHUWING GEVAARLIJKE DRUK. Overschrijd niet de maximale werkdruk van 155.2 bar (2250 psi) bij een inlaatluchtdruk van 6.2 bar (90 psi).

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Pompratio X Inlaatdruk naar = | Maximale vloeistofdruk Pomp |
|-------------------------------|--------------------------------|

Pompratio is de verhouding tussen de pompmotor en het onderste pompdeel. **VOORBEELD:** Wanneer de inlaatdruk van de motor van een pomp met een ratio van 4:1 10.3 bar (150 psi) is, kan de vloeistofdruk (niet stromend) maximaal 41.4 bar (600 psi) bereiken – zodra de vloeistof gaat stromen, neemt de stroomsnelheid toonaam de motor meer omwentelingen maakt om aan de vraag te voldoen.

WAARSCHUWING Zie algemeen informatieblad voor aanvullende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot veiligheid en belangrijke informatie.

OPMERKING: Thermische uitzetting kan optreden wanneer de vloeistof in de materiaalleidingen wordt blootgesteld aan verhoogde temperaturen. **Voorbeeld:** Materiaalleidingen bij een niet-geïsoleerd dak kunnen opwarmen door zonlicht. Installeer een overdrukklep in het pompsysteem.

Extra waarschuwingsetiket (onderdeelnr. 92325) is op aanvraag leverbaar.

PROBLEMEN OPLOSSSEN

Pompproblemen kunnen zich voordoen in het motorgedeelte en het onderste pompdeel. Aan de hand van deze basisrichtlijnen kunt u bepalen waar de problemen optreden.

Pomp draait niet.

- Controleer eerst of er geen sprake is van problemen die los van de pomp staan, zoals knikken in de in-/uitlaat slang, te korte of niet aangesloten in-/uitlaatslangen of het doseersysteem. Haal de druk van het pompsysteem en verhelp eventuele problemen in de in-/uitlaatleidingen.
- Zie de handleiding van de motor indien de pomp niet draait en/of de pneumatische motor lucht lekt.
- Schade aan motor. Repareer de motor.

Pomp draait maar voert geen materiaal uit.


- Zie de handleiding van het onderste pompdeel voor het oplossen van andere problemen.

POMPAANSLUITING - BOVEN/ONDER

OPMERKING: Alle draad is rechts.

- Plaats de pomp op een werkbank.
- Verwijder de drie schroeven van de dop van de (Y6-128-C) en (Y14-750-K) vergrendelen ringen van de drie (93866) spacer staven (zie figuur 1).
- Trek de pneumatische motor van het onderste pompdeel totdat de zuigerstang van de motor omlaag komt en de stang van het onderste pompdeel omhoog.
- De drie spacer staven verwijderen door het verwijderen van de drie (Y6-128-C) cap schroeven en (Y14-750-K) lock sluitringen.
- Met behulp van (95069) e-ring tangen, schuif de borgring op ver genoeg om de mouw te verplaatsen naar boven en laat de twee connectoren (zie figuur 2). De motor van de lucht opzij leggen.

POMP DETAILS VOOR VERBINDING



Figuur 2


OPNIEUW MONTEREN

- Leg de pompmotor op één lijn met het onderste pompdeel. Plaats de luchtinlaat van de motor in een hoek van 120° ten opzichte van de materiaaluitlaat.
- Plaats de twee (94688) connectoren en zet deze vast met de (94689) mof. Schuif de (95069) 'e'-ring terug op zijn plaats.
- Monter de drie (93866) afstandsstangen op het onderste pompdeel en zet deze vast met drie (Y14-750-K) borgringen en (Y6-128-C) dopschroeven.
- Plaats de afstandsstangen terug op de pompmotor.
- Zet de motor en het onderste pompdeel weer aan elkaar met drie (Y14-750-K) borgringen en (Y6-128-C) dopschroeven.

OPBRENGSTCURVEN

PRESTATIES OP BASIS VAN 30wt. OLIE (100 cSt) BIJ 40° C TEMPERATUUR


CYCLUS PER MINUUT (CPM)



OPMERKING: NIET GRIJS GEBIED VAN DE GRAFIEK AANBEVOLEN OPERATIONELE BEREIK VOORSTELT

PRESTATIES OP BASIS VAN 30wt. OLIE (100 cSt) BIJ 40° C TEMPERATUUR

CYCLUS PER MINUUT (CPM)



OPMERKING: NIET GRIJS GEBIED VAN DE GRAFIEK AANBEVOLEN OPERATIONELE BEREIK VOORSTELT

MANUAL DO OPERADOR / DADOS DE VENDAS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INCLUINDO: ESPECIFICAÇÕES, KITS DE SERVIÇO, INFORMAÇÕES GERAIS, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.
 MANUAIS INCLuíDOS: AF106X-XX Motor pneumático (pn 97999-1473), 66236-XXX-B Bomba inferior (pn 97999-489) e S-632 Manual de informação geral (pn 97999-624).

LANÇADO: 10-11-12
 REVISADO: 2-17-17
 (REV: B)

10" MOTOR PNEUMÁTICO
20:1 RÁCIO
6" CURSO

AF1020SXXXXXX-XX-X

EXTRUSÃO BOMBA SÉRIE

Aço carbono



**LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR,
 OPERAR OU PROCEDER À MANUTENÇÃO DESTE EQUIPAMENTO.**

É da responsabilidade do operador disponibilizar esta informação ao operador. Guarde para consultas futuras.

KITS DE SERVIÇO

- Utilize apenas peças sobresselentes ARO® de origem como forma de garantir uma taxa de pressão compatível e uma vida útil mais longa.
- 637489** para reparação da secção do motor pneumático.
- 637128-XX4-B** para reparação da bomba inferior. Consulte o quadro na página 22 para obter a descrição das opções -XX4-B.

ESPECIFICAÇÕES

Série do modelo

(consulte a tabela de opção) AF1020SXXXXXX-XX-X

Tipo de bomba Operado de ar, bomba de dupla ação de extrusão

Rácio 20:1

Motores Pneumáticos AF1060-XX

Kit de reparação do motor 637489

Diâmetro do motor 10" (25.4 cm)

Curso (dupla ação) 6" (15.2 cm)

Entrada de ar (fêmea) 3/4 - 14 NPTF - 1

Escape de ar (fêmea) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1

Série do lado inferior

da bomba 66236-XXX-B

Kit de reparação da bomba inferior 637128-XX4-B

Entrada de material (fêmea) .. 1-1/2 -11-1/2 NPTF - 1

Peso 144 lbs (65.3 kgs)

DESEMPENHO DA BOMBA

Intervalo de pressão

da entrada de ar 30 - 90 psi
 (2.1 - 6.2 bar)

Faixa de pressão de fluido .. 600 - 2250 psi
 (41.4 - 155.2 bar)

Ciclos recebidos

máximo/minuto 70

Deslocação por ciclo 40.4 ln³ (662.0 cc)

Ciclos por galão 5.7


Fluxo @ 70 ciclos / minuto .. 12.2 gpm (46.3 lpm)

Nível de ruído

@ 60 psig - 40 cpm 89.8 db(A)^①

^①O nível de pressão sonora da bomba foi actualizado para um nível sonoro contínuo equivalente (LA_{eq}) de acordo com a ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 utilizando quatro localizações de microfones.

BOMBA DE DADOS



IMPORTANTE

Este é um dos quatro documentos que suporta a bomba. Estão disponíveis cópias de substituição destes formulários a pedido.

- AF1020SXXXXXX-XX-X Manual do Operador do modelo (pn 97999-1521)
 Informação geral - bombas de pistão industriais (pn 97999-624)
- S-632
- 66236-XXX-B Manual do operador da bomba inferior (pn 97999-489)
- AF1060-XX Manual do operador do motor pneumático (pn 97999-1473)

OPÇÃO DESCRIÇÃO GRÁFICO DA BOMBA

| Modelo da bomba | Bomba inferior | Kit de reparação da bomba inferior |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| AF1020S11XXXX-X | 66236-XXE-B | 637218-XX4-B |

Material de embalagem:

| | | | |
|--|----|---|---|
| PTFE com fibra de vidro (superior) PTFE com fibra de vidro ((inferior)) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (superior) UHMW-PE ((inferior)) | FF | C | C |
| UHMW-PE/ Couro escalonado (superior) UHMW-PE/ Couro escalonado ((inferior)) | HF | F | F |
| Poliuretano (superior) UHMW-PE (inferior) | PF | J | J |
| UHMW-PE/ PTFE escalonado com fibra de vidro (superior) UHMW-PE ((inferior)) | GF | P | P |
| PTFE com fibra de vidro / UHMW-PE staggered (superior) PTFE virgem ((inferior)) | RK | R | R |

Tipo de mola

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sem mola | 1 | 3 | 3 |
| Várias ondas de Primavera | 4 | 4 | 4 |
| Sem mola com Copa solvente alternativa | A | 8 | 3 |
| Vários onda primavera com Copa solvente alternativa | D | 9 | 4 |

Tipo de êmbolo


| | | | |
|--|---|---|---|
| Aço de carbono com chapeamento de cromo duro | 4 | E | 4 |
|--|---|---|---|

Opção de motores pneumáticos


| | | | |
|---|---|-----|-----|
| Sem opções | | N/A | N/A |
| Regulador da válvula de esferas integrado | 1 | N/A | N/A |

DIMENSÕES

VISTA INFERIOR



ANSICHT VON OBEN



DESCRÍÇÃO GERAL

- As bombas de chop-check foram inicialmente desenvolvidas para a transferência de alto volume de fluidos com um índice de viscosidade baixo e médio. A construção em aço inoxidável permite a compatibilidade com uma ampla variedade de fluidos. A bomba inferior foi desenvolvida para uma purga fácil. A característica de dupla acção é padrão em todas as bombas industriais ARO. O material é colocado na saída de descarga da bomba em ambos os cursos superior e inferior.
- O motor é conectado à bomba inferior através de uma espaçadora. Deste modo, é realizada a lubrificação do buçim da embalagem superior e a contaminação do motor devido ao desgaste normal e a eventuais fugas no buçim da embalagem de material é evitada. Certifique-se de que a taça de solvente está devidamente cheia com lubrificante para proteger as embalagens superiores e garantir uma vida útil mais longa.

ADVERTÊNCIA **PRESSÃO PERIGOSA.** Não exceda a pressão máxima de funcionamento de 155.2 bar (2250 psi) na pressão do ar de entrada de 90 psi (6.2 bar).

Rácio da bomba X pressão = Pressão máxima do fluido de entrada para o motor da bomba

O rácio da bomba é uma expressão da relação entre a área do motor da bomba e a área da bomba inferior. **EXEMPLO:** Sempre que for fornecida uma pressão de entrada de 10.3 bar ao motor motor de uma bomba com um rácio 4:1, esta última desenvolverá uma pressão de fluido de, no máximo, 41.4 bar (sem fluxo) à medida que o controlo do fluido é aberto; a velocidade do fluxo aumenta à medida que a taxa de ciclos do motor aumenta para acompanhar a exigência.

ADVERTÊNCIA Consultar a folha de informações gerais quanto a precauções de segurança adicionais e informações importantes.

AVISO: A expansão térmica pode ocorrer quando o fluido na linha de material é exposto a temperaturas elevadas. **Exemplo:** As linhas de material localizadas numa área do telhado não isolada podem aquecer devido à luz solar. Instale uma válvula de escape de pressão no sistema de bombagem.

Etiqueta de aviso para substituição (pn 92325) disponível a pedido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os problemas da bomba podem ocorrer na secção do motor pneumático ou na secção da bomba inferior. Utilize estas directrizes básicas para ajudar na determinação da secção afectada.

Bomba não faz o ciclo.

- Certifique-se de que, primeiro, verifica quanto a problemas não relacionados com a bomba, incluindo mangueira de entrada/saída ou dispositivo dispensador dobrado, obstruído ou tapado. Despressurize o sistema da bomba e elimine quaisquer obstruções nas linhas de material de entrada/saída.
- Consulte o manual do motor quanto à resolução de problemas caso a bomba não faça o ciclo e/ou se verificarem fugas de ar no motor pneumático.
- Motor danificado. Repare o motor.

Bomba faz o ciclo mas não fornece o material.

- Consulte o manual da bomba inferior quanto à resolução de problemas.

CONEXÃO DA BOMBA - SUPERIOR/INFERIOR

NOTA: Todas as roscas são direitas.

- Coloque o conjunto da bomba numa bancada.
- Remova os três parafusos da tampa (Y6-128-C) e bloquieio (Y14-750-K) arruelas das três hastes do (93866) espaçador (Ver Figura 1).
- Puxe o motor pneumático da bomba inferior até a haste do pistão do motor estar na posição "para baixo" e a haste da bomba inferior estar na posição "para cima".
- Remova as três hastes do espaçador, removendo os três (Y6-128-C) parafusos da tampa e Y14-750-K travar anilhas.
- Usando o anel e alicates, deslize o (95069) "E-ring" acima distante o suficiente para permitir que a manga mover para cima e solte os dois conectores (Ver Figura 2). Pôr de lado o motor de ar.

DETALHE DE CONEXÃO DA BOMBA





Figura 2

NOVA MONTAGEM

- Alinhe o motor da bomba com a bomba inferior. Posicione a entrada de ar do motor a 120° da saída do material.
- Instale os dois (94688) conectores e prenda à (94689) manga. Deslize o (95069) "E-ring" de volta para a sua posição.
- Monte as três hastes (93866) espaçadoras na bomba inferior e fixe utilizando três arruelas de bloqueio (Y14-750-K) e parafusos de montagem (Y6-128-C).
- Volte a instalar as hastes espaçadoras no motor da bomba.
- Junte o motor e a bomba inferior e prenda com três arruelas de bloqueio (Y14-750-K) e parafusos de montagem (Y6-128-C).


CURVAS DE DESEMPENHO

DESEMPENHO BASEADO EM 30wt. ÓLEO (100 cSt) À 40° C TEMPERATURA



NOTA: A ÁREA NÃO SOMBREADA DO GRÁFICO REPRESENTA O INTERVALO DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADA

DESEMPENHO BASEADO EM 30wt. ÓLEO (100 cSt) À 40° C TEMPERATURA



NOTA: A ÁREA NÃO SOMBREADA DO GRÁFICO REPRESENTA O INTERVALO DE FUNCIONAMENTO RECOMENDADA

INSTRUKCJA OBSŁUGI / DANE HANDLOWE I TECHNICZNE

W TYM: SPECYFIKACJE, SERVICE KITS, INFORMACJE OGÓLNE, ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓw.

INSTRUKCJE INCLUDE: Silnika pneumatycznego AF106X-XX (pn 97999-1473), niższy koniec pompa (pn 97999-489) 66236-XXX-B i S-632 ogólne informacje o podręczniku (pn 97999-624).

WYDANY: 10-11-12

ZAKTUALIZOWAN: 2-17-17
(REV: B)

**10" SILNIK PNEUMATYCZNY
20:1 WSPÓŁCZYNNIK
6" POSUW**

AF1020SXXXXXX-XX-X WYCISKANIA POMPY SERII Stal węglowa



PRZED PRZYSTĄPIENiem DO UŻYTKOWANIA, INSTALACJI LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ INSTRUKCJ

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie tych informacji osobie obsługującej urządzenie. Zachować do przyszłego użytku.

ZESTAWY SERWISOWE

- Aby zapewnić odpowiednią wartość ciśnienia i jak najdłuższy czas użytkowania, należy używać tylko oryginalnych części zamiennych ARO®.
- 637489** do naprawy sekcji silnika pneumatycznego.
- 637128-XX4-B** do naprawy dolnego końca pompy. Opis opcji -XX4-B znajduje się w tabeli na stronie 26.

SPECYFIKACJE

Seria modelu

(odnoszą się do opcji ykresu) AF1020SXXXXXX-XX-X

Typ pompy Powietrza, pompką wytłaczania dwustronnego działania

Współczynnik 20:1

Silnik pneumatyczny AF1060-XX

Zestaw do naprawy silnika 637489

Średnica silnika 10" (25.4 cm)

Posuw (dwustronny) 6" (15.2 cm)

Wlot powietrza (zewnętrzny) ... 3/4 - 14 NPTF - 1

Powietrza

wydechowego (zewnętrzny) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1

Seria dolnego końca pompy 66236-XXX-B

Zestaw do naprawy

dolnej pompy 637128-XX4-B

Wlot materiału (zewnętrzny) ... 1-1/2-11-1/2 NPTF - 1

Waga 144 lbs (65.3 kgs)

WYDAJNOŚĆ POMPY

Zakres ciśnienia na

wlocie powietrza 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar)

Zakres ciśnienia płynu 600 - 2250 psi
(41.4 - 155.2 bar)

Maksymalna liczba

cykli na minutę 70

Wydatek w calach

sześciennych na cyk 40.4 ln³ (662.0 cc)

Liczba cykli na galon 5.7

Przepływ @ 70 cykli na minutę . 12.2 gpm (46.3 lpm)


Poziom hałasu przy 60

funtach na cal kwadratowy

- 40 cykli na minutę 89.8 dB(A)^①

① Poziom natężenia hałasu mierzonego w czterech położeniach został dostosowany do równoważnego poziomu dźwięku (LA_{eq}), aby zachować zgodność z normą ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1.

POMPA DANYCH



Uwaga: Wymiary w calach i mm i są dostarczane tylko w celach informacyjnych

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| "A"(mm) 52.31"(1328.7) | "B"(mm) 31.34"(796.0) | "C"(mm) 19.94"(506.5) | "D"(mm) 2.88"(73.2) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|

(Dla modelu-1)
54.40"(1381.8)

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| "A"(mm) 52.31"(1328.7) | "B"(mm) 31.34"(796.0) | "C"(mm) 19.94"(506.5) | "D"(mm) 2.88"(73.2) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|



Rysunek 1

WAŻNE

Jest to jeden z czterech dokumentów dołączonych do pompy. Kopie zamienne niniejszych formularzy są dostępne na życzenie.


- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AF1020SXXXXXX-XX-X | Instrukcja obsługi modelu (pn 97999-1521) |
| <input type="checkbox"/> S-632 | Informacje ogólne — przemysłowe pompy tłokowe (pn 97999-624) |
| <input type="checkbox"/> 66236-XXX-B | Instrukcja obsługi dolnego końca pompy (pn 97999-489) |
| <input type="checkbox"/> AF1060-XX | Instrukcja obsługi silnika pneumatycznego (pn 97999-1473) |

POMPA OPCJA OPIS WYKRESU


| Model pompy | Dolny koniec pompy | Zestaw do naprawy dolnego końca | |
|---|---|---|-----|
| AF1020S11XXXX-X  | 66236-XXE-B  | 637218-XX4-B  | |
| Materiał uszczelniający: | | | |
| PTFE z włóknem szklanym (górnny) PTFE z włóknem szklanym (Dolna) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (górnny) UHMW-PE (Dolna) | FF | C | C |
| UHMW-PE/ z nakładaną warstwą skóry (górnny) UHMW-PE/ z nakładaną warstwą skóry (Dolna) | HF | F | F |
| Poliuretanowe (górnny) PE-UHMW (niższa) | PF | J | J |
| UHMW-PE/ z nakładaną warstwą PTFE u z włóknem szklanym (górnny) UHMW-PE (Dolna) | GF | P | P |
| PTFE z włóknem szklanym/polietilen bardzo dużej masie cząsteczkowej z nakładaną warstwą (górną) PTFE nieprzetworzony (Dolna) | RK | R | R |
| Typ sprężyny | | | |
| Bez wiosny | 1 | 3 | 3 |
| Wielu wiosna fala | 4 | 4 | 4 |
| Bez wiosny z alternatywnego rozpuszczalnika Cup | A | 8 | 3 |
| Wielu wiosna Wave z alternatywnego rozpuszczalnika Cup | D | 9 | 4 |
| Typ trzpienia ruchomego | | | |
| Z twardy chrom galwanizacji stali węglowej | 4 | E | 4 |
| Opcja silnika pneumatycznego | | | |
| Bez opcji | | N/A | N/A |
| Zintegrowany regulator zaworu kulowego | 1 | N/A | N/A |

WYMIARY

WIDOK Z DOŁU



WIDOK Z GÓRY



DESCRÍÇÃO GERAL

- As bombas de chop-check foram inicialmente desenvolvidas para a transferência de alto volume de fluidos com um índice de viscosidade baixo e médio. A construção em aço inoxidável permite a compatibilidade com uma ampla variedade de fluidos. A bomba inferior foi desenvolvida para uma purga fácil. A característica de dupla acção é padrão em todas as bombas industriais ARO. O material é colocado na saída de descarga da bomba em ambos os cursos superior e inferior.
- O motor é conectado à bomba inferior através de uma espaçadora. Deste modo, é realizada a lubrificação do buçim da embalagem superior e a contaminação do motor devido ao desgaste normal e a eventuais fugas no buçim da embalagem de material é evitada. Certifique-se de que a taça de solvente está devidamente cheia com lubrificante para proteger as embalagens superiores e garantir uma vida útil mais longa.

OSTRZEŻENIE **PRESSÃO PERIGOSA.** Não exceda a pressão máxima de funcionamento de 155.2 bar (2250 psi) na pressão do ar de entrada de 6.2 bar (90 psi).

Rácio da bomba X pressão = Pressão máximo do fluido da entrada para o motor da bomba

Współczynnik pompy wyraża zależność między obszarem silnika pompy a obszarem dolnego końca pompy. PRZYKŁAD: Gdy ciśnienie dolotowe 150 funtów na cal kwadratowy (10.3 bara) zostanie doprowadzone do silnika pompy o współczynniku 4:1, spowoduje to wzrost ciśnienia płynu do maksymalnego poziomu 600 funtów na cal kwadratowy (41.4 bara) (przy braku przepływu) — wraz z otwieraniem zaworu kontrolnego płynu natężenie przepływu zwiększy się pod wpływem zwiększonej liczby cykli silnika, aby sprostać zapotrzebowaniu.

OSTRZEŻENIE Consultar a folha de informações gerais quanto a precauções de segurança adicionais e informações importantes.

AVISO: A expansão térmica pode ocorrer quando o fluido na linha de material é exposto a temperaturas elevadas. **Exemplo:** As linhas de material localizadas numa área do telhado não isolada podem aquecer devido à luz solar. Instale uma válvula de escape de pressão no sistema de bombagem.

Etiqueta de aviso para substituição (pn 92325) disponível a pedido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os problemas da bomba podem ocorrer na secção do motor pneumático ou na secção da bomba inferior. Utilize estas directrizes básicas para ajudar na determinação da secção afectada.

Bomba não faz o ciclo.

- Certifique-se de que, primeiro, verifica quanto a problemas não relacionados com a bomba, incluindo mangueira de entrada/saída ou dispositivo dispensador dobrado, obstruído ou tapado. Despressurize o sistema da bomba e elimine quaisquer obstruções nas linhas de material de entrada/saída.
- Consulte o manual do motor quanto à resolução de problemas caso a bomba não faça o ciclo e/ou se verificarem fugas de ar no motor pneumático.
- Motor danificado. Repare o motor.

Bomba faz o ciclo mas não fornece o material.


- Consulte o manual da bomba inferior quanto à resolução de problemas.

CONEXÃO DA BOMBA - SUPERIOR/INFERIOR

NOTA: Todas as roscas são direitas.

- Coloque o conjunto da bomba numa bancada.
- Usunięcie trzech śrub (Y6-128-C) i blokada (Y14-750-K) Podkładki z trzy (93866) prety dystansowe (patrz rysunek 1).
- Puxe o motor pneumático da bomba inferior até a haste do pistão do motor estar na posição "para baixo" e a haste da bomba inferior estar na posição "para cima".
- Usunąć trzy prety dystansowe przez usunięcie trzy (Y6-128-C) śrub i (Y14-750-K) blokada podkładki.
- Za pomocą e-ring szczypce, przesuń (95069) pierścień E-ring się wystarczająco daleko pozwalają tulei jest przesuwana w dół i zwolnienie dwa złącza (patrz rysunek 2). Odstawić silnika pneumatycznego.

SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA POMPY



Rysunek 2


MONTAŻ

- Zgrać silnik pompy z dolnym końcem pompy. Ustawić wlot powietrza silnika pod kątem 120° do wylotu materiału.
- Zamontować dwa (94688) złącza i zamocować je za pomocą tulei (94689). Umieścić pierścień (95069) E-ring z powrotem na swoim miejscu.
- Zamontować trzy drążki (93866) rozporowe w dolnej pompie i zamocować je za pomocą trzech podkładek blokujących (Y14-750-K) oraz śrub z łączem walcowym (Y6-128-C).
- Ponownie zamontować drążki rozporowe w silniku pompy.
- Połączyć ze sobą silnik i dolną pompę, po czym zamocować za pomocą trzech podkładek blokujących (Y14-750-K) i śrub z łączem walcowym (Y6-128-C).

KRZYWE WYDAJNOŚCI

WYDAJNOSC OPARTE NA 30wt. OLEJOWEJ (100 cSt) W 40° C TEMPERATURZE


CYKLI NA MINUTE (CPM)



UWAGA: NIE CIENIOWANY OBSZAR WYKRESU REPREZENTUJE ZAKRES PRACY ZALECANE

WYDAJNOSC OPARTE NA 30wt. OLEJOWEJ (100 cSt) W 40° C TEMPERATURZE

CYKLI NA MINUTE (CPM)



UWAGA: NIE CIENIOWANY OBSZAR WYKRESU REPREZENTUJE ZAKRES PRACY ZALECANE

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА / КОММЕРЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ, КОМПЛЕКТЫ ОДЕЖДЫ, ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РУКОВОДСТВА: Пневмодвигатель AF106X-XX (№ по кат. 97999-1473), «Нижняя сторона насоса 66236-XXX-B (№ по кат. 97999-489) Руководство с общей информацией S-632» (№ по кат. 97999-624).

ВЫПУЩЕН: 10-11-12
ПЕРЕСМОТРЕН: 2-17-17
(REV: B)

10" Пневмодвигатель

AF1020SXXXXXX-XX-X

20:1 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ

НАСОС СЕРИИ ЭКСТРУЗИИ

6" Величина хода

Koolstofstaal



ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.

За предоставление этих сведений оператору оборудования отвечает работодатель. Сохранить для обращения за справочными сведениями в дальнейшем.

КОМПЛЕКТЫ УСЛУГ

- Используйте только подлинные запасные части ARO ® обеспечить совместимость Номинальное давление и длинный срок службы.
- 637489** для ремонта Мотор Секции воздушных.
- 637128-XX4-B** для ремонта насоса нижней. Обратитесь к диаграмме на странице 30 для описания вариантов - XX4-B.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия модели

(voir le tableau de choix) AF1020SXXXXXX-XX-X

Тип насоса Воздуха работает, экструзии Двойной насос Исполняющий обязанности

Соотношение 20:1

Пневматический двигатель AF1060-XX

Мотор ремкомплект 637489

Диаметр двигателя 10" (25.4 cm)

Инсульт (двойной и.о.) 6" (15.2 cm)

Воздухозаборное

отверстие (женщины) 3/4 - 14 NPTF - 1

Воздуха (женщины) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1

Опустить насос

конец серии 66236-XXX-B

Нижняя ремонтная

насоса 637128-XX4-B

Материал розетка (гнездо) .. 1-1/2-11-1/2 NPTF - 1

Вес 144 lbs (65.3 kgs)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Диапазон давления

на выпуске воздуха 30 - 90 psi
(2.1 - 6.2 bar)

Диапазон давления

жидкости 600 - 2250 psi
(41.4 - 155.2 bar)

Максимальная РЭЦ

будет циклов / мин 70

Перемещение один цикл 40.4 ln³ (662.0 cc)

Циклы на галлон 5.7

Поток @ 70 циклов / мин... 12.2 gpm (46.3 lpm)

Уровень шума

@ 60 МПа - 40 срт..... 89.8 dB(A)^①

① Уровень звукового давления насоса был пересмотрен в соответствии с эквивалентным постоянным уровнем звука (LA_{eq}) при использовании четырёх микрофонов, согласно ANSI S1.131971, CAGI-PNEUROP S5.1.

НАСОС ДАННЫХ




Рисунок 1

АЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Это один из четырёх документов для технической поддержки насоса. По запросу могут быть предоставлены копии для замены этих формулляров.

- AF1020SXXXXXX-XX-X Руководство оператора по соответствующей модели (рн 97999-1521)
- S-632 Общая информация — промышленные поршневые насосы (рн 97999-624)
- 66236-XXX-B Руководство оператора по нижней стороне насоса (рн 97999-489)
- AF1060-XX Руководство оператора по пневматическим двигателям (рн 97999-1473)

НАСОС ПАРАМЕТР ОПИСАНИЕ ДИАГРАММЫ

| Модель насоса | Нижняя сторона насоса | Ремонтный комплект для нижней стороны |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| AF1020S11XXXX-X | 66236-XXE-B | 637218-XX4-B |

Материал сальникового плотнения:

| | | | |
|---|----|---|---|
| Стеклонаполненный ПТФЭ (верхнее) Стеклонаполненный ПТФЭ (нижнее) | KK | 3 | 3 |
| СВМПЭ (верхнее) СВМПЭ (нижнее) | FF | C | C |
| СВМПЭ / кожа в шахматном порядке (верхнее) СВМПЭ / кожа в шахматном порядке (нижнее) | HF | F | F |
| Полиуретан (верхний) PE-UHMW (нижний) | PF | J | J |
| СВМПЭ / стеклонаполненный ПТФЭ в шахматном порядке (верхнее) UHMW-PE (нижнее) | GF | P | P |
| Стеклонаполненный ПТФЭ / СВМПЭ в шахматном порядке (верхнее) ПТФЭ Virgin (нижнее) | RK | R | R |

Тип пружины

| | | | |
|--|---|---|---|
| Не весна | 1 | 3 | 3 |
| Несколько волн Весна | 4 | 4 | 4 |
| Не весной с альтернативных растворителей Кубок | A | 8 | 3 |
| Несколько волны весной с альтернативных растворителей Кубок | D | 9 | 4 |



Тип плунжера

| | | | |
|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь с жесткого покрытия хром | 4 | E | 4 |
|---|---|---|---|

**Дополнительное оборудование
пневмовигревателя**

| | | | |
|---|---|-----|-----|
| Без дополнительного оборудования | | N/A | N/A |
| Встроенный регулятор с шаровым клапаном | 1 | N/A | N/A |

РАЗМЕРЫ

ВИД СНИЗУ

ВИД СВЕРХУ


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Насосы с четырьмя шаровыми клапанами в первую очередь предназначены для перекачки большого объёма жидкостей с малой и средней вязкостью. Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает совместимость с широким разнообразием жидкостей. Нижняя сторона насоса предназначена для удобной заливки системы. Функция двойного действия является стандартной для всех промышленных насосов ARO. Материал подаётся в нагнетательный канал насоса во время хода поршня и вверх, и вниз.
- Двигатель соединён с нижней стороной насоса посредством промежуточной секции. Это обеспечивает смазку верхнего сальникового уплотнения и предотвращает загрязнение двигателя из-за нормального износа и возможной утечки через материал сальникового уплотнения. Убедитесь, что колпачок для растворителя надлежащим образом заполнен жидкой смазкой, чтобы защищать верхние сальниковые уплотнения и обеспечить длительный срок службы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНЫЕ ДАВЛЕНИЕ. Не превышайте максимальный рабочее давление 2250 МПа (155.2 бар) на 90 давление воздуха на входе МПа (6.2 бар).

Передаточное отношение = Максимальное давление насоса X Входное давление нагнетаемой жидкости двигателя насоса

Передаточное отношение насоса выражает соотношение между зоной двигателя насоса и зоной нижней стороны насоса. **ПРИМЕР:** При подаче входного давления 150 фунтов/кв. дюйм (10.3 бар) на двигатель насоса с передаточным отношением 4:1 насос разовьёт давление жидкости не более 600 фунтов/кв. дюйм (41.4 бар) (при отсутствии расхода). По мере открытия регулятора расхода жидкости расход будет увеличиваться, поскольку будет возрастать частота циклов двигателя, чтобы поддерживать заданное потребление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Дополнительные меры безопасности и другие важные сведения приведены

в списке основной технической информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. При воздействии повышенной температуры на жидкость в трубопроводах возможно тепловое расширение. Пример: трубопроводы для прокачки материала, расположенные на участках крыши без теплоизоляции, могут нагреваться солнечным светом. Установите в насосную систему предохранительный клапан.

По запросу может быть предоставлена сменная предупреждающая табличка (№ по кат. 92325).

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы с насосом могут возникать в секции пневмодвигателя или в секции нижней стороны насоса. Используйте эти основные рекомендации для определения повреждённой секции.

Насос не работает в циклическом режиме.

- Сначала убедитесь в отсутствии проблем, не связанных с насосом, включая перекручивание, ограниченную проходимость или засорение впускного/выпускного шланга или дозирующего устройства. Сбросьте давление в насосной системе и очистите её от любых помех в трубопроводах впуска/выпуска материала.

- Если насос не работает в циклическом режиме и (или) имеет место утечка воздуха из пневмодвигателя, обратитесь к руководству по двигателю за сведениями о поиске и устранении неисправностей
- Повреждён двигатель. Выполните техническое обслуживание двигателя.

Насос работает в циклическом режиме, но не нагнетает материал.

- Дополнительные сведения о поиске и устранении неисправностей приведены в руководстве по нижней стороне насоса.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА: ВЕРХНЯЯ/НИЖНЯЯ СТОРОНА

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся резьба правосторонняя.

- Положите насос Ассамблеи на верстак.
- Удалите три винта (Y6-128-C) колпачок и (Y14-750-K) lock шайбы из трех (93866) прутков распорку (см. рисунок 1).
- Потяните воздушный двигатель от нижнего конца насоса двигатель Поршневой шток находится в положении "вниз" и нижний конец насоса стержень находится в положении "вверх".
- Удалите три прокладки штанги, удалив три (Y6-128-C) болты и (Y14-750-K) замок шайбы.
- Использование e кольцо плоскогубцы, слайд (95069) Е-образное кольцо вверх достаточно далеко чтобы позволить втулку, чтобы двигаться вверх и отпустить два разъёма (см. рисунок 2). Пневматический двигатель отложите в сторону.

СВЕДЕНИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ НАСОСА




Рисунок 2


ПОВТОРНАЯ СБОРКА

- Совместите двигатель насоса с нижней стороной насоса. Позиционируйте входной воздушный канал двигателя на 120° относительно канала выпуска материала.
- Установите два (94688) разъёма и зафиксируйте (94689) муфтой. Сдвиньте "е-образное" кольцо (95069) в его прежнее положение.
- Смонтируйте три (93866) промежуточных штока на нижней стороне насоса и зафиксируйте с помощью трёх стопорных шайб (Y14-750-K) и (Y6-128-C) колпачковых винтов.
- Снова установите промежуточные штоки на двигатель насоса.
- Сведите вместе двигатель и нижнюю сторону насоса, после чего зафиксируйте их с помощью трёх стопорных шайб (Y14-750-K) и (Y6-128-C) колпачковых винтов.

КРИВЫЕ РАБОЧЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ 30wt. МАСЛА (100 cSt) ПРИ 40° С ТЕМПЕРАТУРЫ


ЦИКЛ ЗА МИНУТУ (СРМ)



ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ТЕНИ ОБЛАСТИ ДИАГРАММЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ 30wt. МАСЛА (100 cSt) ПРИ 40° С ТЕМПЕРАТУРЫ

ЦИКЛ ЗА МИНУТУ (СРМ)



ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ТЕНИ ОБЛАСТИ ДИАГРАММЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН

操作手册 / 销售与工程数据

包括：规格、服务包、一般信息，进行故障排除。

附手册：AF106X-XX 气动马达 (pn 97999-1473) , 66236-XXX-B 下泵体 (pn 97999-489)
和 S-632 通用信息手册 (pn 97999-624)。

发布日期： 10-11-12
订正： 2-17-17
(版本：B)

10" 气马达
20:1 比率
6" 行程

AF1020SXXXXXX-XX-X

挤压泵系列 碳钢



在安装、操作或维修本设备之前，请仔细阅读本手册。
将本技术资料置于操作员手头是雇主的责任。请保存以供日后参考。

服务包

- 只使用真品 ARO® 更换部件，以确保合适的工作压力和最长的使用寿命。
- 637489 用于马达的维修。
- 637128-XX4-B 用于下泵体维修。有关 XX4-B 的说明，请参阅第 34 页的选择图表。

规格

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 型号系列 (请参阅选型图表) | AF1020SXXXXXX-XX-X |
| 泵的类型 | 气动、挤压双代理泵 |
| 比率 | 20:1 |
| 气动马达 | AF1060-XX |
| 马达修理包 | 637489 |
| 马达直径 | 10" (25.4 cm) |
| 行程 (往复式) | 6" (15.2 cm) |
| 进气口 (内螺纹) | 3/4 - 14 NPTF - 1 |
| 排气口 (内螺纹) | 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1 |
| 下泵体系列 | 66236-XXX-B |
| 降低泵修理包 | 637128-XX4-B |
| 出料口 (内螺纹) | 1-1/2-11-1/2 NPTF - 1 |
| 重量 | 144 lbs (65.3 kgs) |

泵性能

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 进气口压力范围 | 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar) |
| 流体压力范围 | 600 - 2250 psi (41.4 - 155.2 bar) |
| 最大接收循环次数/分 | 70 |
| 每循环排量 (立方英寸) | 40.4 in³ (662.0 cc) |
| 每加仑循环数 | 5.7 |
| 70 循环每分 | 12.2 gpm (46.3 lpm) |
| 噪音等级 @ 60 psi - 40 cpm . . . | 89.8 dB(A) ^① |

① 泵体声压级已经更新为等效连续声级 (LA_{eq})，以满足使用四个麦克风录音位置的 ANSI S1.13-1971、CAGI-PNEUROP S5.1 标准。

泵的数据




图 1

重要提示

本文件是支持 ARO® 泵的四个文件之一。可根据用户需求进行调换副本。


- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> AF1020SXXXXXX-XX-X 选型手册 (pn 97999-1521) | <input type="checkbox"/> S-632 通用信息 - 工业柱塞泵 (pn 97999-624) |
| <input type="checkbox"/> 66236-XXX-B 下泵体操作手册 (pn 97999-489) | <input type="checkbox"/> AF1060-XX 气动马达操作手册 (pn 97999-1473) |

泵选型表


| 泵型号 | 下泵体 | 下泵体维修服务包 | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| AF1020S11XXXX-X 气马达选项 柱塞类型 弹簧类型 下部密封材料 上部密封材料 | 66236-XXE-B 弹簧类型 密封材料 | 637128-XXE-B 弹簧类型 密封材料 | |
| 密封材料: | | | |
| 玻璃纤维填充聚四氟乙烯 (上) 玻璃纤维填充聚四氟乙烯 (下) | KK | 3 | 3 |
| 超高分子量聚乙烯 (上) 超高分子量聚乙烯 (下) | FF | C | C |
| 超高分子量聚乙烯/皮革 交错分布 (上) 超高分子量聚乙烯(下) | HF | F | F |
| 聚氨酯 (上) 超高分子量聚乙烯 (下) | PF | J | J |
| 超高分子量聚乙烯/玻璃纤维填充聚四氟乙 烯 交错分布 (上) 超高分子量聚乙烯(下) | GF | P | P |
| 玻璃纤维填充聚四氟乙烯/超高分子量聚乙 烯 交错分布 (上) 玻璃纤维填充聚四氟乙烯 (下) | RK | R | R |
| 弹簧式: | | | |
| 没有弹簧 | 1 | 3 | 3 |
| 多层波形弹簧 | 4 | 4 | 4 |
| 没有弹簧的替换油杯 | A | 8 | 3 |
| 多层波形弹簧的替换油杯 | D | 9 | 4 |
| 活塞类型: | | | |
| 碳钢, 镀硬铬 | 4 | E | 4 |
| 气动马达选件: | | | |
| 无选件 | | N/A | N/A |
| 一体式球阀调节器 | 1 | N/A | N/A |

尺寸

底视图



顶视图



一般说明

- 单向阀泵主要是设计用于泵送含有或不含纤维的高粘度物料。这类型号的泵可以与重力自流进料单柱提升机一起作为顶式装配使用; 或者与双柱提升机一起作为压力进料式装配使用。双动特点是所有ARO工业泵的标准特点。物料在上下行程中, 均被输送到泵的排出口。
- 马达通过一个隔离段与下泵端连接。这样可对上填料盖进行润滑, 防止由于正常磨损使马达受到污染, 最终通过物料填料盖发生泄漏。要确保溶剂杯中注满润滑剂, 以保护上填料, 延长其使用寿命。

△警告 在进气压力为 90 psi (6.2 bar) 的情况下, 最大操作压力不能超过 2250 psi (155.2 bar)。

泵比率 \times 泵马达入口压力 = 最大泵流体压力
泵比率是描述泵马达面积与下泵端面积之间关系的术语。例如: 当将 150 psi (10.3 bar) 的入口压力供给一台比率为 4:1 的泵的马达时, 它将产生最大 600 psi (41.4 bar) 的流体压力 (不流动时) - 当流体控制打开时, 流速将随着马达循环率的增大而增大, 以跟上需求。

△警告 请参阅“通用信息表”了解其它安全注意事项和重要信息。

注意: 当物料管路中的流体曝露在高温下, 就可能发生热膨胀。示例: 位于非隔热屋顶区域的物料管道由于日晒而变热。请在泵送系统中安装一个卸压阀。

要求时可提供替换用的警示牌 (pn 92325)。

故障排除

泵的问题一般发生在气动马达部分或下泵体部分。使用以下基本准则可帮助判断问题出在哪个部分。

泵不运转。

- 务必首先检查非泵问题, 包括进口/出口软管和分配装置是否扭结, 受限或阻塞。给泵系统减压, 清除物料进口/出口管路中的任何阻塞物。
- 如果泵不运转且/或气动马达漏气, 请参阅马达手册排除故障。
- 马达已损坏。维修马达。

泵运转但不输出物料。

- 请参阅下泵体手册进一步排除故障。

泵的连接 - 上/下

注意: 所有螺纹均为右旋螺纹。

- 将泵置于工作台上。
- 从连 (93866) 接螺杆上扭下三个六角螺钉螺母 (Y6-128-C) 和垫片 (Y14-750-K) (见图1)。
- 从下泵端处拉动空气马达, 直至马达活塞杆在“向下”位置, 下泵端杆在“向上”位置。
- 取出3个六角螺钉 (Y6-128-C) 和3个锁紧垫片 (Y14-750-K), 以便卸下3根连接杆。
- “E”形环 (95069) 使用卡环钳将卡簧取出使得套筒能够往上移动取出, 使得连接器得分开 (见图2)。然后将气马达取下。

泵连接详图




图 2


重新装配

- 将气马达和连杆与下泵体对准, 使得进气口与出料口形成 120° 角。
- 装上两个 (94688) 连接件, 套上 (94689) 套筒, 并将卡环 (95069) “E” 形环。
- 将三只锁紧垫圈 (Y14-750-K) 和螺钉 (Y6-128-C) 装到三根 (93866) 连接杆上。
- 将连接杆重新装到泵马达上。
- 将马达体装到下泵体上, 并用3个螺钉 (Y6-128-C) 和锁紧垫片 (Y14-750-K) 固定。

性能曲线

基于30 重量油的性能 (100 cSt) 在 40° C 温度


每分钟循环次数 (CPM)



注: 非阴影的区域的图形代表建议经营范围

基于30 重量油的性能 (100 cSt) 在 40° C 温度

每分钟循环次数 (CPM)



注: 非阴影的区域的图形代表建议经营范围

オペレータ用マニュアル / 販売および技術データ

含む: 仕様、サービス・キット、一般的な情報、トラブルシューティングします。

以下のマニュアルが含まれます: AF106X-XX エアモータ (pn 97999-1473)、66236-XXX-B 下部ポンプエンド (pn 97999-489) そして S-632 一般情報マニュアル (pn 97999-624)。

リリース: 10-11-12
改訂: 2-17-17
(REV: B)

10" 空気モーター
20:1 割合
6" ストローク

AF1020SXXXXXX-XX-X 押出ポンプシリーズ 炭素鋼



本装置の設置、操作、整備を行う場合はこのマニュアルを注意深く
お読みください

雇用者は、責任を持ってこの情報をオペレータが利用できる状態にし、今後参照できるよう保管しておいてください。

サービス・キット

- 本物の ARO[®] 交換部品のみを使用して互換性を確保するには圧力定格および長い寿命。
- 空気モーター セクションの修理のための 637489。
- 637128-XX4-B** の下端ポンプの修理のために。グラフを参照します。38 - XX4 - B オプションの説明のページで

仕様

モデルシリーズ

| | |
|--|-------------------------|
| (オプションのグラフを参照) | AF1020SXXXXXX-XX-X |
| ポンプタイプ | 航空の運航、押出ダブルアクションポンプ |
| 比 | 20:1 |
| 空気モーター | AF1060-XX |
| モーターの修理キット | 637489 |
| モーターの直径 | 10" (25.4 cm) |
| ストローク (二重演技) | 6" (15.2 cm) |
| 空気吸入口 (女性) | 3/4 - 14 NPTF - 1 |
| 空気排気 (女性) | 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1 |
| ポンプエンドシリ ーズを下げる | 66236-XXX-B |
| ポンプの修理キッ トを下げる | 637128-XX4-B |
| 材料のアウトレット (女性) | 1-1/2 - 11-1/2 NPTF - 1 |
| 重量 | 144 lbs (65.3 kgs) |

ポンプ性能

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 吸気圧力範囲 | 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar) |
| 流体圧力範囲 | 600 - 2250 psi (41.4 - 155.2 bar) |
| 1分間あたりの最大サ | |
| イクル数 | 70 |
| 1サイクルあたり | |
| の排気量 (立方インチ) | 40.4 in ³ (662.0 cc) |
| 1ガロンあたりのサイクル | 5.7 |
| フロー @ 70 サイクル/分 | 12.2 gpm (46.3 lpm) |
| 騒音レベル @ | |
| 60 psi - 40 cpm | 89.8 dB(A) ^① |

① ポンプの音圧レベルは、マイクを 4 か所に設置した状態で ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1 が定める等価騒音レベル (LA_{eq}) に準拠するよう改良されました。

データをポンプします。




図 1

重要

本文書は全 4 文書のうちの 1 つで、ポンプについて説明するものです。これらの文書のコピーはリクエストに応じて入手可能です。


- AF1020SXXXXXX-XX-X モデル オペレータ用マニュアル (pn 97999-1521)
- S-632 一般情報 - 工業用ピストンポンプ (pn 97999-624)
- 66236-XXX-B 下部ポンプエンドオペレータ用マニュアル (pn 97999-489)
- AF1060-XX エアモータオペレータ用マニュアル (pn 97999-1473)

オプション説明グラフをポンプします。


| ポンプ モデル | 下部ポンプ エンド | 下部ポンプ エンド修理 キット | |
|---|-------------|--------------------|-----|
| AF1020S11XXXX-X | 66236-XXE-B | 637218-XX4-B | |
| | | | |
| ガラス充填剤入り PTFE (上部) ガラス充填剤入り PTFE (下部) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (上部) UHMW-PE (下部) | FF | C | C |
| UHMW-PE/レザーをスタガ配置 (上部) UHMW-PE/レザーをスタガ配置 (下部) | HF | F | F |
| ポリウレタン (上) UHMW-PE (下) | PF | J | J |
| UHMW-PE/ガラス充填材入り PTFE をスタガ配置 (上部) UHMW-PE (下部) | GF | P | P |
| ガラス充填材入り PTFE/UHMW-PE をスタガ配置 (上部) バージン PTFE (下部) | RK | R | R |
| バネのタイプ: | | | |
| ばねなし | 1 | 3 | 3 |
| 複数のウェーブスプリング | 4 | 4 | 4 |
| ないと代替溶剤カップ春 | A | 8 | 3 |
| 複数のウェーブスプリングを代替溶剤カップ | D | 9 | 4 |
| プランジャーのタイプ: | | | |
| 炭素ハードクロームメッキと鋼 | 4 | E | 4 |
| エアモータオプション: | | | |
| オプションなし | | N/A | N/A |
| 一体型ボールバルブレギュレータ | 1 | N/A | N/A |

寸法

底面ビュー



トップビュー



一般的な説明

- チョップ - ポンプはポンプに主に設計されているチエック 重い粘性 すき間コンテンツの有無の材料です。 単一のポストの上昇としてフィード重力とモデルを使用することができます。 ツッパーは、入力アセンブリまたは 2 とリフト フィード力として投稿 アセンブリを入力します。 低いポンプ単プライミングのために設計されています 複動機能はすべての ARO 産業の標準です。 ポンプ。 素材ポンプの吐出口 にでお届け 両方のアップとダウンストローク。
- モータと下部ポンプがスペーサ セクションで接続されています。 これにより、上部パッキン グランドに潤滑剤を塗布でき、またマテリアル パッキン グランドの摩耗やこれに起因する漏出によりモータが汚染されるのを防ぐことができます。 上部パッキンを保護し製品の耐用年数を最大化するため、溶剤カップには十分な量の潤滑剤を常に満たしておくようにしてください。

△警告 危険な圧力。 155.2 bar (2250 psi) の最大動作圧は 90 psi (6.2 bar) 入口空気圧を超えないようにしてください。

**加圧倍率 X ポンプ モータの吸 = 最大ポンプ流圧
気圧力**

ポンプ比ポンプのモーター領域間の関係の表現です。 下のポンプの最後の領域。 例: 150 ときインレット圧を psi (10.3 バー) 供給される 4:1 の比率のポンプのモーターには、それは、最大 600 を開発します。 psi (41.4 バー) の流体圧力 (流量なし) - 流体制御を開くように、流れ率は増加率、需要に追いつくためにモーター サイクルとして増加します。

△警告 付加的な安全上の注意や重要情報については一般情報シートを参照してください。

通知: マテリアル ライン内の液体を高温に曝すと、熱膨張が発生する場合があります。 たとえば、断熱加工されていない屋根の下にラインを設置すると、ラインが太陽熱で温められる場合があります。 ポンプシステムには排圧バルブを取り付けてください。

交換警告ラベル (pn 92325) はリクエストに応じ入手可能です。

トラブル シューティング

エア モータ セクションまたは下部ポンプ エンド セクションのいずれかでポンプに問題が発生する場合があります。 問題の発生場所を特定するにはこの基本ガイドラインを活用してください。

ポンプがサイクルを実行しない。

- ポンプ以外の問題 (吸気/排気ホースや分配装置の捻れ、部分的な故障、詰まりなど) が見られないか必ず確認してください。 ポンプを減圧し、マテリアル ラインの注入/排出口から異物をきれいに取り除いてください。
- ポンプがサイクルを実行しない、またはエア モータから空気が漏れる場合は、モータ マニュアルのトラブル シューティングを参照してください。
- モータが損傷したらモータを整備してください。

ポンプはサイクルを実行するがマテリアルが流れない。

- 詳細なトラブル シューティングについては下部ポンプ エンド用マニュアルを参照してください。

ポンプ接続 - 上部/下部

注意: ねじはすべて右ねじです。

1. ポンプの組立作業ベンチに横たわっていた。
2. 3 (Y6 128 C) のキャップのネジを取り外して、(Y14 750 K) ロック 洗濯機 (図 1 参照) 3 つの (93866) スペーサー棒から。
3. 空気モーター ポンプの下端からモーターまで引っ張るピストン棒「ダウソ」の位置とポンプの下端あります。 ロッドは、「up」の位置にあります。
4. 3 つのスペーサー棒 3 を削除します (Y6-128 C) のキャップのネジと (Y14 750 K) をロック洗濯機。
5. E リング ペンチを使用して、(95069) 保持リングを十分上方に移動し、(図 2 参照) 2 つのコネクタを解放するスリーブにスライドします。 空気モーターは脇に置きます。

ポンプ接続詳細




図 2


再組立

1. ポンプ モータと下部ポンプ エンドの位置を合わせます。 モータの吸気口をマテリアル排出口から 120° の位置に設置します。
2. (94688) 番のコネクタ 2 点を取り付け、(94689) 番スリーブで固定します。 (95069) 番「E」リングをスライドさせ元の場所に戻します。
3. (93866) 番スペーサ ロッド 3 点を下部ポンプに取り付け、(Y14-750-K) 番ロック ワッシャ 3 点と (Y6-128-C) 番キャップねじを使って固定します。
4. スペーサ ロッドをポンプ モータに再び取り付けます。
5. モータと下部ポンプを合わせ、(Y14-750-K) 番ロック ワッシャ 3 点と (Y6-128-C) 番キャップねじで固定します。

性能曲線

30重量,オイルに基づく性能 (100 cSt) 40° C の温度

分間あたりのサイクル数 (CPM)




フロー速度 - 分間あたりのガロン (GPM)

注: グラフの非日陰推奨動作範囲を表します

30重量,オイルに基づく性能 (100 cSt) 40° C の温度

分間あたりのサイクル数 (CPM)



フロー速度 - 分間あたりのリットル (LPM)

注: グラフの非日陰推奨動作範囲を表します

작업자 안내서 / 판매 및 엔지니어링 데이터

포함 한: 사양, 서비스 키트, 일반 정보, 문제 해결.

포함된 안내서 : AF106X-XX 공기 모터 (pn 97999-1473), 66236-XXX-B 하단 펌프(pn 97999-489)
및 S-632 일반 정보 안내서(pn 97999-624)

출시: 10-11-12
개정: 2-17-17
(REV: B)

10 " 공기 모터
20:1 비율
6 " 행정

AF1020SXXXXXX-XX-X

압축 펌프 시리즈
탄소강



R이 장비를 설치, 작동 또는 서비스하기 전에 이 안내서를 주의 깊게 읽으십시오.
이 정보를 작업자에게 제공하는 것은 회사의 책임입니다. 나중에 참조하십시오.

서비스 키트

- 압력비를 유지하고 서비스 수명을 최대화하기 위해 정품 ARO® 교체 부품만 사용하십시오.
- 637489 모든 공기 모터의 일반 수리 시
- 하단 펌프 수리용 637128-XX4-B 옵션 설명은 42 페이지의 차트를 참조하십시오.

규격

모델 시리즈

(옵션 차트를 참조하십시오) AF1020SXXXXXX-XX-X
펌프 유형 공기 운영, 압축 이중 행동 펌프

비율 20:1

공기 모터 AF1060-XX

모터 수리 키트 637489

모터 직경 10 " (25.4 cm)

행정(복동) 6 " (15.2 cm)

흡기구 (암) 3/4 - 14 NPTF - 1

공기 배기 (암) 1-1/4 - 11-1/2 NPTF - 1

하단 펌프 시리즈 66236-XXX-B

하단 펌프 수리 키트 637128-XX4-B

재료 출구 (암) 1-1/2-11-1/2 NPTF - 1

중량 144 lbs (65.3 kgs)

펌프 성능

흡기구 압력 범위 30 - 90 psi
(2.1 - 6.2 bar)

유체 압력 범위 600 - 2250 psi
(41.4 - 155.2 bar)

최대 권장 사이클/분 70

사이클당 이탈 40.4 ln³ (662.0 cc)

갤런당 사이클 5.7

70 사이클 @ 흐름 / 분 12.2 gpm (46.3 lpm)

60psig에서의 소음

수준 - 40cpm 89.8 dB(A)^①

① 펌프 음악 레벨은 4곳의 마이크로폰을 통해 ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEU-ROP S5.1의 요건을 충족하기 위해 등가 소음 레벨(LA_{eq})로 업데이트되었습니다.

데이터 펌프




그림 1

중요 한

이 문서는 펌프를 지원하는 4개의 문서 중 하나입니다. 요청 시 이들 양식의 대체 사본을 제공합니다.


- AF1020SXXXXXX-XX-X 모델 작업자 안내서 (pn 97999-1521)
- S-632 일반 정보 - 산업용 피스톤 펌프 (pn 97999-624)
- 66236-XXX-B 하단 펌프 작업자 안내서 (pn 97999-489)
- AF1060-XX 공기 모터 작업자 안내서 (pn 97999-1473)

펌프 옵션 설명 차트


| 펌프 모델 | 하단 펌프 | 하단 펌프 수리 키트 | |
|--|---|-------------------------------------|-----|
| AF1020S11 XXXX-X | 66236-XXE-B [공기 모터 옵션] [플런저 유형] [스프링 유형] [하단 패킹 재료] [상단 패킹 재료] | 637218-XX4-B [스프링 유형] [패킹 재료] | |
| 패킹 재료: | | | |
| 유리 충전 PTFE(상단) 유리 충전 PTFE (하단) | KK | 3 | 3 |
| UHMW-PE (상단) UHMW-PE (lower) | FF | C | C |
| UHMW-PE/가죽 결침형 (상단) UHMW-PE/가죽 결침형 (하단) | HF | F | F |
| 풀리 우레탄 (위) UHMW PE (아래) | PF | J | J |
| UHMW-PE/ 유리 충전 PTFE 결침형 (상단) UHMW-PE (하단) | GF | P | P |
| 유리 충전 PTFE/UHMW-PE 결침형(상단) Virgin PTFE (하단) | RK | R | R |
| 스프링 유형: | | | |
| 아니 봄 | 1 | 3 | 3 |
| 다중 웨이브 스프링 | 4 | 4 | 4 |
| 대체 솔벤트 컵 아니 봄 | A | 8 | 3 |
| 대체 솔벤트 컵과 여러 웨이브 스프링 | D | 9 | 4 |
| 플런저 유형: | | | |
| 탄소 하드 크롬 도금 된 강철 | 4 | E | 4 |
| 공기 모터 옵션: | | | |
| 옵션 없음 | | N/A | N/A |
| 통합 볼 밸브 조절기 | 1 | N/A | N/A |

치수

하단 보기



상위 뷰



일반 설명

- 일반 설명 빨리 체크 펌프는 주로 섬유 콘텐츠 없이 무거운 점성 물질을 펌핑을 위한 설계 되었습니다. 모델을 토퍼 입력 어셈블리 또는 게시 리프트는 두 힘을 피드 형식 어셈블리 단일 포스트 리프트 피드 중력으로 사용할 수 있습니다. 낮은 펌프 쉽게 애벌 칠에 대 한 설계 및 동형 기능은 모든 아로 산업용 펌프의 표준입니다. 재료 모두 위쪽에와 선 아래로 펌프 방전 콘센트에 전달.
- 모터는 스페이서 섹션에 의해 하단 펌프에 연결됩니다. 이렇게 하면 상단 패킹 글랜드를 윤활하고 일반 마모 및 재료 패킹 글랜드의 우발적인 누출로 인한 모터 오염을 방지합니다. 상단 패킹을 보호하고 서비스 수명을 극대화하기 위해 용제 컵을 적당량의 윤활유로 채우십시오.

△경고 위험 압력. 155.2 bar (2250 psi) 흡기 압력의 최대 작동 압력인 90 psi (6.2 bar)를 초과하지 마십시오.

| 펌프 비율 X 펌프 모터의 흡입 = | 최대 펌프 유체 압력 |
|---------------------|----------------|
| 압력 | |

펌프 비율은 펌프 모터 영역과 하단 펌프 영역 간의 관계를 나타낸 것입니다. 예: 150 psi (10.3 bar)의 흡입 압력이 4:1 비율 펌프의 모터에 공급되는 경우, 유체 압력은 최대 600 psi (41.4bar) 까지 증가합니다(흐름 없음). 유체 제어가 열리면 유량은 수요를 맞추기 위해 모터 사이클 속도가 증가함에 따라 증가합니다.

△경고 추가 안전 주의사항 및 중요 정보는 일반 정보 시트를 참조하십시오.

주의: 재료 라인 내 유체의 온도가 증가하면 열 팽창이 발생할 수 있습니다. 예: 단열되지 않은 지붕 영역에 위치한 재료 라인은 태양열에 의해 데워질 수 있습니다. 펌핑 시스템에 압력 해제 밸브를 설치하십시오.

요청 시 교체 경고 라벨(pn 92325)을 사용할 수 있습니다.

문제해결

펌프 문제는 공기 모터 부분 또는 하단 펌프 부분에서 발생할 수 있습니다. 이 기본 지침을 통해 어떤 부분에 문제가 생겼는지 확인하십시오.

펌프가 순환하지 않습니다.

- 먼저 입구/출구 호스의 꼬임, 꺾임 또는 막힘이나 분배 장치 등 펌프와 관계 없는 문제부터 점검하십시오. 펌프 시스템을 감압하고 입구/출구 재료 라인의 막힘을 청소하십시오.
- 펌프가 순환하지 않거나 공기 모터에서 공기가 누출되는 경우 모터 안내서를 참조하여 문제를 해결하십시오.
- 모터 손상. 모터를 수리하십시오.

펌프는 순환하지만 재료가 공급되지 않습니다.

- 하단 펌프 안내서를 참조하여 문제를 해결하십시오.

펌프 연결 - 위/아래

참고: 모든 나사는 오른 나사입니다.

- 펌프 어셈블리를 작업대에 내려 놓습니다.
- 나사 캡 3 (Y6-128-C) 및 (Y14-750-K) 잠금 제거 (그림 1 참조) 3 개의 (93866) 스페이서 봉에서 와셔.
- 모터 피스톤 로드가 “아래” 위치, 하단 펌프 로드가 “위” 위치에 올 때까지 하단 펌프에서 공기 모터를 당깁니다.
- 세 가지를 제거 하여 3 개의 스페이서 봉을 제거 (Y6-128-C) 모자 나사와 (Y14-750-K) 잠금 와셔.
- E-링 (95069) 집게를 사용 하여 슬라이드 고정 링 충분히 멀리 위쪽으로 이동 하여 두 커넥터 (그림 2 참조) 해제 소매 수 있도록 합니다. 공기 모터를 제쳐 놓다.

펌프 연결 세부도




그림 2


재조립

- 펌프 모터를 하단 펌프에 정렬시킵니다. 재료 출구와 모터의 흡기구가 120° 가 되도록 위치시킵니다.
- 2개의 (94688) 커넥터를 설치하고 (94689) 슬리브로 고정합니다. (95069) “E” 링을 원래 위치로 밀입니다.
- 3개의 (93866) 스페이서 로드를 하단 펌프에 조립하고 3개의 (Y14-750-K) 잠금 와셔와 (Y6-128-C) 캡 나사로 고정합니다.
- 펌프 모터에 스페이서 로드를 다시 설치합니다.
- 모터와 하단 펌프를 함께 3개의 (Y14-750-K) 잠금 와셔와 (Y6-128-C) 캡 나사로 고정합니다.

성능 곡선

성능 기반으로 30wt. 오일 (100 cSt)에 40 °C 온도에서


분당 사이클 (CPM)



참고: 그래프의 비 음영된 지역 대표 권장 동작 범위

성능 기반으로 30wt. 오일 (100 cSt)에 40 °C 온도에서

분당 사이클 (CPM)



참고: 그래프의 비 음영된 지역 대표 권장 동작 범위