



# Operating and Maintenance Instructions

# Instructions de Fonctionnement et d'Entretien

# Betriebs- und Wartungsanleitungen

# Istruzioni di Prestazione e Manutenzione

# Instruções de Funcionamento e Manutenção

- Air Driven Gas Booster Compressors  
8" Drive AG Series
- Surpresseurs d'Air Pneumatique à Gaz Entraînement  
8" Série AG
- Luftdruck Gas-Booster Druckluftzylinder Kompressoren Schalldämpfer  
8" Antrieb AG Reihe
- Compressori Generatore a Gas Trasmissione ad Aria Serie Trasmissione AG 8"
- Compressores de Gás Tipo Gas Booster com Comando Pneumático  
Série AG 8"



## 1. Introduction

Information contained in these general Operation and Maintenance Instructions pertain to the 8AG Series Air Driven Gas Booster Compressors. Current basic model designations are: 8AGD-1, -2, -2.8, -5, -14, -30, -60, -150 and 8AGT-5/14, -5/30, -14/30, -14/60, -30/60, -30/150, and -60/150. The information will also apply to specialized modifications of standard units – such as those with special seals or other materials for uncommon drive media, gas pumped or environmental conditions; and/or those with special port connections, installed accessories, etc., for special purposes. Although these modifications will not be covered in detail in these instructions they will be described in detail on the modified assembly/parts list, and installation drawings attached to each unit at time of shipment.

These gas boosters are high flow, air driven, (normally), reciprocating piston type non-lube, oil-free gas compressors available in both single stage, double acting (Model 8AGD) and two stage (Model 8AGT) configurations. The model dash number is the approximate area ratio of the air drive piston area to gas piston area. Thus an 8AGD-5 has a working air drive area of about 5 times the area of either gas piston an 8AGT-5/14, an air drive area of about 5 times the area of the first stage and about 14 times the area of the second stage.

## 2. Description

### 2.1 General Principles of Operation

The air, drive piston in the center of the unit reciprocates automatically powered through the use of a nondetented, unbalanced 4-way, air valve spool. This spool valve shifts by being alternately pressurized and vented on one end by the pilot air system. The pilot air is controlled by two pilot air valves mechanically actuated by the drive piston. This air drive is directly connected to the two gas booster section pistons, opposite each other on either end. The gas booster pistons are designed to reciprocate dry without lubrication, and to boost inlet gas to desired output - free of hydrocarbon contamination.

Exhaust from the air drive (chilled due to the expansion after performing work) is used to cool the gas piston barrels (through the jackets), and the high pressure output and interstage gas lines (through the plenum cooler).

### 2.2 Air Drive Section

Refer to the detailed assembly drawings of the cycling valve and drive section provided with each unit. The drive section consists of the drive piston assembly; the unbalanced spool type 4-way cycling valve assembly and two pilot stem valves. Porting consists of a drive inlet port, two large exhaust ports; plus pilot input, pilot vent and a gauge access port (plugged) into the pilot system. NPT thread is standard.

One pilot valve is located in the control valve end cap and one in the flow fitting end cap. A flow tube connects drive air flow from the valve end cap to the opposite end cap, and a pilot tube connects the two pilot valves, which are in series. The cycling spool valve operates without springs or detents and is cycled by the pilot valves which alternately pressurize and vent the large area inside the pilot piston inserted in the end of the spool valve. The pilot vent exhaust port is in the flow fitting end cap.

#### 2.2.1 LUBRICATION

At assembly, light silicone grease (Haskel P/N 50866) is applied to all moving parts and seals (in the drive section only-not gas sections). Occasional reapplication of this grease is suggested to the readily accessible cycling spool seals depending on duty cycle. See Paragraph 5.2.3.1. Also available is extreme service cycling modification No. 54312 which enables continuous operation of the drive without further lubrication.

If not otherwise installed by the factory, always install a conventional bowl type, shop air filter/water separator of the same or larger size on the incoming air drive plumbing and maintain it regularly.

**Do not use an airline lubricator.**

### 2.3 Gas Boosting Section

Refer to the detailed assembly drawing on the gas pumping section(s) provided with each unit. Each gas pumping section consists of a gas barrel with cooling jacket, piston assembly with high pressure dynamic

seals, retainers and bearings, all enclosed by an end cap incorporating inlet and outlet check valve assemblies.

NOTE: The seals on the connecting rods are also considered part of the gas sections. Each rod has a dual seal design with a small vent between to dissipate minor air drive leakage. The chambers on the inside of the gas barrels, behind the gas pistons, are piped to a tee with a filtered breather (on standard models). See Figures 1 & 2.

**No lubrication of any kind is ever used on the dynamic seals of the gas pumping sections.** They are designed to run dry, supported on the inherent low friction properties of the seal and bearing materials.

The life of the gas pumping section depends on the cleanliness of the gas supply. Therefore, micronic filtration is suggested at the gas inlet port. If compressed air or other moisture containing gas is to be pumped, the initial dew point should be low enough to prevent saturation at booster output pressure, and if any carry over of oil from a compressed air source is evident, special coalescing type filtration may be necessary.

Over the life of the moving parts, some migration of inert particles into the gas output should be expected. Therefore, a small particle filter on the high pressure output line may be advisable for critical applications.

### **2.3.1 COMPRESSION RATIO - VOLUMETRIC EFFICIENCY** (Not to be confused with "Area Ratio")

The compression ratio of any gas section is the ratio of output gas pressure to inlet gas pressure. (To calculate, use PSI absolute values.) The gas pumping sections are designed to have minimum unswept or clearance volume at the end of the compression stroke. On the return (suction) stroke of the piston, output pressure in the unswept volume re-expands. This reduces the amount of potential fresh gas intake on the suction stroke. Volumetric efficiency therefore decreases rapidly with an increase in compression ratio. The volumetric efficiency reaches zero when the unexpelled (re-expanded) gas completely fills the cylinder and equals the supply gas pressure at the end of the intake stroke. For example: A cylinder with a 4% unswept volume will reach zero efficiency at a compression ratio of approximately 25:1 because the inlet check valve will no longer open at any point during the suction stroke to admit fresh gas. Therefore, applications requiring high compression ratios are preferably handled by the 2 stage (BAGT) models or 2 or more 8AGD models piped in series.


Production models of Haskel gas boosters are tested in the laboratory. Results of these tests indicate that compression ratios of up to 40:1 are possible for some individual stages under ideal conditions. However, for satisfactory operation under production conditions in industrial applications, we recommend compression ratios (per stage) of about 10:1 or less. Operation at higher ratios per stage may not damage the gas booster, but because output flow and efficiency will be low, the use should be limited to pressurizing small volumes such as pressure gauge testing, etc.

### **2.3.2 COOLING AND EXHAUST SYSTEM**


In theory, compression ratios above 3:1 with most gases produce temperatures above the allowable limits for the seals. In practice, however, the heat of compression is transferred to the air cooled gas barrel and adjacent metal components during the relatively slow speed of the piston on the compression stroke and these components will stay within allowable temperature limits. Laboratory tests indicate that maximum temperatures occur between compression ratios of 5:1 and 10:1 and have shown that exhaust air cooling is adequate even when the booster is running at full speed. The allowable gas discharge temperature may run as high as 150°F above ambient temperature.

Effective cooling of the gas pumping section(s) is important as service life of piston seals, bearings, and static seals are dependent upon proper operating temperatures. Driving air expands during the exhaust stroke with a significant reduction in temperature. Therefore, this chilled exhaust air routed through the cooling barrels surrounding the gas barrels and shell of the plenum cooler surrounding the output and interstage gas lines is a very efficient cooling medium.

In both the 8AGD and 8AGT series boosters the cold air drive exhaust enters the plenum cooler and is then routed to each gas barrel cooling jacket. In the 8AGD series single stage, double acting models, the hot high pressure output gas from both of the gas section pumps is aftercooled by passing through the plenum cooler prior to final output. (Figure 1.)

**Figure 1.** 8AGD Series Aftercooling Diagram.

In the 8AGT series two stage boosters (Figure 2.), where higher maximum temperatures can result due to high compression ratios, the hot output gas line from the first stage pump is "intercooled" by passing through the plenum cooler prior to entering the second stage pump. The hotter, higher pressure output line from the second stage pump is then "aftercooled" by passing through the plenum cooler prior to the final output port.

**Figure 2.** 8AGT Series Intercooling / Aftercooling Diagram.

Under certain severe operating conditions, it may be necessary to slow down the cycling of the gas booster to prevent overheating. It is very difficult to predict exactly when overheating may occur. To test, install a thermocouple approximately one inch from the discharge port of the gas pumping section. Temperatures above 300°F at this point will shorten gas piston seal life considerably.

### 3. Installation

#### 3.1 Mounting

All models will operate in any position required for system operation. However, for Oxygen Gas Boosting applications, mount all models horizontally with mounting brackets down.

#### 3.2 Environment

All units are protected with plating or materials of construction for installation in normal indoor or outdoor applications. Special considerations may be advisable on some components if atmosphere is corrosive. If ambient temperatures will drop below freezing, dryers to prevent condensation of moisture in either the drive or gas section are advisable.

#### 3.3 Drive System

Incoming air (or gas) piping and components must be large enough to provide sufficient flow for the cycle rate desired. Minimum size to provide the pumping rates shown in the current catalog is 3/4" I.D. Complex lines over a considerable distance should be 1" or larger.

The standard drive inlet is a 3/4" female pipe port located in the center of the cycling valve body. As standard, the pilot air (or gas) to the cycling system is provided through the bent tube assembly from the 1/4" NPT tap below the 3/4" NPT drive inlet port. For external remote pilot, the tube assembly is removed, the 1/4" NPT tap is plugged, and the pilot air from an alternate source connected to the 1/8" NPT port in the valve end cap. External pilot pressure should be equal to or exceed drive pressure. The air drive (and air pilot if external) inlet system should always include a filter since essentially all compressors introduce a considerable amount of contamination.

The drive requires approximately 25 psi to trigger the valve spool and pilot piston as lubricated at the factory. **It is not necessary or desirable to use an airline lubricator.**

##### 3.3.1 MUFFLERS

For minimum noise level, these may be remotely located. If beyond 6 feet, use 3/4" I.D. pipe, tube or hose.

##### 3.3.2 PILOT VENT

The pilot system vents a small amount of pilot air (or gas) once per cycle from the 1/8" NPT tap in the flow fitting end cap. This vent should operate unobstructed. It may also be piped to a remote location if the pilot gas is hazardous. Vent purge modification with a 15 psi relief is available. Specify modification 56611 for single-ended models and 56611-2 for double-ended models.

#### 3.4 Controls

For general usage the optional standard air controls accessory package includes a filter, an air pressure regulator with a gauge, and a manual valve for shutoff and speed control. Pumping rates shown in the current catalog are based on the use of a regulator with a flow capacity equivalent to 3/4" pipe size.

A number of other control options are available to suit specific applications. Among these are: Automatic start/stop of the drive - sensing gas output and/or gas inlet pressures; high pressure safety relief protection; cycle counting, cycle rate control, etc.

Consult current catalogs, authorized distributors or the factory.

#### 3.5 Gas System

Refer to Figures 1 or 2 and to the detailed installation drawings enclosed covering the specific model. The installation drawing will provide inlet and outlet port detail and location. When tightening connecting piping, hold the port fitting securely with a backup wrench. Be certain that the connecting lines and fittings are of the proper design and safety factor for pressurized gas service.

NOTE: Also see paragraph 2.3 on gas system cleanliness.

## 4. Operation and Safety Considerations

NOTE: Before operation be sure the gas supply has been turned on to the booster inlet and allowed to flow through and equalize into the downstream system and/or receivers.

### 4.1 Starting the Drive

Turn on the drive air (or gas) gradually. The pump will automatically start to cycle with the application of approximately 25 psi to the inlet and air pilot.

NOTE: On initial start, or if unit has been idle for an extended period of time, the starting drive pressure may have to be somewhat higher.

Observe the buildup in output pressure with a conveniently located gauge rated for the maximum system pressure.

Maximum output pressure can be automatically controlled by a Haskel air pilot pressure switch or similar device backed up by a safety relief valve. (Refer to current catalogs for complete details.) In some applications, the unit may also be allowed to simply pump-up to its maximum pressure and stall - provided that ample strength allowance for outlet system piping and valves has been included.

Leaving the drive and liquid sections pressurized for extended periods is not detrimental to the unit but may be inadvisable for safety considerations depending on the installation.

## 5. Maintenance

### 5.1 General

**WARNING:** Use any cleaning solvent in a well ventilated area. Avoid excessive contact with skin. Keep away from extreme heat and open flame.

Disassemble equipment only to the extent required to repair or replace defective parts. Do not disturb unaffected component parts or plumbing connections.

NOTE: Detailed assembly drawings particular to your specific model have been included as a part of these maintenance instructions. Consider these maintenance instructions as general information while the assembly drawings reflect detail information, directly related to your particular drive/pump unit.

Certain assemblies, rarely requiring disassembly for servicing, have been assembled with Loctite CV (Blue) No. 242, as a locking compound. (Refer to NOTES column in assembly drawing.) If disassembly of these parts is essential, they should be carefully cleaned and then reassembled using Loctite CV. Use care to avoid getting compound into other joints or moving parts.

It is good maintenance practice to replace bearings, seals, o-rings and backup rings (refer to NOTES column on applicable assembly drawing for seal kit (s) available) whenever equipment is opened for part inspection and/or replacement.

### Air Drive Section

Parts removed for inspection should be washed in an aqueous based industrial cleaner, free of V.O.C., such as Blue Gold or equivalent. Avoid use of Trichlorethylene, Perchlorethylene, etc. Such cleaners will damage seals and finish on air barrel and end caps.

### Gas Pumping Section

Parts should preferably be washed in an aqueous based industrial cleaner, free of V.O.C., such as Blue Gold or equivalent.

Inspect moving parts for evidence of wear (scoring or scratches) due to foreign material. Inspect all threaded parts for crossed or damaged threads. Replace part if thread damage exceeds 50 percent of one thread, if less than 50 percent, chase threads with appropriate tap or die.


### 5.2 Cycling Valve Assembly

While continually referring to your detailed assembly drawing, disassemble cycling valve assembly in the following manner:

**5.2.1** Note method of lockwiring screws. Remove and discard safety wire. Remove (4) screws and washer and lift off retaining plate.

**5.2.2** Grasp hex plug and carefully pull pilot piston assembly with cap from valve body. (Ref. Fig. 3.)


**Figure 3.** Cycling valve cap with pilot piston



Remove boss o-ring sealed hex plug. Push shaft out of the cap to reveal o-ring on end of shaft. (Ref. Fig. 4.)

Inspect all static and dynamic seals and replace any that are damaged, worn or swollen. (If any special tools are required, it will be noted on the detailed assembly drawing.)


**Figure 4.** Pilot shaft end seal



**5.2.3** Reach inside valve body. Remove first plastic bumper. Carefully pull out spool. Inspect (2) spool seals and replace any that are damaged, worn or swollen. If spool cannot be pulled out, remove cartridge from opposite end of casting and push spool out with a rod or screw driver. (Ref. Fig. 5.)

Use a flashlight to inspect second (inner) bumper at the end of the sleeve. If this bumper is in place put all parts back as follows.

**Figure 5.** Pushing from opposite end to remove valve spool



**5.2.3.1** Reinstall hex plug with o-ring. Lubricate spool seals including pilot piston seal. (Ref. 2.2.1) Insert pilot piston into spool with bumper hanging loose on pilot piston shaft. (Ref. Fig. 6.)

Guide in all parts by first inserting small end of spool into interior of sleeve and seating bumper on end of sleeve. Secure parts with retainer plate, (4) washers and screws. Tighten screws to 30 inch pounds torque. Retest for proper operation. If successful, install new safety wire on cap screws.

**5.2.4** If further disassembly is necessary, repeat prior steps (5.2.1 thru 5.2.3) and then carefully remove sleeve and second bumper.

NOTE: To remove sleeve, insert a blunt hook tool (such as tool p/n 28584, brass welding rod or equally soft metal) into a crosshole in the sleeve, and pull sleeve from the valve body. (Ref. Fig. 7.)

**5.2.5** Inspect (4) o-rings on sleeve and discard any that are damaged, worn or swollen.

**5.2.6** Discard second (inner) bumper if damaged or worn.

**5.2.7** Apply Haskel 50866 Lubricant liberally to all o-rings.

**5.2.8** Install inner bumper on bottom of bore in valve body. Lay sleeve end inner o-ring on inner bumper.

With two middle o-rings installed on sleeve, slide sleeve in against inner o-ring and bumper. Then to "seat" fourth (outer) o-ring evenly into the groove on the end of sleeve, use bare cap/pilot piston assembly as a seating tool.

**5.2.9** Repeat installation of remaining parts per paragraph 5.2.3.1

### 5.3 Pilot Stem Valves

NOTE: Before repair, test according to paragraph 5.4.

Disassemble pilot valves in the following manner (while referring to your detailed assembly drawing):

NOTE: The following procedures reflect removal of the pilot valve from both the control valve end cap and flow fitting end cap of drive section. Use applicable paragraphs depending on which pilot valve is to be inspected and/or repaired.

**5.3.1** Disconnect all plumbing lines necessary to allow separation of cycling valve assembly from position on end cap.

**5.3.2** Using suitable wrench to hold long nut. Remove bolt, lock washer and flat washer located on topside of flow fitting.


**5.3.3** Remove (2) capscrews, lock washers and flat washers located on underside of cycling valve assembly (or flow fitting). Using care to prevent damage or loss of small parts, lift cycling valve assembly (or flow fitting) from end cap. Remove spring, o-ring and pilot valve stem.

**5.3.4** Remove flow tube and pilot tube. Inspect o-rings on ends of both tubes and replace any if damaged, worn or swollen. Relubricate with 50866 lubricant.


**5.3.5** Inspect pilot valves for damage. Replace valve if stem is bent or scratched.

**5.3.6** A molded seat valve is used under the flow fitting, while a replaceable o-ring seat valve (with orifice) is used under the cycling valve assembly. Inspect replaceable o-ring and replace if damaged, worn or

**Figure 6.** Cycling valve cap and parts ready for insertion into valve body



**Figure 7.** Pulling out sleeve with a hook on soft metal rod




swollen. Inspect molded seat on opposite pilot valve. If damaged, replace pilot valve. The molded seat pilot valve under the flow fitting uses the shorter of the two springs.

NOTE: Unless excessive leakage occurs, it is not advisable to replace the inside seal on the stem of either pilot valve as this requires disassembly of the air drive cylinder. If replacement is required, care must be taken in installing the Tru-Arc retaining ring concentrically as shown in (Fig. 8.) Using the pilot stem valve with the molded seat as a seating and centering tool, put the retaining ring, retainer and seal on the stem so that the molded rubber face of the valve is against the retaining ring. Insert in seal cavity. Tap the top of the pilot valve lightly with a small hammer to evenly bend the legs of the retaining ring.

**5.3.7** Apply Haskel 50866 Lubricant to pilot valve parts and reassemble in the reverse manner.

**Figure 8.** Centering and installing seal retaining ring using pilot step as tool



## 5.4 Pilot System Testing

If the air drive will not cycle, the following test procedure will determine which of the pilot valves is faulty:

**5.4.1** Remove gauge port pipe plug (p/n 17568-2) located in the cycling valve body, next to the retaining plate.

**5.4.2** Install pressure gauge (0 to 160 PSI or higher) in 1/8" NPT port.

**5.4.3** Apply air pressure to the air drive inlet (and external pilot if so equipped). Gauge will read low pressure until pilot valve on cycling valve end is contacted by drive piston and it reverses direction. Then gauge will read full pilot air pressure until opposite pilot valve (on flow fitting end) is contacted-venting the pilot pressure. Correct pilot valve action therefore will cause gauge to "snap" immediately from low to high as drive reciprocates. A slow increase in gauge reading indicates leakage past replaceable O-ring on pilot valve located under the cycling valve assembly. A slow decrease in pressure indicates leakage past the molded seat on pilot valve located under the flow fitting. Check also for correct spring length (Ref. paragraph 5.3.6) and external air leaks at gauge plug, or ends of pilot tube.

## 5.5 Air Drive Section

Disassemble air drive cylinder section and piston in the following manner (while referring to your detailed assembly drawing):

**5.5.1** Disconnect all plumbing lines to allow gas pump sections be moved left or right when drive section is separated.

**5.5.2** Remove bolt, lock washer and flat washer (hold long nut to prevent unscrewing) located on topside of flow fitting.

**5.5.3** Remove (8) nuts, lock washers and flat washers securing (4) air drive main tie bolts and carefully separate drive end caps (with intact gas pump sections) to gain access to drive piston and cross pins securing rod to drive piston assembly.

**5.5.4** Remove (1) E-ring, push out (1) cross pin and disconnect (1) piston rod from piston assembly so that air barrel and drive piston o-ring can be removed for inspection.

**5.5.5 Inspect barrel to end cap static seal o-rings.**  
Pull barrel off drive piston and inspect large drive piston seal.

NOTE: If the large o-ring is "tight" in the groove, it is probably swollen and should be replaced.


Replace if damaged or worn. Also, check large drive piston o-ring for shrinkage by laying it on a flat surface. Then place a clean unlubricated air barrel over it. The o-ring outside diameter must be large enough so that it can be picked up with the barrel. If not, discard and replace. (Ref. Fig. 9.)

**5.5.6 Clean all parts and inspect for grooved, scratched or scored wear surfaces.**

**5.5.7 Apply Haskel 50866 Lubricant to all o-rings and inner surface of barrel and reassemble drive section parts, end caps with pump sections, gas and associated plumbing lines in reverse order of disassembly instructions.**

**5.5.8 Alternately (crosswise) torque tie rod nuts to 250 to 300 in-lbs.**

**Figure 9. Checking drive piston o-ring for shrinkage**



## **5.6 Gas Check Valves**

NOTE: The most obvious symptom indicating check valve repair is needed is that the gas end cap does not heat up during operation. This means that little or no compression is occurring. (See also Paragraph 6. COMPRESSION TEST).

The parts makeup of the 8AGD series inlet and outlet check valves are the SAME for both gas piston end caps; whereas the 8AGT series inlet and outlet check valves may be DIFFERENT for opposite gas piston end caps. While the parts may be identical for a particular series pump, it is important to note the variations of position that relate to the location of these parts relative to the assembly of the interconnecting gas piping and to refer to your detailed assembly drawing during repair.

**5.6.1 Disconnect all plumbing lines necessary to allow access to the check valves.**

**5.6.2 Using suitable wrench, unscrew port fitting from end cap. Inspect O-ring on fitting and replace if damaged, worn or swollen.**

**5.6.3 Remove remainder of parts inside check valve and inspect for damage or wear. Seats and O-rings are most likely parts requiring replacement and are coded on the assembly drawing for kit replacement.**

**5.6.4 Clean all parts (Ref. paragraph 5.1) and inspect for nicks, grooves and deformation and renew any that are damaged.**

**5.6.5 DO NOT apply lubricant to any of these parts.**

NOTE: To properly center the parts during reassembly, we recommend that the ports be in a vertical position. This may require the removal of the end cap in some instances.

**5.6.6 Reassemble check valve parts in order shown on assembly drawing detail. Refer to assembly drawing for special notes including torque required for tie rod nuts.**

## **5.7 Gas Pistons**

NOTE: Minute leakage of inlet gas past a high dynamic pressure gas piston seal is normal and can usually be felt at the cross connected 21703-2 breather cap port with finger pressure (drive not cycling). Audible leakage however indicates excessive gas piston seal wear. Disassemble gas pistons while referring to your detailed assembly drawing in the following manner:

**5.7.1 Disconnect all plumbing lines necessary to allow removal of gas section end caps.**

**5.7.2 Remove (4) nuts and lock washers from gas pump section tie rods.**

NOTE: At this point, it is recommended that the entire gas section be pulled off as a unit from the drive section by releasing the piston rod from the drive piston per Paragraphs 5.5.3 and 5.5.4. Then clamp the gas end cap (or retaining plate) in a vise and proceed with further disassembly and reassembly.

**5.7.3** Remove end cap and/or retaining plate. Inspect O-ring and back up ring mounted inside end cap and replace if damaged, worn or swollen.

**5.7.4** Remove cooling sleeve (with attached muffler), high pressure gas barrel and static seal O-rings. Inspect O-rings and replace if damaged, worn or swollen.

**5.7.5** The remainder of disassembly depends upon the parts make up shown on your particular assembly drawing. The extent of disassembly should be determined by the initial reasons for disassembly; that is end cap seal leakage, gas piston seal leakage, or air drive rod seal leakage. O-rings, seals and backup rings are the most likely parts requiring replacement and are coded for kit replacement.

**5.7.6** Clean all parts (Ref. Paragraph 5.1) and inspect for nicked, grooved, scratched or scored wear surfaces and Belleville spring deformation.

**5.7.7** Replace all parts that are damaged. Inspect high pressure gas barrel bore with a strong light. It must be "mirror smooth". However, if only slightly scratched it may be salvaged with a light hone.

NOTE: DO NOT apply a lubricant of any kind to bearings, seals, O-rings, backup rings or inner surface of gas barrel.

**5.7.8** Reassemble gas piston parts in reverse order of disassembly. Final tightening and cotter pinning of gas piston nut must be done with parts inside gas barrel. Refer to assembly instructions on assembly drawing for final details.

**5.7.9** Alternately (crosswise) torque tie rods nuts to maximum torque value per assembly drawing notes.

## 6. Compression Test – Gas Section and Check Valves

### 6.1 Purpose


Quick evaluation of the integrity of any individual pump section (before or after repair).

### 6.2 Theory - Drive Section

Each gas booster pump end consists of a sealed piston reciprocating in a smooth bore gas barrel; inhaling gas on the backstroke through the inlet check; expelling most of this gas on the forward stroke through the outlet check.

**Therefore:** THE CONDITION OF ALL THESE PARTS CAN BE MEASURED BY COMPRESSING AIR DIRECTLY FROM ATMOSPHERE INTO A 1000 PSIG GAUGE ON ANY PUMP SECTION OF ANY MODEL.

### 6.3 Schematic



## 6.4 Test:

Install gauge. Cycle drive at moderate speed until pressure stops rising. Record maximum pressure.

## 6.5 Analysis:

6.5.1 If the following pressures are achieved, the gas section condition should be considered satisfactory:

Model Number	Pressure PSIG Minimum from Atmospheric Inlet
8AGD -5	225
8AGD -14	225
8AGD -30	250
8AGD -60	315

If maximum pressure is less than the minimum, excessive leakage is occurring at the piston seal; and/or the inlet check; and/or the outlet check.

### 6.5.2

Symptom Observing Gauge Pointer	Repair
A. Fast fall back from maximum.	A. Outlet Check
B. Sluggish rise during pressure stroke.	B. Inlet Check and/or Piston Seal/Gas Barrel

If symptom B: DISCONNECT DRIVE AIR SO UNIT CANNOT CYCLE.\* Apply 80 to 500 PSI clean and dry air or gas to gas inlet port.

- If leakage out vent tube is audible, piston seal is defective and/or gas barrel is scored.
- If leakage out vent is barely detectable, inlet check is the problem. Disassemble and repair.

\* CAUTION - NEVER CYCLE UNIT WITH PRESSURE APPLIED TO GAS INLET PORT WHEN GAUGE IS IN OUTLET PORT. GAUGE WILL BE OVERPRESSURED.

## 7. Troubleshooting Guide

7.1 Symptom	7.2 Possible Cause	7.3 Remedy
Drive will not start nor cycle with at least 25 psi drive pressure.	Air supply blocked or inadequate. Cycling valve spool binding.  Either pilot valve stem too short. Exhaust or vent "iced up".  Mufflers plugged.	Check air supply and regulator. Clean spool by following cycling valve disassembly instructions. (Ref. paragraph 5.2)  Replace defective pilot valve.  Too much moisture in drive air. Install better moisture reduction system.  Remove, disassemble and clean mufflers.
Drive will not cycle under load and pilot vent leaks air continuously.	Broken pilot charge valve spring (cycling valve end) causing it to stick open. Then the pilot vent valve cannot "dump" enough pilot pressure so it remains held open by the drive piston.  Defective o-ring on pilot charge valve (cycling valve end) causing high leakage into the pilot system.	Replace spring.  Replace o-ring.
Drive will not cycle. Mufflers leak drive air with very audible "hiss".	Insufficient drive air volume causing cycling spool to hang up in midstroke or drive-piston o-ring to bypass air.  Shrinkage or damage to spool seals and/or large drive piston seal.	Increase drive air line size.  Inspect spool seals first. (paragraph 5.2 ) If damaged, replace and retest. If not damaged, disassemble drive and check large o-ring size per Figure 9 and paragraph 5.5.5.
Drive cycles but gas section(s) does not pump. (End cap does not heat up)	Check valve(s) not seating, and/or leakage of plunger or piston seal (paragraphs 5.6, 5.7).	See compression check procedure and analysis (paragraph 6).

## 1. Introduction

Les informations contenues dans ces instructions d'entretien et de fonctionnement appartiennent aux précompresseurs à gaz à entraînement pneumatique série SAG. Les désignations des modèles de base sont : 8AGD-5. -, -3C. -60 et 8AGT-5/14, -5/30, -14/30, - sont -30/60. L'information s'appliquera également à des modifications spéciales des unités standard, comme ceux avec des joints spéciaux ou d'autres matériaux pour les médias du mécanisme d'entraînement communs, le gaz pompé ou les conditions environnementales; et/ou celles avec un orifice spécial. Bien que ces modifications ne seront pas couvertes en détail dans ces instructions, elles seront décrites en détail dans la liste des pièces de l'assemblage modifié et dans les schémas d'installation associés à chaque unité lors de la livraison.

Ces surpresseurs à gaz sont normalement des mécanismes à entraînement pneumatique, à haut débit. Un piston type compresseur à gaz non lubrifié disponible en mode de configuration simple effet (Modèle 8AGD) et deux étages (*modèle 543T*). Le numéro du modèle avec des tirets indique approximativement le rapport zonal du piston à gaz du mécanisme à entraînement. Ce 8AGD-5 possède une zone de fonction du mécanisme à entraînement d'air d'environ 5 fois celle de deux pistons à gaz; un 8AGT-5/14, une zone de fonction du mécanisme à entraînement d'air d'environ 5 fois la zone du première étage et 14 fois celle du second étage.

## 2. Description

### 2.1 Principes Généraux de Fonctionnement.

Le piston du mécanisme à entraînement d'air au centre de la pompe alterne automatiquement l'alimentation grâce à l'utilisation d'un tiroir de commande d'air, à 4 voies non équilibré, autonome. Ce tiroir de commande se décale en étant alternativement pressurisé et aéré sur une extrémité par le système pilote. L'air pilote est contrôlé par deux robinets pilotes activés mécaniquement par le piston du mécanisme à entraînement. Ce mécanisme à entraînement d'air est directement connecté aux deux pistons de la section du surpresseur à gaz, à l'opposé de chacune des extrémités. Les pistons du surpresseur à gaz sont conçus pour alterner à sec sans lubrification, et pour suralimenter l'entrée du gaz jusqu'à la sortie désirée - sans contamination par des hydrocarbures.

L'échappement du mécanisme à entraînement d'air (dur à cause de l'extension après le fonctionnement) est utilisé pour refroidir les colonnes du piston de gaz (par les chambres), et les entrées et sorties des conduites de gaz à haute pression (par le refroidisseur de pétrole).

### 2.2 Section du Mécanisme à Entraînement d'Air

Se référer aux schémas de montage détaillés de la vanne de cyclage et de la section du mécanisme à entraînement fournis avec chaque unité. La section du mécanisme à entraînement d'air se compose de l'assemblage du piston du mécanisme à entraînement; de l'assemblage du tiroir de commande de cyclage à 4 voies non équilibré et de deux tige manoeuvre pilotes. Les orifices se composent d'un orifice d'entrée du mécanisme à entraînement, de deux gros trous d'aération; plus d'une entrée pilote, d'une aération pilote et un orifice d'accès à la jauge (bouché) dans le système pilote. Le filetage NPT est standard.

Un robinet pilote est situé dans le capuchon de protection de la vanne de régulation et une dans le capuchon de protection du raccord de débit. Un tube de courant connecte le débit du mécanisme à entraînement d'air depuis le capuchon de protection de la vanne jusqu'au capuchon de protection opposé, qui sont en série. Le tiroir de commande de cyclage fonctionne sans ressorts ou détentes et est cyclé par les robinets pilotes qui pressurisent alternativement et aèrent une grande zone à l'intérieur du piston pilote insérer au bout du tiroir de commande. Le trou d'aération est dans le capuchon de protection du raccord de débit.

#### 2.2.1 LUBRIFICATION:

Au montage, de la graisse en silicone légère (Haskel P/N 28442) est appliquée à toutes les parties mouvantes et les joints (dans la section du mécanisme à entraînement seulement-**pas les sections à gaz**), Une réapplication occasionnelle de cette graisse est suggérée pour les joints accessibles de la manchette de cyclage selon le cycle de résistance. **Voir le Paragraphe 5.2.3.1**, La modification No.

54312 de cyclage de fonctionnement extrême est également disponible en surcoût, permettant un fonctionnement du mécanisme à entraînement continu sans lubrification.

Si non préalablement installé par l'usine, toujours installer une filtre à air d'atelier/ séparateur d'eau type cuvette conventionnelle de la même taille ou plus gros que le tuyau d'arrivée du mécanisme à entraînement d'air et l'entretenir régulièrement,

**Ne pas utiliser un lubrificateur de conduite d'air.**

## 2.3 Section de Suralimentation à Gaz

Se référer au schéma de montage détaillé sur les sections de pompage à gaz fournit avec chaque unité. Chaque section de pompage à gaz se compose d'une colonne de gaz avec une enveloppe de refroidissement, un assemblage du piston avec des joints dynamiques à haute pression, des arrêtoirs et des suspensions, tous renfermés par un capuchon de protection incorporant des assemblages du clapet anti-retour d'entrée et de sortie.

NOTE: Les joints des armatures de liaison font également partie des sections à gaz. Chaque armature possède deux joints avec une petite aération entre pour dissiper une fuite mineure du mécanisme à entraînement d'air. Les chambres à l'intérieur des colonnes de gaz - derrière les pistons à gaz - sont raccordées en T avec une valve d'insufflation d'air filtrée (sur le modèle standard). **Voir les schémas 1 & 2.**

**Aucune lubrification n'est utilisée dans les sections de pompage à gaz.** Elles sont conçues pour fonctionner à sec, basées sur les propriétés de frottement bas inhérent du joint et des matériaux de support.

La durée de vie de la section de la pompe dépend de la propreté de l'apport de gaz. Cependant, une filtration micronique est recommandée dans l'orifice d'entrée de gaz. Si de l'air comprimé ou une autre humidité contenant du gaz est pompé, le point de rosée initial devra être assez bas pour empêcher la saturation dans la pression de sortie du surpresseur, et si il y a une surcharge depuis une source d'air comprimé évidente, un coalescent spécial de type filtration sera nécessaire.

Selon la durée de vie des parties mouvantes, une migration de particules inertes à la sortie du gaz doit être attendue. Cependant, un petit filtre à particules sur la conduite de sortie à haute pression peut être souhaitable pour les applications critiques.

### 2.3.1 RAPPORT DE COMPRESSION - RENDEMENT VOLUMETRIQUE (ne pas confondre avec "rapport zonal")

Le rapport de compression de chaque section à gaz est le rapport de la sortie du gaz par rapport à la pression d'entrée du gaz. (Pour calculer, utiliser des valeurs absolues en PSI.) Les sections de pompage à gaz sont conçues pour obtenir un minimum net et un volume clair à l'extrémité au bout de la course de compression. Sur la course retour (suction) du piston, la pression de sortie du volume net s'étend à nouveau. Ceci réduit la quantité d'entrée potentielle de gaz frais dans la section de la course. Ainsi le rendement volumétrique diminue rapidement avec une augmentation du rapport de compression. Le rendement volumétrique atteindra zéro lorsque le gaz non expulsé (étendu à nouveau) remplira complètement le cylindre et égalisera la pression d'apport d'air au bout de la prise de la course. Par exemple : un cylindre avec 4 pourcent de volume non net atteindra une efficacité de zéro à un rapport de compression d'environ 25 :1 parce que le clapet anti-retour d'entrée ne s'ouvrira plus à tout moment de la course de la section pour admettre du gaz frais. Cependant, les applications nécessitant des rapports de compression élevés sont préféablement gérées par des modèles à deux étages (8AGT) ou 2 ou plus de modèles 8AGD branchés en série.

Les modèles de production de surpresseurs à gaz Haskel sont testés en laboratoires. Les résultats de ces tests indiquent que ces rapports de compression allant jusqu'à 40:1 sont possibles pour quelques étages individuels dans des conditions idéales. Cependant, pour des conditions de fonctionnement en production industrielles satisfaisantes il est recommandé d'avoir des rapports de compression de 10:1 ou moins. Un fonctionnement à des rapports plus hauts par étage n'endommagera peut-être pas le surpresseur à gaz, mais parce que le débit de sortie et l'efficacité seront moindres, l'utilisation devra se limiter à la pressurisation de petits volumes comme le test de la jauge de pression, etc.


### 2.3.2 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT ET D'ECHAPPEMENT

En théorie, les rapports de compression au-dessus de 3:1 avec de nombreux gaz produisent des températures au-dessus de la limite autorisée pour les joints. En pratique, cependant, la chaleur de la compression est transférée aux colonnes de gaz refroidissant et aux composants métalliques proches à une vitesse du piston de la course de compression relativement lente et ces composants resteront à des températures limites. Des tests en laboratoires à des températures maximum peuvent montrer des rapports de compression de 5:1 et de 10:1 et ont montré que l'air d'échappement est adéquat même si le surpresseur fonctionne à grande vitesse. La température de décharge du gaz autorisée peut fonctionner à 152°F à température ambiante.

Le refroidissement efficace des sections de pompage à gaz est important pour la durée de fonctionnement des joints du piston, des suspensions et des joints statiques qui dépendent des températures de fonctionnement. L'air entraîné s'étend lors de la course d'échappement avec une réduction significative de la température. Cependant, cet air d'échappement refroidit circulant dans les colonnes de refroidissement entourant les colonnes de gaz et l'enveloppe du refroidisseur plenum entourant la sortie et les conduites de gaz à étape intermédiaire est un moyen de refroidissement très efficace.


Dans les surpresseurs séries 8AGD et 8AGT l'échappement d'air froid entre le refroidisseur plenum circulant dans chaque enveloppe de colonne de gaz. Dans les séries à étage unique 8AGD les modèles à double effets, transfèrent la pression du gaz de sortie depuis les deux pompes de la section à gaz qui est refroidit en passant dans le refroidisseur plenum avant la sortie finale.

**Schéma 1.** Diagramme des séries 8AGD de post refroidisseur.



Dans les surpresseurs à deux étages des séries 8AGT (**schéma 2.**, où les plus hautes températures peuvent être produites à cause des rapports de compression élevés, la conduite de sortie du gaz chaude du premier étage de la pompe est refroidit de manière intermédiaire en passant à travers le refroidisseur plenum avant d'entrer dans le deuxième étage de la pompe. La conduite de sortie plus chaude et de plus haute pression du deuxième étage de la pompe est ensuite refroidit de manière intermédiaire en passant dans le refroidissement plenum avant l'orifice de sortie final.

**Schéma 2.** Diagramme des series 8AGT de post refroidisseur/refroidisseur intermédiaire.



Sous certaines conditions critiques de fonctionnement, il peut être nécessaire de ralentir le cyclage du surpresseur à gaz pour éviter la surchauffe. Il est très difficile de prédire exactement quand la surchauffe aura lieu. Pour tester, installer un thermocouple d'environ 1 pouce depuis l'orifice de refoulement de la section de pompage à gaz, les températures de plus de 300°F à ce point feront considérablement diminuer la durée de vie du joint du piston à gaz.

### 3. Installation

#### 3.1 Montage

Tous les modèles fonctionneront dans n'importe quelle position de fonctionnement. Cependant, les applications de la suralimentation en oxygène, monter tous les modèles horizontalement avec les fixations de montage en bas.

#### 3.2 Environnement

Toutes les unités sont protégées avec un revêtement ou des matériaux de construction pour l'installation dans des applications d'intérieur ou d'extérieur normales. Des recommandations spéciales peuvent être conseillables pour certains composants si l'atmosphère est corrosive. Si les températures ambiantes chute sous la température de gel, il est préférable d'installer des dessiccateurs pour éviter la condensation dans la section du mécanisme à entraînement ou dans la section à gaz.

#### 3.3 Système du Mécanisme à Entraînement

Le tuyau d'arrivée d'air et les composants doivent être assez large pour fournir un débit d'air suffisant pour le rapport de cycle désiré. La taille minimum à fournir aux rapports de pompage montrés dans le catalogue actuel de 3/4" I.D. Les conduites d'air complexes sur une distance considérable doivent être de 1" ou plus grandes.

L'entrée du mécanisme à entraînement d'air standard est un tuyau avec un orifice femelle de 3/4" situé au centre du corps de la vanne de cyclage. Comme standard, l'air pilote du système de cyclage est fourni par l'assemblage du tube déformé du robinet 1/4" NPT en dessous de l'orifice d'entrée du mécanisme à entraînement 3/4" NPT. Pour un pilote externe à distance, le robinet 1/4" NPT est bouché, l'assemblage du tube enlevé, et l'air pilote depuis une source alternative est connecté à un orifice 1/8" NPT dans le capuchon de protection de la vanne. La pression d'air pilote externe doit être égale ou dépasser la pression du mécanisme à entraînement.

Le système d'entrée du mécanisme à entraînement d'air (et le pilote d'air si externe) doit toujours inclure un filtre essentiel car tous les compresseurs d'air font entrer une quantité considérable de contaminants. Le mécanisme à entraînement d'air nécessite environ 15 PSI pour lancer le tiroir de commande d'air et le piston d'air pilote lubrifiés par l'usine. **Il n'est pas nécessaire ni souhaitable d'utiliser un lubrificateur d'air.**

### 3.3.1 LES SILENCIEUX

Peuvent être placés plus loin, pour un niveau de bruit plus faible. Si au-delà de 6 pieds, utiliser un tuyau, un tube ou un manche de 3/4" I.D.

### 3.3.2 AERATION PILOTE

Le système pilote aère une petite quantité d'air pilote une fois par cycle depuis le robinet de 1/8" NPT dans le capuchon de protection du raccord de débit. Cette aération ne doit pas être bouchée lors du fonctionnement.

## 3.4 Commandes

Pour une utilisation générale du jeu d'accessoires de commande pneumatique standard comprend un filtre à air, un régulateur de pression d'air avec une jauge et une vanne manuelle pour la fermeture et la régulation de la vitesse. Les rapports de pompage montrés dans le catalogue actuel sont basés sur l'utilisation d'un régulateur avec une capacité de débit égale à la taille de l'orifice 3/4" du tuyau.

De nombreuses autres options de commande sont disponibles avec les applications spécifiques. Parmi celles-ci, une marche/arrêt automatique du mécanisme à entraînement ; un capteur des pressions d'entrée/sortie du gaz ; un contrôle de la pression ajustable ; une protection de décharge de la haute pression sécurisée ; une régulation du mécanisme à entraînement depuis une source de gaz à haute pression, un cycle de comptage etc.

Consulter les catalogues actuels, autorisés par votre distributeur ou par l'usine.

## 3.5 Système à Gaz

Se référer aux schémas 1 ou 2 et aux schémas de montage détaillés inclus dans le mode spécifique. Le schéma d'installation fournira le détail et le lieu de l'orifice d'entrée. Lors du serrage du tuyau de connexion, tenir l'orifice du raccord sécurisé, avec une clé d'appoint. S'assurer que les connexions des conduites et les raccords sont adaptés et sécurisés pour le fonctionnement à gaz.

NOTE: Voir aussi le **Paragraphe 2.3** sur la propreté du système à gaz.

## 4. Recommandations de Fonctionnement et de Securite

NOTE: Avant le fonctionnement s'assurer que l'apport de gaz est allumé à l'entrée du surpresseur- et peut circuler et s'égaliser en amont du système et/ou des réservoirs d'air comprimé.

### 4.1 Démarrer le Mécanisme à Entraînement

Faire fonctionner le mécanisme à entraînement d'air progressivement. Le surpresseur commencera automatiquement à cycler avec une application approximative de 15 PSI aux trous d'aération pilotes et d'entrée d'air.

NOTE: Suite au démarrage initial, ou si l'unité n'a pas été utilisée pendant longtemps. Le démarrage de la pression du mécanisme à entraînement peut être plus haute.

Observer la construction dans la pression de sortie avec une jauge conventionnelle évaluée pour une pression du système maximum.

La pression de sortie maximum doit être automatiquement contrôlée par un pressostat d'air pilote ou par un outil similaire épaulé par une soupape de décharge de sécurité. (Se référer aux catalogues actuels pour des détails complets.) Dans certaines applications, l'unité peut simplement pomper à sa pression maximum et se bloquer-vu que la grande tolérance de force du tuyau à la sortie du système de pompage et des vannes ont été incluses.

Laisser les sections du mécanisme à entraînement et à gaz pressurisées pendant de longues périodes n'est pas nuisible à l'unité mais peut ne pas être conseillé pour des raisons de sécurité selon l'installation.

## 5. Entretien

### 5.1 Général

**AVERTISSEMENT:** Utiliser un solvant de nettoyage dans une zone bien aérée. Eviter de respirer les fumées et un contact excessif avec la peau. Rester loin de l'échappement de chaleur extrême et des flammes.

Démonter l'équipement seulement pour une réparation ou un remplacement des parties défectueuses. Ne pas déranger les composants ou les connexions de la plomberie n'étant pas concernés.

**NOTE:** Des schémas de montage particuliers au modèle spécifique ont été inclus dans ces instructions d'entretien. Considérer ces instructions de montage comme une information générale alors que les schémas de montage reflètent des informations détaillées, directement reliées à votre précompresseur à gaz. Certains assemblages, nécessitant rarement un démontage de fonction, ont été assemblés avec de la Loctite CV (Bleue) No. 242, comme composant de verrouillage. (Se référer à la colonne NOTES du schéma de montage.) Si le démontage de ces parties est essentiel, elles devront être bien nettoyées et ensuite remontées avec de la Loctite CV. Éviter de toucher les joints ou les parties mouvantes. Pour un entretien correct remplacer les suspensions, les joints, les anneaux toriques, et les bagues antiextrusion (se référer à la colonne NOTES du schéma de montage applicable aux jeux de joints disponibles) lorsque l'équipement est ouvert pour un changement ou/et une inspection.

### Section du Mécanisme à Entraînement d'Air

Les parties enlevées pour l'inspection doivent être lavées dans un solvant Stoddard, de l'essence sans plomb, ou équivalent. Eviter l'utilisation de Trichloréthylène, de Perchloréthylène, etc., De tels nettoyeurs endommageront les joints et finiront dans la colonne d'air et les capuchons de protection.

### Section de Pompage à Gaz

Les parties doivent être préférablement lavées dans du Trichlorotrifluoroéthane (sans agent de nettoyage de précision). Inspecter les parties mouvantes usées (rayées ou striées) à cause des matériaux étrangers. Inspecter toutes les parties filetées. Remplacer la partie si le filetage dépasse 50 pourcent d'une partie filetée, si moins de 50 percent, enlever les filetages avec un taraud ou un coussinet approprié.


### 5.2 Assemblage de la Vanne de Cyclage

Pendant que vous vous référez continuellement à votre schéma de montage détaillé, démonter l'assemblage de la vanne de cyclage de la manière suivante:

**5.2.1** Noter la méthode de dévissage. Enlever et écarter le fil frein. Enlever les quatre vis et les rondelles et retirer la plaque de retenue.

**5.2.2** Saisir le bouchon hex et bien pousser l'assemblage du piston avec le capuchon depuis le corps de la vanne. (**Réf. Sch. 3.**)


**Schéma 3.** Capuchon de la vanne de cyclage avec un piston pilote.



Enlever le bouchon d'étanchéité de l'anneau torique du moyeu hex. Tirer l'arbre pour révéler le bout de l'arbre. (**Réf. sch. 4.**)

Inspecter tous les joints statiques et dynamiques et remplacer tous ceux qui sont endommagés, usés ou rayés. (Si des outils spéciaux sont requis, ce sera noté dans le schéma de montage détaillé.)

**Schéma 4.** Embout d'étanchéité de l'arbre pilote.




#### 5.2.3 Atteindre l'intérieur du corps de la vanne.

Enlever d'abord le silencieux en plastique. Bien tirer. Inspecter les deux joints de la manchette et remplacer ceux endommagés, usés ou gonflés. Si la manchette ne peut être retirée, enlever la cartouche depuis le bout opposé du scellement et pousser la manchette en dehors avec une tige ou un tournevis. (**Réf. Sch. 5.**)

Utiliser une lampe torche pour inspecter le deuxième silencieux au bout du gainage. Si ce silencieux est en place mettre toutes les parties comme suit.


**Schéma 5.** Pousser depuis le bout opposé pour enlever le tiroir de commande.



##### 5.2.3.1 Réinstaller un bouchon hex avec un anneau torique. Lubrifier les joints de la manchette en incluant le joint de piston pilote. (**Réf. 2.2.1**) Insérer le piston pilote dans la manchette avec la poignée du silencieux desserrée sur l'arbre de piston pilote. (**Réf. Sch. 6.**)

Guider toutes les pièces en insérant d'abord la petite extrémité de la manchette à l'inférieur du gainage et placer le silencieux au bout du gainage. Sécuriser les parties avec une plaque de retenue, les quatre rondelles et les vis. Serrer les vis à un couple de 30 pouces. Refaire un test en vue d'un fonctionnement correct. Si réussi, installer un nouveau fil frein sur les vis du capuchon.

**Schéma 6.** Capuchon de la vanne de cyclage et pièces prêtes pour l'inspection dans le corps de la vanne.



#### 5.2.4 If further disassembly is necessary, repeat prior steps (5.2.1 thru 5.2.3) and then carefully remove sleeve and second bumper.

**NOTE:** Pour enlever le gainage, insérer un crochet, émoussé (utiliser une barre de laiton soudée ou du métal mou) dans un carnet d'aérage du gainage, et tirer le gainage du corps de la vanne. (**Réf. Sch. 7.**)

**5.2.5** Inspecter les quatre anneaux toriques du gainage et écarter ceux endommagés, usés ou gonflés.


**5.2.6** Écarter le second silencieux (interne) si endommagé ou usé.

**5.2.7** Appliquer du lubrifiant Haskel 28442 librement sur tous les anneaux toriques et les joints.

**5.2.8** Installer le silencieux interne au fond de l'orifice de passage dans l'assemblage du corps de la vanne. Poser l'anneau torique interne sur le silencieux interne. Avec deux anneaux toriques moyens installés sur le gainage et le gainage contre l'anneau torique et le silencieux internes. Ensuite "installer" le quatrième anneau torique (externe) de manière homogène dans la rainure du bout du gainage. Utiliser un capuchon nu/assemblage de piston pilote comme outil de scellage.

**5.2.9** Répéter l'installation des pièces restantes **Paragraphes 5.2.3.1.**

**Schéma 7.** Tirer le gainage avec un crochet avec la tige en métal mou.



### 5.3 Tiges de Manoeuvre Pilotes

**NOTE:** Avent de réparer, tester selon le paragraphe 5.4.

Démonter les robinets pilotes de la manière suivante (lorsque que vous vous référez à votre schéma de montage)

**NOTE:** Les procédures suivantes indiquent comment enlever le robinet pilote depuis le capuchon de protection de la vanne de régulation et du capuchon de protection du raccord de débit de la section du mécanisme à entraînement. Utiliser les paragraphes applicables si le robinet pilote doit être inspecté et/ou réparé.

**5.3.1** Déconnecter toutes les conduites de pompage nécessaires pour permettre une séparation de l'assemblage de la vanne de cyclage depuis sa position sur le capuchon de protection.

**5.3.2** En utilisant une clé adaptée pour tenir une longue douille.

Enlever le boulon, la rondelle et la rondelle plate situés en haut du raccord de débit.

**5.3.3** Enlever les deux vis d'assemblage, les rondelles et les rondelles plates situés en bas de la vanne de cyclage (ou du raccord de débit). En faisant attention de ne pas endommager ou de perdre les petites pièces, de faire glisser l'assemblage de la vanne (ou le raccord de débit) du capuchon de protection. Enlever le ressort, l'anneau torique, et la tige de manœuvre pilote.

**5.3.4** Enlever le tube de courant et le tube pilote. Inspecter les anneaux toriques des tubes et remplacer si endommagés, usés ou gonflés. Relubrifier avec du lubrifiant 28442.

**5.3.5** Inspecter les robinets pilotes endommagés. Remplacer la vanne si la tige de manœuvre est pliée ou rayée.

**5.3.6** Une vanne à siège moulé est utilisée sous le raccord de débit, lorsqu'une vanne à siège de l'anneau torique remplaçable (avec un orifice) est utilisée sous l'assemblage de la vanne de cyclage. Inspecter l'anneau torique remplaçable et remplacer si endommagé, usé ou gonflé. Inspecter le siège moulé à l'opposé du robinet pilote. Le robinet pilote à siège moulé sous le raccord de débit utilise le plus court des deux ressorts.

**NOTE:** Même en cas de grosse fuite, il n'est pas conseillé de remplacer le joint interne sur la tige de manœuvre pilote si un démontage du cylindre d'air est nécessaire. Si un remplacement est nécessaire, bien installer la bague de retenue Tru-Arc concentriquement comme montré dans (**Schéma 8.**) En utilisant la tige de manœuvre pilote avec le siège moulé comme outil de scellage et de centrage, mettre la bague de retenue, l'arrêteoir et le joint sur la tige de manœuvre pour que le côté en caoutchouc de la vanne soit contre la bague de retenue. Insérer le joint dans la cavité. Boucher le haut du robinet pilote avec un petit coup de marteau pour sceller les jambages de la bague de retenue de manière homogène.

**NOTE:** Unless excessive leakage occurs, it is not advisable to replace the inside seal on the stem of either pilot valve as this requires disassembly of the air drive cylinder. If replacement is required, care must be taken in installing the Tru-Arc retaining ring concentrically as shown in (Fig. 8.) Using the pilot stem valve with the molded seat as a seating and centering tool, put the retaining ring, retainer and seal on the stem so that the molded rubber face of the valve is against the retaining ring. Insert in seal cavity. Tap the top of the pilot valve lightly with a small hammer to evenly bend the legs of the retaining ring.

**5.3.7** Appliquer du lubrifiant Haskel 28442 aux parties du robinet pilote et remonter dans l'ordre inverse.

#### 5.4 Test du Système Pilote

Si le mécanisme à entraînement d'air ne cycle pas, le test suivant déterminera quelle vanne est defectueuse:

**5.4.1** Enlever le bouchon de l'orifice du tuyau de la jauge (P/N 17568-2) situé dans le corps de la vanne de cyclage à côté de la plaque de retenue.

**5.4.2** Installer une jauge de pression (0 à 160 PSI ou plus élevé) dans l'orifice à 1/8" NPT.

**5.4.3** Appliquer la pression d'air à l'entrée du mécanisme à entraînement d'air (et au pilote externe si équipé). La jauge affichera une basse pression jusqu'à ce que le robinet pilote au bout de la vanne de cyclage soit contacté par le piston du mécanisme à entraînement et qu'il change de direction. Ensuite la jauge affichera une pression d'air pilote maximum jusqu'à ce que le robinet pilote opposé (au bout du raccord de débit) soit contacté-aérant la pression pilote. Le fonctionnement correct du robinet pilote fera immédiatement "passer" la jauge alternativement d'un entraînement faible à un entraînement élevé. Une légère augmentation de la jauge indique une fuite dans l'ancien anneau torique remplaçable situé sous l'assemblage de la vanne de cyclage. Une légère diminution de la pression indique une fuite du siège moulé du robinet pilote situé sur le raccord de débit. Vérifier aussi si la longueur du ressort est correct (Réf. paragraphe 5.3.6) et les fuites d'air externes du bouchon de la jauge ou des extrémités du tube pilote.

#### 5.5 Section du Mécanisme à Entraînement d'Air


Démonter la section du cylindre du mécanisme à entraînement d'air et le piston de la manière suivante (en se référant au schéma de montage):

**5.5.1** Déconnecter les conduites du tuyau pour permettre aux sections de la pompe à gaz d'être déplacées vers la gauche ou la droite lorsque la section du mécanisme à entraînement d'air est séparée.

**5.5.2** Enlever le boulon, la rondelle et la rondelle plate (tenir la longue douille pour éviter le dévissage) situés en haut du raccord de débit.

**5.5.3.** Enlever les huit écrous, les rondelles, les rondelles plates en sécurisant les quatre principaux tirants du mécanisme à entraînement d'air et bien séparer les capuchons de protection du mécanisme à entraînement (avec les sections de la pompe) pour accéder au piston du mécanisme et aux contre-goupilles d'extrémité en sécurisants les tiges de l'assemblage du piston de mécanisme à entraînement.

**Schéma 8.** Centering and installing seal retaining ring using pilot step as tool



**5.5.4** Enlever un anneau de retenue en forme de E, enlever une contre-goupille et déconnecter une tige de piston de l'assemblage du piston pour que la colonne d'air et le piston du mécanisme à entraînement puissent être enlevé pour l'inspection.

**5.5.5** Inspecter la colonne de l'anneau torique du joint statique du capuchon protecteur.

Enlever la colonne du piston du mécanisme à entraînement et inspecter le gros joint du piston du mécanisme à entraînement.

NOTE: Si le gros anneau torique est serré, dans la rainure, il est probablement gonflé et doit être remplacé.

Remplacer si endommagé ou usé. Vérifier aussi si l'anneau torique du piston a rétréci en le posant sur une surface plane. Ensuite, placer le mécanisme à entraînement d'air non lubrifié. Le diamètre externe de l'anneau torique doit être assez large pour qu'il puisse être attrapé par la colonne d'air sinon, écarter et remplacer. (Réf. Schéma 9.)

**5.5.6** Nettoyer toutes les parties et inspecter les surfaces rainurées, striées, rayées ou usées.

**5.5.7** Appliquer un lubrifiant Haskel 28442 à toutes les surfaces internes de la colonne et remonter les parties de la section de la pompe, les capuchons de protection associés aux conduites de pompage dans l'ordre inverse des instructions de montage.

**5.5.8** Autrement coupler (coupe) les écrous des tirants à un couple maximum de 250 à 300 pouces

## Clapet Anti-Retour a Gaz

NOTE: Le symptôme le plus courant indiquant que le clapet anti-retour du capuchon de protection du gaz doit être réparé n'est pas la surchauffe lors du fonctionnement. Cela signifie qu'il y a peu ou aucun compression. (Voir aussi le paragraphe 6. TEST DE COMPRESSION).

L'assemblage des parties des clapets anti-retour d'entrée et de sortie série 8AGD est le MÊME que pour les capuchons de protection du piston; alors que les clapets anti-retour d'entrée et de sortie série 8AGT peuvent être DIFFÉRENTS en ce qui concerne les capuchons de protection du piston opposés. Alors que des parties peuvent être identiques pour des pompes de série particulière, il est important de noter les variations de position correspondant au lieu de ces parties relatives à l'assemblage de l'interconnexion du tuyau à gaz et de se référer au schéma de montage lors de la réparation.

**5.6.1** Déconnecter toutes les conduites de pompage pour accéder aux clapets anti-retour.

**5.6.2** Utiliser une clé adaptée, dévisser l'orifice du raccord depuis le capuchon de protection. Inspecter l'anneau torique du raccord et le remplacer si endommagé, usé ou gonflé.

**5.6.3** Enlever le reste des parties à l'intérieur du clapet anti-retour et inspecter si il est endommagé ou usé. Les sièges et les anneaux toriques sont des parties nécessitant des remplacements fréquents et sont codés sur le schéma de montage du jeu de remplacement.


Nettoyer toutes les parties (Réf. Paragraphe 5.1) et inspecter les crans, les rainures et les déformations et changer celles endommagées.

**5.6.5** NE PAS appliquer de lubrifiant sur ces parties.

NOTE: Nous recommandons de bien centrer les parties lors du remontage, nous recommandons que les orifices soient à la verticale. Ceci nécessitera le retrait du capuchon de protection du gaz dans certaines circonstances.

**5.6.6** Remonter les parties du clapet anti-retour suivant l'ordre du schéma de montage détaillé. Se référer au schéma de montage pour des notes spéciales incluant le couple requis pour les écrous des tirants d'assemblage.

**Schéma 9.** Vérifier si l'anneau torique du piston du mécanisme à entraînement a rétréci.



## 5.7 Pistons à Gaz

NOTE: Une petite fuite à l'entrée de gaz passée à travers un joint du piston à gaz à haute pression dynamique est normale et peut en général être sentie dans l'orifice de la valve d'insufflation d'air 21703-2 connecté en croix avec un palpeur digital de pression (mécanisme à entraînement ne cycle pas). Une fuite audible indique une usure excessive du piston à gaz.

Démonter les pistons à gaz pendant que vous vous référez au schéma de montage détaillé de la manière suivante

**5.7.1** Déconnecter toutes les conduites de tuyau nécessaires permettant le retrait des capuchons de protection de la section à gaz.

**5.7.2** Enlever les quatre écrous et les rondelles des tirants de la section de la pompe.

NOTE: À ce point, il est recommandé que toute la section à gaz de l'unité soit enlevée depuis la section du mécanisme à entraînement en relâchant la tige du piston du mécanisme à entraînement **Paragraphes 5.5.3 et 5.5.4**. La chambre à gaz et le capuchon de protection (ou la plaque de retenue dans un étai et procéder à d'autres démontages et remontages).

**5.7.3** Enlever le capuchon de protection et/ou la plaque de retenue. Inspecter l'anneau torique et la bague de retenue montés à l'intérieur du capuchon de protection et remplacer si endommagés, usés ou gonflés

**5.7.4** Enlever le gainage de refroidissement (avec le silencieux joint, la colonne d'air à haute pression et les anneaux toriques du joint statique). Inspecter les anneaux toriques et remplacer si endommagés, usés ou gonflés.

**5.7.5** Le reste du démontage dépend de l'installation des parties montrée sur votre schéma de montage. L'excès de démontage doit être déterminé par une raison préalable de démontage; qui est une fuite du joint du capuchon de protection, une fuite du joint de piston, ou fuite du joint de tige du mécanisme à entraînement d'air. Les anneaux toriques, les joints et les bagues de retenue sont des parties qui nécessitent des changements fréquents et sont codés dans le jeu de remplacement.

**5.7.6** Nettoyer toutes les parties (**Réf. Paragraphe 5.1**) et inspecter les surfaces crantées, rainurées, rayées, striées ou usées et si le ressort belleville est déformé.

**5.7.7** Remplacer toutes les parties endommagées. Inspecter l'orifice de passage de la colonne de gaz à haute pression avec une lampe torche puissante devant être "poli miroir." Cependant, si il n'est que rayé il peut être conservé avec une légère pierre à repasser.

NOTE: NE PAS appliquer de lubrifiant sur les suspensions, les joints, les anneaux toriques, les bagues antiextrusion ou la surface interne de la colonne de gaz.

**5.7.8** Remonter les parties du piston à gaz dans l'ordre inverse du démontage. Le serrage final et l'encrage de la clavette de piston à gaz doivent être faits avec les parties internes de la colonne de gaz. Se référer aux instructions de montage pour des détails finaux.

**5.7.9** Autrement coupler (couper) les écrous des tirants d'assemblage à une valeur de couplage maximum selon les notes du schéma de montage.

## 6. Test de Compression - Piston de la section à gaz et clapets anti-retour.

### 6.1 But


Evaluation rapide de l'intégrité de chaque section individuelle de la pompe (avant ou après la réparation).

### 6.2 Théorie

Chaque extrémité de pompe à surpresseur à gaz se compose d'un piston alternatif scellé dans l'orifice de passage lisse de la colonne de gaz inhalant du gaz depuis la course arrière dans l'anti-retour d'entrée; en expulsant la plupart de ce gaz par la course avant dans l'anti-retour de sortie.

**Cependant:** LA CONDITION DE TOUTES CES PARTIES PEUT ETRE ÉVALUÉE PAR L'AIR COMPRIME DIRECTEMENT DEPUIS L'ATMOSPHERE DANS UNE JAUGE A 1000 PSIG DE N'IMPORTE QUELLE POMPE DE N'IMPORTE QUEL MODÈLE.

### 6.3 Schéma



### 6.4 Test:

Installer une jauge. Le mécanisme à entraînement de cycle à une vitesse modérée jusqu'à ce que la pression arrête de monter. Enregistrer la pression maximum

### 6.5 Analyse:

6.5.1 Si les pressions suivantes sont atteintes, la condition de la section à gaz est satisfaisante.

N° de modèle	Pression Minimum en PSIG de l'Entrée Atmosphérique
8AGD -5	225
8AGD -14	225
8AGD -30	250
8AGD -60	315

Si la pression maximum est de moins que le minimum, fuite excessive dans le joint du piston, et/ou de l'anti-retour d'entrée ; et/ou l'anti-retour de sortie.

**6.5.2**

<b>Observation des Problèmes Avec le Pointeur de la Jauge</b>	<b>Réparation</b>
A. Chute rapide depuis le maximum.	A. Anti-retour d'entrée.
B. Augmentation lente lors de la course de pression.	B. Anti-retour d'entrée, et/ou joint du piston/ colonne de gaz.

Si problème B : DECONNECTER LE MECANISME A ENTRAINEMENT D'AIR POUR QUE L'UNITE NE PUISSE PAS CYCLER\*, Appliquer de 80 à 500 PSI d'air propre et sec ou de gaz à l'orifice d'entrée du gaz.

- Si une fuite du tube d'aération est audible, le joint du piston est défectueux et/ou la colonne de gaz est striée.
- Si une fuite du tube d'aération est détectable, l'anti-retour d'entrée est le problème. Démonter et réparer.

\* ATTENTION : UNE UNITE NE CYCLANT JAMAIS AVEC UNE PRESSION APPLIQUEE A L'ORIFICE D'ENTREE DU GAZ LORSQUE LA JAUGE EST L'ORIFICE DE SORTIE. LA JAUGE SERA SURPRESSURISEE.

## 7. Guide de Dépannage

7.1 Symptom	7.2 Possible Cause	7.3 Remedy
Le mécanisme d'entraînement ne démarrera pas ou ne cyclera pas à au moins 20 PSI de pression d'entraînement.	Arrivée d'air bouchée ou inadéquate. Tiroir de commande de cyclage scellé. Tige de manœuvre pilote trop petite. Echappement ou aération gelés. Silencieux branchés.	Vérifier l'apport d'air et le régulateur. Nettoyer la manchette en suivant les instructions de démontage de la vanne de cyclage <b>Paragraphe 5.2</b> Remplace le robinet pilote défectueux. Trop d'humidité dans le mécanisme à entraînement d'air. Mieux installer le système de réduction d'humidité. Enlever, démonter et nettoyer les silencieux.
Le mécanisme d'entraînement ne cyclera pas en charge et de l'air fuite continuellement de l'aération pilote.	Ressort de la vanne défectueux ou cassé (extrémité de la vanne de cyclage). Anneau torique du robinet pilote défectueux (extrémité de la vanne de cyclage).	Remplacer le ressort. Remplacer le ressort.
Le mécanisme d'entraînement ne cyclera pas. Fuite d'air des silencieux.	Volume d'air du mécanisme à entraînement d'air insuffisant. Rétrecissement ou dommage des joints de la manchette et/ou des gros joints du piston du mécanisme à entraînement.	Augmenter la taille de la conduite du mécanisme à entraînement d'air. Inspecter d'abord les joints de la manchette. Si endommagés, remplacer et refaire un test. Si non endommagés, démonter le mécanisme à entraînement et vérifier la taille de l'anneau torique selon <b>le schéma 9</b> . Et le <b>Paragraphe 5.5</b> .
Le mécanisme à entraînement cycle mais les sections à gaz ne pompent pas. (Le capuchon de protection ne chauffe pas)	Clapets anti-retour non scellés, et/ou grosse fuite de gaz du piston.	Voir la procédure d'anti-retour de compression et les analyses <b>Paragraphe 6</b> .

## 1. Einleitung

Die Informationen in diesen Bedienungs- und Wartungsanweisungen beziehen sich auf Luftdruck-Gasbooster-Kompressorumpumpen der Reihe 8AG. Die aktuellen Modellbeschreibungen lauten: 8AGD-5, -14, -30, -60 und 8AGT-5/14, -5130, -14/30, -14/60 und -30/60. Die Informationen gelten auch für Sondermodifikationen der Standardeinheiten - wie jene mit Spezialdichtungen oder anderen Materialien für selten Medien, Gas oder Umweltbedingungen bzw. für jene mit Sonderanschlüssen, Spezialzubehör usw. und für Sonderzwecke. Zwar wird auf diese Modifikationen in dieser Anleitung nicht im Detail eingegangen, sie werden jedoch in den modifizierten Montagezeichnungen und in den Installationszeichnungen, die jeder Einheit beiliegen, erläutert.

Bei diesen Gasboosterpumpen handelt es sich um Luftdruckbetriebene (normale), Hubkolbenpumpen für hohe Durchflussmengen, die nicht geschmiert werden und die sowohl einzeln (Modelle 8AGD) als auch doppelt wirkend (Modell 8AGT) sind. Die mit Gedankenstrich versehene Zahl ist das Nennübersetzungsverhältnis des Druckluftkolbenbereichs gegenüber dem Gaskolbenbereich. D. h., 8AGD-5 hat einen 5-fachen Arbeitdruckluftbereich für jeden Gaskolbenbereich des Modells 8AGT-5/14 und hat einen 5-fachen Bereich in der ersten Phase und den ca. 14-fachen Bereich in der zweiten Phase.

## 2. Beschreibung

### 2.1 Allgemeine Betriebsgrundlagen

Der Antrieb arbeitet in beide Richtungen. Die Pumpe erzeugt Durchflüsse in beide Richtungen des Hubs. Mit der Druckluftabluft (die nach Arbeitsende durch Ausweitung abkühlt) werden die Gaskolbenzylinder (über die Mäntel), der Hochdruckaustritt und die Zwischengasleitungen (über den Plenumkühler) gekühlt.

Der Druckluftkolben wird automatisch von einer nicht ausgewogenen Luftventilspule, die von der Steuerluft angetrieben wird, bewegt. Die Druckluft wird über einen Schalldämpfer an der Druckventilkappe abgelassen. Der Antrieb wird direct über eine Hochdruckdichtung an der Stange mit dem Pumpenabschnitt verbunden. Diese Hin- und Herbewegung in Kombination mit den 4 Rückschlagventilen garantiert den Durchfluss, flüssig oder verdampft, unter Hochdruck. Der Pumpenabschnitt wird nicht geschmiert und läuft trocken.

### 2.2 Druckluftabteil

Ziehen Sie die den Komponenten beiliegenden detaillierten Montagezeichnungen für das Taktventil und das Antriebsabteil hinzu. Das Antriebsabteil besteht aus der Antriebskolbenbaugruppe, der unausgewuchteten Spule, der 4-Wege-Taktventilbaugruppe und den beiden Steuerventilen mit Schaft. Die Anschlüsse bestehen aus Antriebseintritt-Anschluss, zwei großen Austrittanschlüssen plus Steuereintritt, Steuerbelüftung und einem Anschluss für das Messgerät (gesteckt) am Steuersystem. Standard NPT-Gewinde.

Ein Steuerventil sitzt in der Steuerventilendkappe, das andere in der Durchflussfittingendkappe. Eine Durchflussleitung verbindet den Druckluftdurchfluss von der Ventilendkappe mit der gegenüber liegenden Endkappe und eine Steuerleitung verbindet die beiden in Reihe geschalteten Steuerventile. Das Taktspulenvventil arbeitet ohne Federn oder Arretierungen und wird über Steuerventile getaktet, die abwechselnd den großen Bereich, der durch den Steuerkolben im Endstück des Spulenventils abgedichtet wird, mit Druckluft versorgen und entlüften. Der Steuerentlüfungsanschluss befindet sich in der Durchflussfittingendkappe.

#### 2.2.1 SCHMIERUNG

Alle beweglichen Teile und Dichtungen in Antriebsrichtung müssen an der Baugruppe leicht mit Silikonschmiermittel (Haksel p/n 28442) eingefettet werden. Dies betrifft jedoch nur den Antriebs- nicht die Gasabschnitt. Schmieren Sie die Taktspule je nach Taktzyklus gelegentlich nach. Siehe Absatz 5.2.3.1. Gegen Aufpreis wird auch die Modifikation Nr. 54312 für extreme Taktanforderungen angeboten. Mit dieser ist der Dauerbetrieb ohne Nachschmieren möglich.

Sofern nicht bereits ab Werk installiert, bauen Sie stets einen konventionellen Luftfilter/Wasserabscheider an der Zuleitung zum Antrieb ein. Warten Sie den Filter/Abscheider regelmäßig.

**Verwenden Sie keine Luftleitungsschmierzvorrichtung.**

## 2.3 Gasboosterabschnitt

Ziehen Sie die detaillierten Montagezeichnungen zu den Gaspumpenabteilen hinzu, die jeder Einheit beiliegen. Die Gaspumpenabteile bestehen aus Gaszylinder mit Kühlmantel, Kolbenbaugruppe mit dynamischen Hochdruckdichtungen, Halteklemmern und Lagern. Alle Bauteile sind in einem Endkappengehäuse mit Eintritts- und Austritt-Rückschlagventilen ausgestattet.

**HINWEIS:** Dichtungen und Verbindungsstangen sind nicht Bestandteile der Gasabschnitte. Jede Stange ist mit Doppeldichtung mit kleiner Entlüftungsöffnungen für das Ablassen von geringen Druckluftlecks ausgestattet. Die Kammern in den Gaszylin dern – hinter den Gaskolben – sind über eine T-Leitung mit einer Entlüftung mit Filter ausgestattet (bei Standardmodellen). Siehe Abb. 1 + 2.

**Beachten Sie bitte, dass die Gaspumpenabschnitte niemals geschmiert werden.** Aufgrund des niedrigen Abriebs der Dichtungs- und Lagermaterialien laufen diese trocken.

Die Haltbarkeitsdauer des Gasabschnitts hängt von der Sauberkeit der Gaszuleitung ab. Daher muss am Gaseintritt ein Mikron-Filter installiert werden. Wenn Druckluft oder anderes Gas, das Feuchtigkeit enthält, gepumpt wird, muss der Eintrittstaupunkt so gering sein, dass keine Sättigung am Booster-Eintrittsdruck auftritt. Wenn Öl an der Druckluftquelle auftritt, muss eventuell ein spezieller sich vereinigender Filter verwendet werden.

Im Laufe der Zeit können Verschleißerscheinungen an den beweglichen Teilen des Flüssigkeitsaustritts auftreten. Daher ist es sinnvoll bei kritischen Anwendungen einen kleinen Partikelfilter in der Hochdruckleitung einzusetzen.

### 2.3.1 ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS - VOLUMENVERHÄLTNIS (nicht zu verwechseln mit "bereichsverhältnis")

Das Übersetzungsverhältnis des Gasabteils ist das Verhältnis des Austrittsgasdrucks zum Eintrittsgasdruck. Die Gaspumpenabschnitt wurden so entwickelt, dass sie am Ende der Verdichtungshubbewegung über ein Toleranzvolumen verfügen. Bei Rück-Hub (Ansaugung) des Kolbens überschreitet der Austrittsdruck im Volumen den Eintrittsdruck. Auf diese Weise wird die mögliche Frischgasauhnahmemenge am Ansaug-Hub reduziert. Daher sinkt die Volumetrieleistung schnell bei gestiegenem Verdichtungsverhältnis, bis die Volumetrieleistung Null erreicht, wenn das vorhandene (ausgeweitete) Gas den Zylinder am Ende des Ansaug-Takts vollständig füllt. Das Volumetrie Beispiel: Ein Zylinder mit einem unswept VOlumen erreicht Nulleffizienz bei einem Kompressionsverhältnis von ca. 25:1, weil das Eintritt-Rückschlagventil nicht länger während des Ansaug-Hubs öffnet, um frisches Gas zuzuführen. Daher sollten Anwendungen mit hohen Druckverhältnissen mindestens mit 2-Phasen-Modellen (8AGT) oder in Reihe geschalteten 8AGD-Modellen ausgestattet werden.

Alle Haskel-Gas-Booster-Modelle werden im Testlabor getestet. Die Testergebnisse zeigen, dass bei einigen Modellen, unter idealen Bedingungen Verdichtungsverhältnisse von 40:1 erreicht werden können. Allerdings empfehlen wir für den fehlerfreien Betrieb unter normalen Produktionsbedingungen in Industrieanlagen Verdichtungsverhältnisse (je Phase) von max. 10:1. Der Betrieb bei höheren Verhältnissen beschädigt den Gas Booster nicht, da die Ausgangsleistung und Wirkung niedrig sind, allerdings sollte der Booster mit geringen Druckvolumen entsprechend der Druckmessung usw. betrieben werden. Siehe 2.3.2 etc.

### 2.3.2 KÜHL- UND ABLUFTANLAGE


In der Theorie erzeugen Verdichtungsverhältnisse über 3:1 bei den meisten Gasen Temperaturen, die die Grenzwerte für die Dichtungen überschreiten. In der Praxis wird die Wärme der Verdichtung während relativ geringer Kolbendrehzahlen an den luftgekühlten Gaszylin dern und die benachbarten Metallkomponenten übertragen, daher werden die zulässigen Temperaturgrenzwerte eingehalten. Labortests ergeben, dass Höchsttemperaturen bei Verdichtungsverhältnissen 5:1 und 10:1 auftreten und dass die Kühlung durch Abluft ausreichend ist, auch wenn der Booster mit voller Drehzahl läuft. Die Gasverdichtungstemperatur kann bis circa 150°F über der Umgebungstemperatur liegen.

Die effektive Kühlung des Gaspumpenabschnitts ist von großer Wichtigkeit, da die Haltbarkeit der Kolbendichtungen, Lager und statischen Dichtungen von den richtigen Betriebstemperaturen abhängt. Die Druckluft weitet sich während des Austritt-Hubs aus und die Temperatur fällt stark ab. Daher wird die gekühlte Abluft durch die Kühlzylin der um die Gaszylin der und um die Hülle des Plenumkühlers, der die Abluft- und Zwischengasleitungen umgibt, geleitet. Dies ist ein sehr effizientes Kühlmedium.

Ein Steuerventil sitzt in der Steuerventilendkappe, das andere in der Durchflussfittingendkappe. Eine Durchflussleitung verbindet den Druckluftdurchfluss von der Ventilendkappe mit der gegenüber liegenden Endkappe und eine Steuerleitung verbindet die beiden in Reihe geschalteten Steuerventile. Das Taktspulenventil arbeitet ohne Federn oder Arretierungen und wird über Steuerventile getaktet, die abwechselnd den großen Bereich, der durch den Steuerkolben im Endstück des Spulenventils abgedichtet wird, mit Druckluft versorgen und entlüften. Der Steuerentlüfungsanschluss befindet sich in der Durchflussfittingendkappe.


Bei den Reihen 8AGD und AGT wird die Kaltabluft in die Plenumkühlung geführt und um den Kühlmantel jedes Gaszylinders geleitet. Bei den 8AGD 1-Phasen doppelt wirkenden Modellen wird das Austrittsgas aus den beiden Pumpen des Druckabteils nachgekühlt, indem es vor der endgültigen Abführung durch das Plenum geleitet wird. ABBILDUNG 1.

**Abb. 1.** 8AGD-reihe zwischenkühlung.



Bei der 8AGT Serie mit zwei Phasenboostern (Abb. 2), wo aufgrund der hohen Kompressionsverhältnisse hohe Temperaturen auftreten können, wird das heiße Abluftgas von der ersten Pumpe "zwischengekühlt", indem es durch den Plenum-Kühler geführt wird, bevor es in die zweite Pumpe eindringt. Die heißere Austrittsleitung mit dem höheren Druck von der Sektorpumpe wird dann "nachgekühlt", indem die Luft vor der endgültigen Abführung durch den Plenum-Kühler geführt wird.

**Abb. 2.** 8AGT reihe zwischenkühlung / nachkühlung



Unter bestimmten Bedingungen muss der Takt des Gasverstärkers verringert werden, um Überhitzung zu vermeiden. Es ist sehr schwierig, exakte Werte für die Überhitzung anzugeben. Installieren Sie zu Testzwecken circa 1 Inch entfernt vom Verdichtungsanschluss des Gaspumpenabschnitts eine Thermokupplung. Temperaturen über 300°F an diesem Punkt verkürzen die Haltbarkeit der Kolbendichtung beträchtlich.

### 3. Installation

#### 3.1 Montage

Alle Modelle können in beliebiger Stellung installiert werden. Bei Sauerstoff-Gasboosteranwendungen sollten die Modelle jedoch horizontal mit nach unten weisenden Bügeln installiert werden.

#### 3.2 Umgebung

Alle Einheiten werden für den Einbau in normalen Innen- und Außenanlagen beschichtet. Bei einigen Bauteilen ist gegebenenfalls auf Korrosionsbildung zu achten. Wenn die Umgebungstemperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, ist die Verwendung von Trocknern empfehlenswert, um die Kondenswasserbildung im Druckluft- oder Flüssigkeitsabschnitt zu vermeiden.

#### 3.3 Druckluftantrieb

Die Zuleitungen und Komponenten für Luft (oder Gas) müssen ausreichend groß sein, damit der Zufluss entsprechend der gewünschten Taktraten erfolgen kann. Die Mindestgröße für die im aktuellen Katalog genannten Pumpmengen beträgt 3/4". Komplexe Leitungen über eine große Distanz müssen 1" oder größer sein.

Der Standardantriebseintritt ist ein 3/4" Innengewinde in der Mitte des Ventilkörpers. Als Standard erfolgt die Steuerluftzuleitung (oder Gas) zur Anlage über eine gekrümmte Zuleitungsbaugruppe 1/4" NPT unter dem 3/4" NPT Drucklufteingangsanschluss. Für die Fernsteuerung wird die Zuleitungsbaugruppe entfernt, die 1/4" NPT Öffnung mit einem Stopfen verschlossen und die Steuerluft aus einer alternativen Quelle mit dem 1/8" NPT Anschluss in der Ventilkappe verbunden. Der externe Steuerdruck muss mindestens dem Antriebsdruck entsprechen. Der Drucklufteneintritt (und ggfs. die externe Steuerluft) muss stets mit einem Filter ausgestattet sein, da alle Kompressoren einen beträchtlichen Schmutzanteil erzeugen.

Der Druckluftantrieb benötigt circa 15 psi, um die Ventilspule und den Steuerkolben, der ab Werk geschmiert ist, auszulösen. Eine Luftpfeilungsschmiervorrichtung soll und muss nicht verwendet werden.

### **3.3.1 SCHALLDÄMPFER**

Für geringe Geräuschenwicklung können diese entfernt angeordnet werden. Bei Entfernungen über 6 Fuß verwenden Sie eine Leitung, ein Rohr oder einen Schlauch mit 3/4" I.D.

### **3.3.2 STEUERENTLÜFTUNG**

Das Steuersystem entlüftet während jedes Taktzyklus eine bestimmte Menge Steuerluft über den 1/8" NPT Anschluss im Durchfluss-Fitting der Endkappe. Diese Öffnung darf nicht blockiert werden.

## **3.4 Steuerungen**

Für die allgemeine Anwendung enthält das optionale Standard-Luftsteuerzubehörpaket einen Filter, einen Druckluftregler mit Messvorrichtung und ein manuelles Ventil für die Absperrung und Drehzahlreglung. Die Pumpenraten im vorliegenden Katalog basieren auf der Verwendung eines Reglers dessen Durchflusskapazität der Leistungsgröße 3/4" entspricht.

Für die unterschiedlichen Anwendungen steht eine Reihe anderer Steueroptionen zur Verfügung. Dazu gehören automatischer Antriebsstart/Stopp - Messung der Flüssigkeitseintritt- oder Austrittdrücke; Hochdrucksicherheitsentlastungsschutz, Taktzähler, Taktsteuerung usw.

Ziehen Sie die aktuellen Kataloge heran oder erkundigen Sie sich bei unseren Vertragshändlern oder im Werk.

## **3.5 Gasanlage**

Ziehen Sie die Abb. 1 + 2 oder die beiliegenden detaillierten Montagezeichnungen mit den technischen Daten heran. Die Einbauzeichnung enthält die Eintritt- und Austrittanschlussdetails sowie deren Anordnung. Halten Sie den Portanschluss bei der Verbindung mit der Zuleitung mit einem Schraubenschlüssel fest. Vergewissern Sie sich, dass die Zuleitungen und Fittings die entsprechenden Abmessungen und Sicherheitsfaktoren für max. Druck haben.

HINWEIS: Sie auch Abs. 2.3: Sauberkeit von Gasanlagen.

## **4. Bedienung und Sicherheitshinweise**

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Gaszufuhr am Boostereintritt eingeschaltet worden ist und dass das Gas gleichmäßig und ungehindert in die nach geschalteten Empfänger fließen kann.

### **4.1 Antriebsstart**

Schalten Sie die Antriebsluft (oder das Gas) schrittweise ein. Die Pumpe startet automatisch, wenn sich an Eintritt und Steuerleitung ca. 15 psi aufgebaut haben.

HINWEIS: Bei Erstinbetriebnahme oder wenn die Pumpe über einen längeren Zeitraum nicht verwendet worden ist, muss der Anfahrdruck eventuell etwas höher sein.

Beobachten Sie den Aufbau des Ausgangsdrucks mit einem entsprechend angeordneten Messgerät, um den Anlagenhöchstdruck zu erreichen.

Der max. Ausgangsdruck kann automatisch über einen Steuerluftdruckschalter oder eine ähnliche Vorrichtung mit Sicherheitsentlastungsventil geregelt werden. (Einzelheiten entnehmen Sie bitte den aktuellen Katalogen). Bei einigen Anwendungen kann die Einheit auch bis zum Hochdruck pumpen und stoppt dann – vorausgesetzt, dass ausreichende Toleranzen für die Austrittsleitungen und Ventile vorhanden sind.

Druck im Antriebsteil und in den Flüssigkeitsabschnitten über einen längeren Zeitraum beschädigt die Anlage nicht, allerdings könnten je nach Installation Sicherheitsbedenken bestehen.

## 5. Wartung

### 5.1 Allgemein

**WARNUNG:** Verwenden Sie Reinigungsmittel nur in gut belüfteten Bereichen. Atmen Sie keine Dämpfe ein und vermeiden Sie den Hautkontakt mit Reinigungsmitteln. Bewahren Sie Reinigungsmittel von Wärmequellen und offenen Flammen entfernt auf.

Demontieren Sie die Ausrüstung nur so weit, wie dies notwendig ist, um defekte Teile zu reparieren oder auszutauschen. Lassen Sie nicht defekte Bauteile oder Lötverbindungen unberührt.

**HINWEIS:** Detaillierte Montagezeichnungen für Ihr Modell liegen diesen Wartungsanleitungen bei. Betrachten Sie diese Montageanleitung als allgemeine Informationen; die Montagezeichnungen hingegen enthalten detaillierte Informationen, die sich direkt auf einen bestimmten Antrieb/eine Pumpeneinheit beziehen.

Bestimmte Bauteile, die nur selten auseinander gebaut werden müssen, wurden mit Loctite CV (blau) Nr. 242 als Verbundmittel montiert. (Siehe Spalte HINWEISE in der Montagezeichnung). Falls diese Teile auseinander gebaut werden, müssen sie sorgfältig gereinigt und wieder mit Loctite CV montiert werden. Achten Sie darauf, dass die Verbundmasse weder in Verbindungen noch in bewegliche Teile gelangt.

Es ist gute Wartungspraxis Lager, Dichtungen, O-Ringe und Sicherungsringe (siehe Spalte ANMERKUNGEN auf der entsprechenden Montagezeichnung für verfügbare Dichtungssätze) bei jeder Teileinspektion bzw. bei jedem Austausch auszuwechseln.

### Druckluftabteil

Teile, die für Reparaturzwecke ausgebaut werden, müssen mit Stoddard-Lösungsmittel, bleifreiem Gas oder glw. gereinigt werden. Verwenden Sie weder Trichlorethylene, Perchlorethylene, etc. Diese Reinigungsmittel beschädigen die Dichtungen und die Oberflächen von Luftzylindern und Endkappen.

### Gaspumpenabschnitt

Reinigen Sie die Teile vorzugsweise mit Trichlorotrifluoroethane (Freon-Präzisionsreinigungsmittel).

Überprüfen Sie die beweglichen Teile auf Verschleiß (Rillen oder Kratzer), hervorgerufen durch Fremdkörper. Überprüfen Sie alle Gewinde auf Abrieb oder Beschädigung. Ersetzen Sie das Teil, falls der Gewindeschaden 50 Prozent eines Gewindes überschreitet. Bei weniger als 50 Prozent reparieren Sie die Gewinde mit Band oder durch Verguss.


### 5.2 Taktventilbaugruppe

Ziehen Sie die detaillierte Montagezeichnung heran, um die Taktventilbaugruppe wie folgt auseinander zu bauen:

**5.2.1** Beachten Sie die Anordnung der Schrauben für den Sperrdraht. Entfernen und entsorgen Sie den Draht. Nehmen Sie die 4 Schrauben und Unterlegscheiben sowie die Halteplatte heraus.

**5.2.2** Nehmen Sie den Sechskantstopfen und ziehen Sie die Steuerkolbenbaugruppe mit Kappe vorsichtig vom Ventilgehäuse. (Siehe Zgn. 3).


**Abb. 3.** Taktventilkappe mit steuerkolben.



Nehmen Sie den mit dem Sechskantstopfen abgedichteten O-Ring heraus. Schieben Sie den Schaft aus der Kappe, damit der O-Ring am Ende des Schafts frei liegt. (Siehe Zgn. 4).

Überprüfen Sie alle statischen und dynamischen Dichtungen und ersetzen Sie alle beschädigten, verschlissenen oder aufgeblähten Dichtungen. (Ggf. wird auf den Detailzeichnungen auf Spezialwerkzeuge hingewiesen).


**Abb. 4.** Steuerschaft-enddichtung.



**5.2.3** Fassen Sie in das Ventilgehäuse. Nehmen Sie den ersten Kunststoff-Bumper heraus. Ziehen Sie die Spule vorsichtig heraus. Überprüfen Sie die beiden Spulensitze und ersetzen Sie alle beschädigten, verschlissenen oder aufgeblähten Sitze. Sollte es nicht möglich sein, die Spule herauszuziehen, nehmen Sie den Stopfen vom gegenüber liegenden Ende des Gehäuses und schieben die Spule mit einer. Schieben sie die ventilsrale vom gegenüber liegenden stange oder einem schraubenzieher heraus. (siehe zgn. 5).

Überprüfen Sie den zweiten (inneren) Bumper am Ende der Manschette mit einer Taschenlampe. Wenn sich der Bumper an Ort und Stelle befindet, setzen Sie alle Teile wie folgt wieder ein.

**Abb. 5.** Drücken Sie vom anderen Ende, um zu entfernen.




**5.3.2.1** Setzen Sie den Sechskantstopfen mit dem O-Ring wieder ein. Schmieren Sie die Spulendichtungen einschl. der Steuerkolbendichtungen. (S. 2.2.1) Setzen Sie den Steuerkolben auf die Spule; der Bumper hängt dabei lose auf der Steuerkolbenwelle. (Siehe Zgn. 6).

Setzen Sie alle Teile ein, führen Sie dazu zuerst das kleine Ende der Spule in die Manschette und den Bumper auf das Ende der Manschette. Sichern Sie die Teile mit Halteplatte, 4 Unterlegscheiben und Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben auf Drehmoment 30 in. lbs. an. Überprüfen Sie die Baugruppe auf korrekten Betrieb. Setzen Sie dann einen neuen Sicherheitsdraht auf die Kappenschrauben.

**5.2.4** Falls Sie weitere Teile ausbauen müssen, wiederholen Sie die Schritte (5.2.1 bis 5.2.3) und nehmen dann die Manschette und den zweiten Bumper heraus.

**Abb. 6.** Taktventilendekappe und teile zum einführen in den ventilkörper.



**HINWEIS:** Um die Manschette herauszunehmen, setzen Sie ein Hakenwerkzeug (z. B. ein Werkzeug p/n 28584, eine Messinglötstange oder ein vergleichbares Weichmetall) in die Kreuzöffnung der Manschette und ziehen die Manschette vom Ventilkörper ab. (Siehe Zgn. 7).

**5.2.5** Überprüfen Sie die 4 O-Ringe auf der Manschette und entsorgen Sie beschädigte, verschlissene oder aufgeblähte Ringe.

**5.2.6** Entsorgen Sie ggfs. den zweiten (inneren) Bumper, falls dieser beschädigt oder verschlissen sein sollte.


**5.2.7** Geben Sie Haskel 28442 Schmiermittel auf alle O-Ringe und Dichtungen.

**5.2.8** Setzen Sie den inneren Bumper auf die Bodenbohrung im Ventilkörper. Legen Sie das Manschettenende des inneren O-Rings auf den inneren Bumper.

Wenn die beiden mittleren O-Ringe auf der Manschette sitzen, schieben Sie die Manschette gegen den inneren O-Ring und den Bumper. Als Einpasswerkzeug verwenden Sie die blanke Kappe oder die Steuerkolbenbaugruppe.

**5.2.9** Wiederholen Sie die Installation für die verbleibenden Teile gemäß Absatz 5.2.3.1.

**Abb. 7.** Herausziehen der manschette mit haken auf weichmetallstange.



### 5.3 Steuerventile mit Schaft

**HINWEIS:** Testen Sie diese vor der Instandsetzung gem. Absatz 5.4.

Bauen Sie die Steuerventile in folgender Reihenfolge auseinander (ziehen Sie die Montagezeichnung heran):

**HINWEIS:** Bei der folgenden Vorgehensweise wird das Steuerventil von der Steuerventil-Endkappe und der Durchfluss-Fititingendkappe des Druckluftabschnitts abgenommen. Prüfen bzw. reparieren Sie das Steuerventil gemäß den Hinweisen in den entsprechenden Abschnitten.

**5.3.1** Trennen Sie alle Rohrleitungen, damit die Taktventilbaugruppe von der Endkappe abgenommen werden kann.

**5.3.2** Halten Sie die lange Mutter mit einem entsprechenden Schraubenschlüssel.

Nehmen Sie die Schraube, den Federring und die Unterlegscheibe vom Durchflussfitting ab.

**5.3.3** Nehmen Sie die beiden Kappenschrauben, Federringe und Unterlegscheiben von der Unterseite der Taktventilbaugruppe (oder dem Durchflussfitting) ab. Achten Sie darauf, dass keine Kleinteile, die Taktventilbaugruppe (oder das Durchflussfitting) bei der Demontage von der Endkappe beschädigt werden bzw. verloren gehen. Nehmen Sie Feder, O-Ring und Steuerventilschaft ab.

**5.3.4** Bauen Sie das Durchflusssrohr und die Steuerleitung aus. Prüfen Sie die O-Ringe an den Enden der beiden Schläuche und tauschen Sie beschädigte, verschlissene oder aufgeblähte Ringe aus. Schmieren Sie die Ringe mit Schmiermittel 28442.


**5.3.5** Überprüfen Sie die Steuerventile auf Beschädigung. Tauschen Sie das Ventil aus, wenn der Schaft verbogen oder zerkratzt ist.

**5.3.6** Unter dem Durchflussfitting sitzt ein gepresstes Sitzventil. Unter der Taktventilbaugruppe sitzt ein auswechselbares O-Ring-Ventil (mit Öffnung). Überprüfen Sie den auswechselbaren O-Ring und tauschen Sie diesen aus falls er beschädigt, verschlissen oder aufgebläht sein sollte. Prüfen Sie den gepressten Sitz am gegenüber liegenden Steuerventil. Tauschen Sie das beschädigte Steuerventil ggfs. aus. Der gepresste Sitz des Steuerventils unter dem Durchflussfitting ist mit der kürzeren der beiden Federn ausgestattet.

**HINWEIS:** Sofern kein übermäßiges Leck aufgetreten ist, muss die Innendichtung auf dem Schaft der Steuerventile eventuell nach Demontage des Druckluftzylinders ausgebaut werden. Bei einem Austausch muss darauf geachtet werden, dass der Tru-Arc-Halter für Dichtung und Sicherung konzentrisch eingebaut wird. (Abb. 8). Verwenden Sie das Steuerschaftventil mit dem gepressten Sitz als Einpass- und Zentrierwerkzeug, setzen Sie den Halter, Halter und Sitz so auf den Schaft, dass die gepresste Gummifläche des Ventils gegen den Halter liegt. Setzen Sie das Ventil in die Dichtungsöffnung ein. Schlagen Sie die Oberseite des Steuerventils leicht mit einem kleinen Hammer ein, um die Schenkel des Halterings gleichmäßig zu biegen.

**5.3.7** Geben Sie Haksel 28442 Schmiermittel auf die Steuerventilteile und bauen Sie diese in der umgekehrten Reihenfolge wieder ein.

**Abb. 8.** Zentrieren + einbau der dichtungshalter mit pilotsteuerventil als werkzeug.



#### 5.4 Steuersystemtest

Wenn der Druckluftantrieb nach dem Wiedereinbau fehlerhaft ist, können Sie mit folgendem Testverfahren ermitteln, welches der Pilotventile defekt ist.

**5.4.1** Entfernen Sie den Stopfen vom Messgeräteanschluss (p/n 175682-) im Taktventilgehäuse neben der Halteschraube.

**5.4.2** Schließen Sie den Druckmesser am Anschluss NPT 1/8" an (0 bis 160 psi oder höher).

**5.4.3** Führen Sie dem Drucklufteinlass Druckluft zu. (und ggfs. ein externes Steuerventil) Das Messgerät misst den Niederdruck bis das Steuerventil am Taktventil vom Antriebskolben berührt wird und die Richtung ändert. Dann misst das Messgerät den Steuerluftdruck bis das gegenüber liegende Steuerventil (am Durchfluss-Fittingende) berührt wird. Wenn das Steuerventil fehlerfrei arbeitet, "schießt" der Zeiger am Messgerät sofort von unten nach oben. Ein geringer Abfall des Messwerts weist auf ein Leck hinter dem letzten austauschbaren O-Ring am Steuerventil unter der Taktventilbaugruppe hin. Ein geringer Druckanstieg weist auf ein Leck hinter dem gepressten Sitz am Steuerventil unter dem Durchflussfitting hin. Überprüfen Sie die korrekte Länge der Feder (siehe Abs. 5.3.6) und externe Luftlecks am Messgerätestopfen oder am Ende der Steuerleitung.

#### 5.5 Druckluftabteil

Demontieren Sie den Druckluftzylinderabschnitt und den Kolben auf folgende Art und Weise (ziehen Sie die detaillierte Montagezeichnung hinzu):

**5.5.1** Trennen Sie alle Rohrleitungen von Modellen mit zwei Enden, damit die Pumpenabschnitte nach rechts oder links verschoben werden können, wenn der Antriebabschnitt getrennt wird.

**5.5.2** Nehmen Sie die Schraube, den Federring und die Unterlegscheibe (halten Sie die lange Mutter fest, damit sie nicht abgeschaubt wird) von der Oberseite des Durchflussfittings ab.

**5.5.3** Bauen Sie die 8 Muttern, Federringe und Unterlegscheiben, die die vier Spannschrauben des Luftantriebs halten aus, und trennen Sie die Antriebsendkappen (mit intaktem Pumpenabschnitt), um Zugriff auf den Antriebskolben und die Kreuzstifte der Sicherheitsstange der Antriebskolbenbaugruppe zu haben. Entfernen Sie einen O-Ring, schieben Sie einen Kreuzstift heraus und trennen Sie eine Kolbenstange von der Kolbenbaugruppe, damit Sie den Luftzyylinder und den Antriebskolben O-Ring zu Inspektionszwecken herausnehmen können.


**5.5.4** Entfernen Sie einen O-Ring, schieben Sie einen Kreuzstift heraus und trennen Sie eine Kolbenstange von der Kolbenbaugruppe, damit Sie den Luftzyylinder und den Antriebskolben O-Ring zu Inspektionszwecken herausnehmen können.

**5.5.5** Prüfen Sie die statischen O-Dichtungsringe der Zylinderendkappen.

Ziehen Sie den Zylinder vom Antriebskolben und überprüfen Sie die große Antriebskolbendichtung.

HINWEIS: Wenn der große O-Ring fest in der Nut sitzt, ist er eventuell aufgebläht und muss ausgetauscht werden. Tauschen Sie einen beschädigten oder verschlissenen O-Ring aus. Überprüfen Sie auch den O-Ring des Antriebkolbens auf Schrumpfung. Legen Sie dann einen nicht geschmierten Luftzylinder darauf. Der Außendurchmesser des O-Rings muss so groß sein, dass er mit dem Zylinder aufgenommen werden kann. (Siehe Zgn. 9).

**Abb. 9.** Überprüfung des antriebskolben-o-ring auf schrumpfung.



**5.5.6** Reinigen Sie alle Teile und prüfen Sie sie auf gekerbte, verkratzte oder verschlissene Oberflächen.

**5.5.7** Geben Sie auf alle O-Ringe und Zylinderflächen Haksel 28442 Schmiermittel (allerdings nicht wenn das Gleitstück 26824-8 TFE verwendet wird) und bauen Sie die Teile des Antriebsteils, die Endkappen mit den Pumpenabschnitten, Gas- und Rohrleitungen in umgekehrter Reihenfolge wieder ein

**5.5.8** Ziehen Sie die Spannstangenmuttern (kreuzweise) auf 250 bis 300 in. lbs. an.

## 5.6 Gas-Rückschlagventile

HINWEIS: Wenn die Gasendkappe sich während des Betriebs nicht erhitzt, ist dies ein Anzeichen dafür, dass das Rückschlagventil defekt. Dann besteht zu geringe oder keine Kompression. (Siehe auch Abs. 6 KOMPRESSIONSTEST)

Die Teile der Ein- und Austrittrückschlagventile für 8AGD sind für die Gaskolbenendkappen identisch; bei der 8AGT-Reihe handelt es sich um unterschiedliche, einander gegenüberliegende Eintritt- und Austritt-Rückschlagventile für die Gaskolbenendkappen. Zwar sind die Teile für bestimmte Pumpen identisch, allerdings ist die Anordnung zu beachten, die je nach Baugruppe für die Zwischengasleitung variieren kann; ziehen Sie daher während der Reparatur die detaillierte Montagezeichnung heran.

**5.6.1** Trennen Sie alle Rohrleitungen, damit Sie auf die Rückschlagventile zugreifen können.

**5.6.2** Schrauben Sie das Anschlussfitting mit einem passenden Schraubenschlüssel von der Endkappe. Überprüfen Sie den auswechselbaren O-Ring und tauschen Sie diesen aus falls er beschädigt, verschlissen oder aufgebläht sein sollte.

**5.6.3** Nehmen Sie die verbleibenden Teile aus dem Rückschlagventil heraus und überprüfen Sie diese auf Beschädigungen und Verschleiß. O-Ringe und Sitze sind die Teile, die am häufigsten ausgetauscht werden müssen. Sie wurden für den Austausch im Set codiert.

**5.6.4** Reinigen Sie alle Teile (s. Abs. 5.1) und prüfen Sie diese auf Einkerbungen, Kratzer oder Verformung. Erneuern Sie defekte Teile.

**5.6.5** Schmieren Sie diese Teile NICHT.

HINWEIS: Um die Teile während des Wiedereinbaus korrekt zu zentrieren, halten Sie die Anschlüsse am Besten in eine vertikale Position. Dazu müssen Sie gelegentlich die Gasendkappe abnehmen.

**5.6.6** Montieren Sie die Rückschlagventilteile in der auf der Montagezeichnung angegeben Reihenfolge. Hinweise zu den Drehmomenten für die Spannstangenmuttern entnehmen Sie den Montagezeichnungen.

## 5.7 Gaskolben

HINWEIS: Sichtbare Lecks sind jedoch ein Anzeichen für starken Verschleiß des Gaskolben.

Ziehen Sie bei der Demontage der Gaskolben die detaillierten Montagezeichnungen heran.

**5.7.1** Nehmen Sie alle Anschlussleitungen ab, damit Sie die Gasabschnitt-Endkappen ausbauen können.

**5.7.2** Nehmen Sie die 4 Muttern und Federringe von den Spannstangen des Pumpenabschnitts ab.

HINWEIS: Ziehen Sie den gesamten Gasabschnitt als Einheit ab, in dem Sie die Kolbenstange vom Antriebskolben heben. Siehe Abs. 5.5.3 und 5.5.4. Klemmen Sie die Gasendkappe (oder Halteplatte) ein und gehen Sie vor wie unter Ausbau und Einbau beschrieben.

**5.7.3** Entfernen Sie einen O-Ring, schieben Sie einen Kreuzstift heraus und trennen Sie eine Kolbenstange von der Kolbenbaugruppe, damit Sie den Luftyylinder und den Antriebskolben O-Ring zu Inspektionszwecken herausnehmen können.

**5.7.4** Prüfen Sie die statischen O-Dichtungsringe der Zylinderendkappen.

Ziehen Sie den Zylinder vom Antriebskolben und überprüfen Sie die große Antriebskolbendichtung.

**5.7.5** Der weitere Wiederaufbau hängt von der Anordnung auf der Montagezeichnung ab. Die geläufigen Austauschteile sind auf Lecks an der Endkappendichtung, der Tauchkoltbendichtung, der Antriebskolbendichtungen, an den O-Rinne, Dichtungen und Endkappen zurückzuführen. Der Demontageumfang ergibt sich aus der ursprünglichen Fehlerursache, d. h., Lecks an der Endkappendichtung, Lecks an der Kolbendichtung oder Lecks an der Stangendichtung. Austauschteile sind entsprechend codiert.

**5.7.6** Reinigen Sie alle Teile (siehe Absatz 5.1) und überprüfen Sie sie auf eingeschnittene, eingekerbte, zerkratzte oder verschlissene Oberflächen. Überprüfen Sie sie auf eingeschnittene, eingekerbte, zerkratzte oder verschlissene Oberflächen bzw. auf Verformung der Belleville-Feder.

**5.7.7** Tauschen Sie alle beschädigten Teile aus. Setzen Sie den Hochdruckgaszyylinder in die dafür vorgesehene Öffnung ein. Der Zylinder muss sich "glatt" einpassen. Leichte Kratzer können Sie mit Schleifpapier abschleifen.

HINWEIS: Tragen Sie KEIN SCHMIERMITTEL, gleich welche Art, auf Lager, Dichtungen, O-Ringe, Sicherungsringe oder die Innenflächen von Gaszylinern auf.

**5.7.8** Bauen Sie die Koltenteile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Die endgültige Befestigung und der Einsatz des Splints der Gaskolbenmutter erfolgen mit den Teilen im Gaszyylinder. Einzelheiten entnehmen Sie den Montageanweisungen auf der Montagezeichnung.

**5.7.9** Ziehen Sie die Zugstangen abwechselnd (kreuzweise) auf das auf den Montagezeichnungen angegebene Drehmoment an.

## 6. Kompressionstest – Gaskolben und Rückschlagventile

### 6.1 Zweck:


Schnellüberprüfung der Integrität der einzelnen Pumpenabschnitte (vor oder nach der Instandsetzung)

### 6.2 Theorie:

Jedes Gasboosterpumpenende besteht aus einem abgedichteten Kolben der in einer kleinen Bohrung pendelt. Dieser inhaliert während des Rück-Hubs Gas durch den Eintritt und leitet das Gas während des Vorwärts-Hubs zum Austritt.

Das heißt: DER ZUSTAND ALL DIESER TEILE KANN GEMESSEN WERDEN, INDEM DIE LUFT DIREKT AUS DER ATMOSPHÄRE IN EIN 1000 PSIG MESSGERÄT AN JEDEM PUMPENABSCHNITT JEDES MODELLS VERDICHTET WIRD.

### 6.3 Schema



### 6.4 Test:

Einbau der Messvorrichtung. Taktantrieb bei mäßiger Geschwindigkeit bis der Druck nicht länger ansteigt. Notieren Sie den max. Druck.

### 6.5 Analyse:

**6.5.1** Sofern folgende Drücke erreicht werden, ist der Zustand des Gasabteils zufrieden stellend.

Modell-Nr.	Druck PSIG Min. aus Atmosphären-Eintritt
8AGD -5	225
8AGD -14	225
8AGD -30	250
8AGD -60	315

Sofern der Höchstdruck den Mindestdruck unterschreitet, treten starke Lecks an der Kolbendichtung bzw. am Eintritt oder Austritt auf.

#### 6.5.2

Beobachtungen Am Messgerät	Reparatur
A. Schneller abfall des max. drucks.	A. Austritt überprüfen.
B. Träger anstieg während druckhub.	B. Eintritt, kolbendichtung oder gaszylinder überprüfen.

Bei Symptom B: ANTRIEBSLUFT ABSCHALTEN, DAMIT DIE ANLAGE NICHT TAKTET. \* 80 bis 500 psi saubere und trockene Luft über den Gasanschluss zuführen.

- Sofern hörbar ein Leck aus der Entlüftungsleitung austritt, ist die Kolbendichtung defekt bzw. der Gaszylinder verschlossen.
- Sofern das Leck an der Entlüftung kaum erkennbar ist, muss der Eintritt überprüft werden. Demontieren und reparieren Sie diesen.

**\* VORSICHT: DIE ANLAGE DARF NIEMALS TAKTEN, WENN GAS ÜBER DEN EINTRITTANSCHLUSS EINGEFÜHRT UND DIE MESSUNG AM AUSTRITT AUSGEFÜHRT WIRD. AM MESSGERÄT WIRD ZU VIEL DRUCK AUFGEBAUT.**

## 7. Leitfaden Zur Fehlerbehebung

7.1 Symptome	7.2 Mögliche Ursache	7.3 Abhilfe
Der Antrieb startet oder taktet bei mind. 20 psi Antriebsdruck nicht.	Blockierte oder unzureichende Luftzufuhr. Taktventil-Spule blockiert.  Einer der Steuerventilschäfte ist zu kurz. Abluft oder Belüftung vereist.  Verstopfte Schalldämpfer.	Überprüfen Sie die Luftzufuhr und den Regler.  Reinigen Sie die Spule entsprechend den Anleitungen für die Taktspule. Absatz 5.2  Tauschen Sie das defekte Steuerventil aus.  Zu viel Feuchtigkeit in der Antriebsluft. Installieren Sie ein besseres Feuchtigkeitsreduziereinsystem.  Bauen Sie die Schalldämpfer aus, demontieren und reinigen Sie diese.
Der Antrieb taktet nicht unter Last und an der Steuerbelüftung tritt permanent Luft aus.	Defekte oder falsche Steuerventilfeder (Taktventilendstück).  Defekter O-Ring am Steuerventil (Taktventilendstück).	Tauschen Sie die Feder aus.  Tauschen Sie den O-Ring aus.
Der Antrieb taktet nicht. Luftleck am Schalldämpfer.	Unzureichende Antriebsluftmenge.  Geschrumpfte oder beschädigte Spulendichtungen bzw. zu große Antriebskolbendichtung.	Erhöhen Sie die Antriebsluftleitungsgröße.  Prüfen Sie zuerst die Spulendichtung. Tauschen Sie diese ggfs. aus und testen Sie sie erneut. Sollte diese nicht beschädigt sein, demontieren Sie den Antrieb und überprüfen den großen O-Ring gemäß Abbildung 9 und Absatz 5.5.5.
Antrieb taktet, aber die Flüssigkeitsabschnitte pumpen nicht. (Endkappe erwärmt sich nicht).	Überprüfen Sie den Sitz der Ventile bzw. Lecks am Gaskolben.	Sie Kompressionstest und Analyse Absatz 6.

## 1. Introduzione

Le informazioni contenute in queste istruzioni generali di operatività e manutenzione si riferiscono alla serie di compressori a trasmissione ad aria 8AG. Le attuali designazioni di base sono: 8AGD-5, -14, -30, -60 E 8AGT-5/14, -5130, -14130, -14160 E -30160. Le informazioni si applicano anche alle modifiche specializzate di unità standard (come quelle con guarnizioni speciali o altri materiali per mezzi di trasmissione non comuni, pompati a gas o condizioni ambientali: e/o quelle con speciali collegamenti di porta, ecc. per scopi speciali. Sebbene queste modifiche non siano completamente dettagliate in queste istruzioni o nella lista dei pezzi di ricambio assemblati, saranno invece descritti in dettaglio nei disegni di installazione allegati a ciascuna unità al momento della spedizione.

Questi generatori a gas sono ad alto flusso, trasmissione d'aria (normalmente) pistoni che si muovono in modo alterno del tipo non lubrificato, con compressori senza gas disponibili con in configurazioni a stadio singolo, doppia azione (Modello 8AGD) e due stadi (Modello 8AGT). Il numero di modello è il rapporto approssimativo della zona del pistone ad aria rispetto alla verso la zona del pistone a gas. Quindi un 8AGD-5 ha una zona di trasmissione ad aria di circa 5 volte la zona del pistone a gas; un 8AGT-5/14, ha una zona di trasmissione ad aria di circa 5 volte la zona del primo stadio e circa 14 volte la zona del secondo stadio.

## 2. Descrizione

### 2.1 Principio Generale di Operatività

Il pistone a trasmissione ad aria nel centro dell'unità si sposta alternativamente, automaticamente alimentato per mezzo di un tamburo a valvola a 4 vie non bilanciato e non disteso. Questa valvola a bobina si sposta alternativamente per mezzo della pressione e della ventilazione su un terminale per mezzo del sistema pilota. L'aria pilota è controllata da 2 valvole pilota meccanicamente azionate dal pistone di trasmissione. La trasmissione ad aria è direttamente collegata ai 2 pistoni della sezione generatore a gas, opposti l'uno all'altro al terminale. I pistoni del generatore finale sono creati per reciprocare a secco senza lubrificazione e per sovralimentare il gas in entrata fino all'uscita desiderata (senza contaminazione da idrocarburi).

Lo scappamento dalla trasmissione ad aria (raffreddato a causa dell'espansione dopo l'esecuzione del lavoro) è utilizzato per raffreddare i barrel dei pistoni del gas (attraverso le camicie), le linee di uscita ad alta pressione e dei gas d'interstadio attraverso il raffreddatore).

### 2.2 Sezione Trasmissione ad Aria

Riferirsi al disegno dettagliato di assemblaggio della sezione di trasmissione ad aria con ciascuna unità. La sezione di trasmissione ad aria consiste di uno o più assemblaggi di pistoni a trasmissione ad aria, un tamburo non bilanciato del tipo a 4 vie, valvola di controllo ciclico e due valvole pilota a stelo. Le porta consistono di una porta a trasmissione di entrata, due grandi porte di scarico, più entrata di pilota, ventilazione pilota e una porta di accesso al misuratore (collegata) nel sistema pilota. La filettatura NPT è standard.

Una valvola pilota montata nella calotta terminale della valvola di controllo e una nella calotta terminale dell'accessorio di flusso. Un tubo di flusso collega il flusso di trasmissione ad aria dalla calotta terminale alla calotta opposta, e un tubo pilota collega le due valvole pilota che sono in serie. La valvola di ciclo a tamburo opera senza molle o fermi ed è operata in cicli per mezzo delle valvole pilota pressurizzando alternativamente e ventilando la zona ampia sulla fine interna di tale valvola a tamburo. La porta di ventilazione pilota di scarico si trova nella calotta terminale dell'accessorio di flusso.

#### 2.2.1 LUBRIFICAZIONE

All'assemblaggio, grasso leggero al silicone Haskel (Haskel PIN 28442) viene applicato a tutte le parti mobile e guarnizioni (solo nella sezione di trasmissione, non nella sezione gas). Occasionali riapplicazioni di questo grasso sono consigliate per poter prontamente accedere alle guarnizioni della bobina a seconda del ciclo di servizio. **Vedere paragrafo 5.2.3.1** A pagamento è anche disponibile il servizio di modifica della cliclizzazione n. 54312 che permette l'operatività continua della trasmissione senza ulteriore lubrificazione.

Se non altrimenti installati dalla fabbrica, installare sempre una vaschetta del tipo convenzionale, aria filtro/acqua separatore della stessa dimensione o più grande nel tubo della trasmissione ad aria impianto idraulico e drenaggio e provvedere a una regolare manutenzione.

**Non utilizzare lubrificatori ad aria.**

## 2.3 Sezione Generatori a Gas

Riferirsi al disegno dettagliato di assemblaggio della sezione/i fornito con ciascuna unità. Ciascuna sezione di pompaggio a gas consiste di barrel a gas con camicia di raffreddamento, assemblaggio di pistone con guarnizioni ad alta pressione dinamica, contenitori e supporti tutti annessi per mezzo di una calotta terminale incorporata e un fermo di emissione valvola di controllo.

NOTA: Le guarnizioni sulle aste sono anche considerate parte della sezione gas. Ogni asta ha un doppio disegno con una piccola ventola per avere la minor perdita di trasmissione d'aria possibile. Le camere all'interno dei barrel a gas (dietro i pistoni a gas) sono collegate a tubi con raccordi a T con un aspiratore filtrato ( sui modelli standard). **Vedere figure 1 e 2.**

**Notare che non è mai usato nessun tipo di lubrificazione nelle sezioni di pompaggio di gas.** Esse sono progettate per funzionare a secco grazie alle proprietà di basso attrito dei materiali delle guarnizioni e dei cuscinetti.

**La durata della sezione gas dipende anche dalla pulizia del gas fornito.** Di conseguenza è consigliata la microfiltratura alla porta d'ingresso del gas. Se l'aria compressa od altre sostanze umide contenenti gas vengono pompati, il punto di rugiada iniziale dovrebbe essere abbastanza basso da prevenire la saturazione all'uscita della pressione del generatore, e se nessun trascinamento d'olio dalla fonte di aria compressa è evidente, può essere necessaria una filtratura del tipo coalescente.

Per quanto riguarda la durata dei pezzi di ricambio spostabili, alcune migrazioni di particelle inerti nell'uscita dal gas sono da ritenersi possibili. Di conseguenza, un piccolo filtro antiparticolato può essere opportuno in caso di applicazioni critiche.

### 2.3.1 RAPPORTO DI COMPRESSIONE (efficienza volumetrica) da non confondersi con il "rapporto di area"

Il rapporto di compressione su qualsiasi sezione a gas è il rapporto di uscita della pressione del gas verso l'entrata della pressione del gas (per calcolarlo, utilizzare i valori assoluti psi). Le sezioni di pompaggio del gas sono progettate per avere un volume minimo di assenza di spinta o spazio morto alla fine della corsa di compressione. Sul ritorno (aspirazione) di scarico del pistone, la pressione di uscita nel volume senza spinta si espande verso la pressione di uscita. Questo riduce la componente di potenziale immissione di gas freschi sulla corsa di aspirazione. L'efficienza volumetrica di conseguenza diminuisce rapidamente con un aumento del rapporto di compressione, l'efficienza volumetrica raggiunge lo zero quando il gas non espulso (espanso) riempie completamente il cilindro alla fine della corsa di immissione. Ad esempio: un cilindro con un volume del 4 per cento raggiungerà un'efficienza zero al rapporto di compressione di circa 25:1 perché la valvola di ritegno non si aprirà più ad ogni punto durante l'aspirazione per poter immettere gas fresco. Di conseguenza le applicazioni richiedono alto rapporto di compressione e sono gestite di preferenza dai modelli a 2 stadi (8AGT) o 2 o più modelli 8AGD collegati in serie.

I modelli di produzione di generatori di gas di produzione Haskel sono testati in laboratorio. I risultati di questi test indicano che i rapporti di compressione superiori a 40:1 sono possibili per alcuni modelli in condizioni ideali. Tuttavia, per operatività soddisfacente in condizioni di produzione per applicazioni industriali, si raccomandano rapporti di compressione (per stadio) di circa 10:1 o inferiori. L'operatività a rapporti superiori può non danneggiare il generatore di gas ma siccome il flusso di uscita e l'efficienza saranno bassi, l'utilizzo deve essere limitato alla pressurizzazione di volumi di ridotte dimensioni come verifica di misura della pressione, ecc.

### 2.3.2 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO E SCARICO


In teoria, il rapporto di compressione sopra 3:1 con la maggior parte dei gas produce temperatura sopra i limiti consentiti per le guarnizioni. In pratica, tuttavia, il calore di compressione è trasferito alla canna del gas raffreddata ad aria e i componenti di metallo adiacenti durante la velocità relativamente lenta del pistone sulla corsa di compressione per cui questi componenti staranno entro i limiti di temperatura

consentiti. Test di laboratorio indicano che la massima temperatura si trova tra i rapporti di 5:1 e 10:1 ed hanno mostrato che l'aria di scarico raffreddata è adeguata anche quando il generatore funziona a piena velocità. La temperatura del gas di scarico può funzionare ad una temperatura fino a 150°F. (65,5°C) oltre la temperatura ambiente.


Il raffreddamento effettivo della sezione del gas pompato è di somma importanza per la durata delle guarnizioni dei pistoni, dei cuscinetti e le guarnizioni statiche dipendono dalla giusta temperatura di operatività. L'aria di trasmissione si espande durante la corsa di scarico con un'importante riduzione della temperatura. Di conseguenza, questa aria di scarico refrigerata diretta verso i barrel di raffreddamento che circondano i barrel del gas e il guscio del cooler che circonda a sua volta le linee di uscita e dei gas d'interstadio, costituisce un mezzo di raffreddamento molto efficiente.

In entrambe le serie di generatori 8AGD e 8AGT, la trasmissione di aria fredda scaricata entra nel cooler ed è quindi diretta ad ogni barrel di gas per il raffreddamento della camicia. Nei modelli serie 8AGD a stadio singolo e doppio azionamento, il gas caldo ad alta pressione in uscita dalla sezione delle pompe a gas è raffreddato in seguito passando attraverso il cooler prima dell'uscita finale. (Figura 1.)

**Figura 1.** 8AGD diagramma di postraffreddamento.



Nelle serie 8AGT i due stadi di generatori (figura 2) in cui le temperature massime possono essere provocate da alti rapporti di compressione, la linea di uscita del gas caldo dalla pompa di primo stadio è "interraffreddata", passando attraverso il cooler di sovrapressione prima di entrare nel secondo stadio della pompa. La linea di uscita di pressione più calda e più elevata dal secondo stadio della pompa è quindi "post-raffreddata" passando attraverso il cooler di sovrapressione prima dell'uscita finale dalla porta.

**Figura 2.** 8AGT diagramma di interraaffreddamento / postraaffreddamento.

Sotto certe estreme condizioni di operatività, può essere necessario rallentare il ciclo del generatore del gas per prevenire il surriscaldamento. È molto difficile prevedere esattamente in caso di surriscaldamento. Per la verifica, installare una

prevenire il surriscaldamento. Installare una termocoppia a ca 2,5 cm dalla porta di scarico della sezione di pompaggio .gas Temperature sopra i 300 ° F

Temperature superiori a (148.8°C) diminuiscono sensibilmente la durata della guarnizione del pistone.

### 3. Installazione

#### 3.1 Montaggio

Tutti i modelli opereranno in qualunque posizione necessaria per l'operatività del sistema. Tuttavia, per le applicazioni di generatori a gas ad ossigeno, montare tutti i modelli orizzontalmente montando le staffe verso il basso.

#### 3.2 Ambiente

Tutte le unità sono protette con materiale idoneo per installazione in: normali applicazioni all'interno o all'esterno. È consigliabile una speciale attenzione ad alcuni componenti se l'atmosfera è corrosiva. Se la temperatura ambiente scende sottozero, sono consigliabili essiccatore per evitare umidità nella sezione a gas o in quella di trasmissione.

#### 3.3 Sistema di Trasmissione

I componenti per l'aria in entrata devono essere abbastanza grandi da fornire flusso sufficiente per il tasso di ciclo desiderato. La dimensione minima per fornire i tassi di pompaggio mostrati in questo catalogo è 3/4" DI. Linee di aria complesse su una distanza considerevole devono essere di 1" o più grandi.

L'immissione di aria di trasmissione è nella porta tubo femmina da 3/4" posizionata nel centro del corpo ciclizzato della valvola. Come standard, l'aria pilota verso il sistema ciclico è fornita attraverso il tubo assemblato dal 1/4" NPT della porta di ingresso di trasmissione. Per pilota remoto esterno, il 1/4" NPT viene collegato, il tubo assemblato rimosso, e l'aria pilota connessa da una fonte alternativa alla porta NPT 1/8" nella calotta terminale della valvola. L'aria di pressione esterna pilota deve essere uguale a o maggiore della pressione di trasmissione. La trasmissione d'aria (e l'aria pilota se esterna) nel sistema di

entrata deve sempre includere un filtro dato che essenzialmente tutti i compressori introducono un considerevole quantitativo di contaminazione.

La trasmissione d'aria necessita approssimativamente di 15 PSI per la bobina della valvola e pistone ad aria pilota come lubrificato in fabbrica. Non è necessario o conveniente usare un lubrificatore d'aria.

### **3.3.1 MARMITTE**

Per avere un minimo livello di rumore esse possono essere posizionate in remoto. Se sotto i 6 piedi, usate un tubo rigido o flessibile DI  $\frac{3}{4}$ ".

### **3.3.2 VENTOLA PILOTA**

Il sistema pilota arieggia una piccola quantità di aria pilota una volta per ciclo da 1/8" NPT nel flusso della calotta terminale. Questa ventola deve operare senza ostruzioni.

## **3.4 Controlli**

Per usi generali i controlli di aria standard opzionali accessori includono nell'imballo un filtro, un regolatore di pressione con un misuratore, e una valvola manuale per la chiusura e il controllo della velocità. I tassi di pompaggio mostrati nel catalogo attuale sono basato sull'uso di un regolatore con una capacità di flusso a 3/4" di dimensione del tubo.

Diverse altre opzioni di controllo sono disponibili per specifiche applicazioni. Tra queste: Avvio/Stop automatico della trasmissione- sensore pressione uscita gas e/o ingresso gas, controllo regolabile della contropressione, rilevamento della pressione di sicurezza gas sorgente, conteggio ciclo ecc...

Consultare i cataloghi attuali, presso i distributori autorizzati o presso la fabbrica.

## **3.5 Sistema Gas**

Riferirsi alle figure 1 o 2 per dettagli sui disegni d'installazione allegati dei modelli specifici. Il disegno d'installazione fornisce le porte specifiche di entrata e uscita dettagliate e la loro posizione. Quando il collegamento del tubo è ben stretto assicurarsi che la porta sia mantenuta saldamente con una chiave di supporto. Accertarsi che le linee di collegamento siano come indicato nei disegni indicanti il fattore di sicurezza per il servizio di gas pressurizzato.

NOTA: Vedere anche il paragrafo 2.3 sul sistema di pulizia del gas.

## **4. Considerazioni di Sicurezza e Operatività**

NOTA: Prima di iniziare l'operatività assicurarsi che la fornitura di gas sia collegata all'entrata e il flusso possa passare e equalizzarsi nel sistema a valle e/o nei ricevitori.

### **4.1 Avviare la Trasmissione**

Accendere gradualmente la trasmissione d'aria. Il generatore avvierà automaticamente il ciclo con l'applicazione di circa 15 PSI verso l'ingresso aria e l'aria pilota.

NOTA: All'avvio iniziale, o se l'unità non è stata in operativa per un periodo prolungato, l'avvio della pressione di trasmissione può a volte essere troppo alta.

Osservare l'uscita della pressione con un misuratore in posizione adatta tarato per un sistema massimo di pressione. La massima pressione di uscita può essere automaticamente controllata per mezzo di un interruttore ad aria pilota o dispositivo simile per mezzo di una valvola di scarico di sicurezza. (Riferirsi ai cataloghi attuali per i dettagli completi). In alcune applicazioni, l'unità può anche semplicemente pompare alla sua massima pressione e spegnersi, a condizione che sia stata inclusa un'ampia tolleranza per le tubazioni e le valvole del sistema di uscita.

Lasciando le sezioni di trasmissione e del gas pressurizzate per periodi prolungati, non si danneggia l'unità ma può essere sconsigliabile per motivi di sicurezza dell'installazione.

## 5. Manutenzione

### 5.1 Generalità

**AVVERTENZA:** Usare solventi per la pulizia in zona ben ventilata. Evitare fumi di aspirazione e eccessivo contatto con la pelle. Tenere lontano da calore eccessivo e da fiamme libere.

Disassemblare l'attrezzatura solo per riparazione o sostituzione di parti difettose. Non toccare componenti in ordine o collegamenti a piombo.

**NOTA:** Gli schemi di assemblaggio in dettaglio sono in dotazione in quanto facenti parte delle istruzioni di manutenzione. Considerare queste istruzioni per la manutenzione in quanto informazione generale mentre gli schemi di assemblaggio riflettono le informazioni in dettaglio, riferite direttamente al vostro particolare compressore per generatore a gas.

Alcuni assemblaggi richiedono raramente un disassemblaggio per la manutenzione e sono stati sigillati con la Loctite CV (Blue) No. 242, in quanto componente di bloccaggio. (Riferimento alla riga NOTE nello schema di assemblaggio). Se è assolutamente necessario disassembiare queste parti, devono essere accuratamente pulite e riassemblate utilizzando la Loctite CV. Fare attenzione, evitando di spargere il composto agli altri giunti o alle parti semoventi. Una buona manutenzione prevede la sostituzione dei cuscinetti, guarnizioni, o-rings e degli anelli di supporto (riferimento alla riga NOTE sugli schemi di assemblaggio per i kit di guarnizioni disponibili) ogni qualvolta un dispositivo viene aperto per ispezione e/o sostituzione.

### Sezione Trasmissione ad Aria

Le parti rimosse per un controllo dovrebbero essere lavate in un solvente Stoddard, benzina senza piombo o simili. Evitate l'uso del Tricloretilene, del Percloretilene, ecc. Questi pulitori danneggiano le guarnizioni e finirebbero sulla calotta terminale per disperdersi sul barrel ad aria.

### Sezione di Pompage di Gas

I pezzi di ricambio devono di preferenza essere lavati con Triclorotrifluoroetano (agente pulente al freon).

Ispezionare le parti mobili per evidenziare usura (graffi o scalfitture) causata da materiale esterno, ispezionare tutte le parti filettate per eventuali danni. Sostituire le parti filettate se il danno supera il 50 % del filetto, se esso è inferiore al 50% lubrificate in modo appropriato.


### 5.2 Assemblaggio di Valvola Ciclica

Continuare a fare riferimento al disegno di assemblaggio dettagliato, disassemblare l'assemblaggio della valvola ciclica nel modo seguente:

**5.2.1** Metodo di avvitamento. Rimuovere e scartare il filo. Rimuovere 4 viti e le rondelle e sollevare la piastra.

**5.2.2** Afferrare la spina esagonale e spingete con attenzione l'assemblaggio del pistone pilota con calotta dal corpo della valvola (**Rif. Fig. 3.**)


**Figura 3.** Calotta a valvola ciclica con pistone pilota.



Togliere la spina esagonale con l'anello ad O.  
Estrarre l'albero della calotta per scoprire l'anello ad O che si trova all'estremità dell'albero. (**Rif. Fig. 4.**)

Ispezionare tutte le guarnizioni statiche e dinamiche e sostituire quelle danneggiate, usurate o rovinate  
(Se si rendono necessari utensili speciali, essi saranno indicati nel disegno di dettaglio).


**Figura 4.** Guarnizione finale albero pilota.



**5.2.3** Raggiungete l'interno del corpo della valvola.  
Rimuovete innanzitutto il primo paraurti di plastica.  
Tirate fuori il tamburo con attenzione. Controllate le due guarnizioni e sostituitele nel caso in cui siano danneggiate, usurate o rigonfie. Nel caso in cui non riuscite ad estrarre il tamburo, rimuovete la cartuccia dalla parte opposta e spingetelo via con un cacciavite. (**Rif. Fig. 5.**)

Usare una pila per ispezionare il secondo (interno) paraurti alla fine del tamburo. Se questo paraurti è al suo posto, mettere tutte le parti nel modo seguente:

**Figura 5.** Spingere dal terminale opposto pushing per rimuovere la bobina della valvola.




**5.2.3.1** Reinstallare la spina esagonale con l'anello ad O Lubrificare la guarnizione della bobina inclusa la guarnizione del pistone pilota. ( Rif.2.2.1) Inserire il pistone pilota nella bobina con paraurti non agganciato sul pistone pilota (**Rif. Fig. 6.**)

Inserire tutte le parti cominciando dall'estremità più piccola della bobina all'interno e posizionando il rivestimento all'estremità del manicotto. Assicurate le parti con una vite di ritenuta, quattro rondelle e viti. Stringere le viti a 30 pollici di torsione. Riverificare per una operazione appropriata. Se funziona, installate un nuovo filo di sicurezza sul terminale delle viti.

**5.2.4** Nel caso in cui si renda necessario un ulteriore disassemblaggio, ripetete i passi di cui sopra (5.2.1 fino al 5.2.3) e poi rimuovete il manicotto con attenzione e il secondo paraurti.

**Figura 6.** Calotta valvola ciclica e parti pronte per inserzione nel corpo della valvola .



**NOTA:** Per rimuovere il mancotto inserire un gancio piatto parallelo (utilizzare un'asta di ottone o metallo simile) nel foro a croce del mancotto e tirate via il mancotto dal corpo della valvola.

**5.2.5** Ispezionare Quattro anelli ad O e scartare tutti i pezzi danneggiati, usurati o rovinati.

**5.2.6** Svitare il secondo (interno) paraurti se danneggiato o usurato.

**5.2.7** Applicare lubrificante Haskel 28442 liberamente a tutti gli anelli ad O e/o guarnizioni.

**5.2.8** Installare il finecorsa interno sulla base del diametro interno al corpo valvola. Posare l'o-ring dell'estremità interna del mancotto sul paraurti interno.

Con i due anelli ad O centrali installati sul mancotto, far scivolare il mancotto contro l'anello ad O e il paraurti. Quindi, per alloggiare il quarto o-ring (esterno) uniformemente nella scanalatura all'estremità del mancotto, utilizzate delle semplici calotte / assemblaggi del pistone come strumento.

**5.2.9** Ripetere l'installazione delle rimanenti parti secondo il paragrafo 5.2.3.1

### 5.3 Stelo Delle Valvole Pilota

**NOTA:** Prima della riparazione, verificare secondo il paragrafo 5.4.

Disassemblare le valvole pilota nel modo seguente ( riferirsi al disegno dettagliato d'assemblaggio):

**NOTA:** Le seguenti procedure riguardano la rimozione della valvola pilota sia dalla calotta estrema della valvola di ritegno che dalla calotta estrema dell'accessorio di flusso della sezione trasmissione. Fate riferimento a quanto segue a seconda del tipo di valvola pilota che dovete controllare e/o riparare.

**5.3.1** Staccate tutte le condotte dell'impianto idraulico necessarie a consentire la separazione dell'assemblaggio della valvola di trasmissione dalla posizione sulla calotta estrema.

**5.3.2** Utilizzate le chiavi adatte a tenere dadi lunghi. Rimuovete il bullone, la ranella di bloccaggio e la rondella piatta situata sulla parte superiore dell'accessorio di flusso.


**5.3.3** Rimuovete due viti di bloccaggio, la ranella di bloccaggio e le rondelle piatte che si trovano sotto l'assemblaggio della valvola di ciclo (o accessorio di flusso). Facendo attenzione ad evitare qualsiasi danno o perdita di piccole parti, sollevate l'assemblaggio della valvola di ciclo (o accessorio di corrente) dalla calotta estrema. Rimuovete la molla, l'o-ring e lo stelo della valvola pilota.

**5.3.4** Rimuovete il tubo di corrente e il pilota. Controllate gli o-ring alle estremità di entrambi i tubi e sostituiteli se danneggiati, usurati o rigonfi. Lubrificate nuovamente con un prodotto 28442.

**5.3.5** Controllate le valvole pilota per eventuali danni. Sostituitele nel caso in cui lo stelo sia piegato o graffiato.

**5.3.6** Sotto un accessorio di corrente viene usata la sede di una valvola tracciata, mentre con un assemblaggio di valvola ciclica viene usata una sede di valvola (con foro) con un o-ring sostituibile. Controllate l'o-ring sostituibile e provvedete alla sostituzione nel caso in cui questo sia danneggiato. Controllate la sede tracciata sulla valvola pilota opposta. Nel caso in cui sia danneggiata, provvedete alla sostituzione. La valvola pilota con sede tracciata sotto l'accessorio di corrente utilizza la molla più piccola.


**Figura 7.** Tirare fuori il tamburo con asta metallica.



**NOTA:** A meno che non ci sia una perdita considerevole, non è nemmeno consigliabile sostituire la guarnizione interna sullo stelo della valvola pilota visto che è necessario disassemblare il cilindro della trasmissione ad aria. Nel caso in cui sia necessaria una sostituzione, bisogna fare molta attenzione ad installare l'anello di fermo Tru-Arc in modo concentrico come mostra la Fig. 8. Utilizzando lo stelo della valvola pilota con la sede sagomata come base e centrando lo strumento, inserite l'anello di fermo, il fermo o la guarnizione sullo stelo in modo che il lato di gomma sagomata venga a trovarsi contro l'anello di fermo. Inserite nella cavità della guarnizione. Chiudete la parte superiore della valvola pilota con attenzione con un martelletto per piegare uniformemente i lembi dell'anello di fermo.

**5.3.7** Applicate il lubrificante Haskel 28442 ai componenti della valvola pilota e riassemblateli in maniera inversa.

**Figura 8.** Centratura e installazione dell'anello di guarnizione usando lo stelo pilota come utensile.



#### 5.4 Verifica del Sistema Pilota

Se dopo l'assemblaggio la pompa non è in ciclo, la seguente procedura di verifica determinerà quale valvola pilota è danneggiata:

**5.4.1** Rimuovere la spina della porta del misuratore (PIN 77568-2) posizionato nel corpo della valvola ciclica, prossima all'anello di contenimento.

**5.4.2** Installare un manometro (0 to 160 PS o superiore) nella porta NPT 1/8".

**5.4.3** Applicare la pressione dell'aria all'entrata di trasmissione dell'aria e pilota esterno se così equipaggiato). Il misuratore leggerà bassa pressione fino a che la valvola pilota sul terminale della valvola ciclica non sarà in contatto con il pistone di trasmissione e in direzione contraria. Il misuratore leggerà la pressione di trasmissione d'aria completamente fino alla valvola pilota opposta (sul flusso di entrata finale) fino a che si trova in contatto con la pressione pilota di ventilazione. Correggere l'azione della valvola pilota provocherà di conseguenza un'immediata "variazione" del misuratore da basso ad alto in quanto trasmissione alternata. Un leggero aumento nella lettura del misuratore indica precedenti perdite sostituibili dell'anello ad O sulla valvola pilota posizionata sotto l'assemblaggio della valvola ciclica. Una leggera diminuzione nella pressione indica una perdita precedente nell'alloggiamento in modanatura sulla valvola pilota posizionata sotto il flusso d'entrata. Controllare anche per eventuali correzioni la lunghezza della molla (rif. paragrafo 5.3.6) e le perdite di aria esterne sulla spina del misuratore o al terminale del tubo pilota.

#### 5.5 Sezione Trasmissione ad Aria

Disassemblare le valvole pilota nel modo seguente (riferirsi al disegno dettagliato d'assemblaggio):

**5.5.1** Disconnettere tutte le linee idrauliche per permettere alle sezioni della pompa di essere rimosse a sinistra o a destra quando la sezione di trasmissione viene separata.

**5.5.2** Rimuovere bulloni, rondelle rondelle di bloccaggio presenti sul dado (per prevenire difficoltà di svitamento) posizionate alla cima del flusso di entrata.

**5.5.3** Rimuovere gli otto dadi e le rondelle che fissano i quattro bulloni principali per la trasmissione ad aria e separate con attenzione le calotte estreme (con le sezioni a gas della pompa intatte) per ottenere l'accesso al pistone di trasmissione e ai piedini incrociati che assicurano la barra all'assemblaggio del pistone di trasmissione.

**5.5.4** Rimuovere un anello ad E, spingere fuori un perno incrociato e disconnettere un pistone dall'assemblaggio del pistone in modo che l'aria del barrel e il pistone di trasmissione dell'anello ad O possano essere rimossi per essere ispezionati.

**5.5.5** Ispezionare il barrel sul terminale della calotta della guarnizione dell'anello ad O Tirare fuori il barrel dal pistone di trasmissione e ispezionare la guarnizione del pistone di trasmissione.

NOTA: Se il grande anello ad O è stretto con forza nella scanalatura, probabilmente è danneggiato e deve essere sostituito.

Sostituirlo se danneggiato o usurato. Controllare anche il grande anello ad O del pistone di trasmissione posandolo su una superficie piatta, poi posizionare un barrel ad aria non lubrificato sopra lo stesso. L'anello ad O fuori del diametro deve essere abbastanza grande da poter essere asportato con il barrel. Se non lo è scartarlo e sostituirlo. (**Rif. Fig. 9.**)

**5.5.6** Pulire tutte le parti e ispezionare le superfici per graffi o scalfitture o usura.

**5.5.7** Applicare lubrificante Haskel 28442 a tutti gli anelli ad O e all'interno della superficie del barrel e riassemblare le parti della sezione di trasmissione, calotte finali con sezioni a pompa, gas e linee idrauliche associate in modo contrario alle istruzioni di disassemblaggio.

**5.5.8** Stringere i dadi alternativamente (incrociati) con una forza di torsione di 250-300 pollici/lb.

## 5.6 Valvole di Ritegno del Gas

Nota il sintomo più ovvio che indica che la valvola di ritegno del gas ha bisogno di essere riparata è che la capsula terminale del gas non si riscalda durante il funzionamento. Vedere anche il paragrafo 6, TEST DELLA COMPRESSIONE).

Le parti che costituiscono le valvole di controllo di ingresso e uscita serie 8AGD sono le STESSE per entrambe le capsule terminali del pistone del gas mentre le valvole di ingresso e uscita della serie 8AGT possono essere DIVERSE per le capsule terminali opposte del pistone. Mentre le parti possono essere identiche per una particolare serie di pompe, è importante notare le variazioni di posizione che si riferiscono alla collocazione di queste parti relative all'assemblaggio della tubazione di interconnessione del gas e che si riferiscono al disegno dettagliato durante la riparazione.

**5.6.1** Scollegare tutte le linee idrauliche necessarie per consentire l'accesso alle valvole di ritegno.

**5.6.2** Usando una chiave adatta, svitare la porta dalla capsula terminale. Ispezionare l'anello ad O e sostituirlo se danneggiato, logoro o gonfio.

**5.6.3** Rimuovere le altre parti all'interno della valvola di controllo e verificare eventuali danni o usura. Gli appoggi e gli anelli ad O sono le parti che hanno maggiore probabilità di dover essere sostituite e hanno codici sul disegno per la sostituzione del kit.

**5.6.4** Pulire tutte le parti (Vedere paragrafo 5.1) e verificare la presenza di eventuali tacche, scanalature e deformazioni e sostituire se sono danneggiate.

**5.6.5** NON applicare lubrificante ad alcuna di queste parti.

NOTA: Per centrare correttamente la parti durante il riassembaggio si consiglia di tenere le porte in posizione verticale. Per questo sarà necessaria nella maggior parte dei casi la rimozione della capsula terminale del gas.


**5.6.6** Rimontare le parti della valvola di ritegno nell'ordine inverso a quello indicato sul disegno. Vedere il disegno per speciali annotazioni che comprendono la coppia richiesta per i dadi del tirante di ancoraggio.

## 5.7 Pistoni del Gas

NOTA: Una piccola perdita del gas di ingresso attraverso la guarnizione del pistone del gas ad alta pressione dinamica è normale e può di norma essere percepita alla porta della capsula di sfato interconnessa 21703-2 con la pressione delle dita (trasmissione non in ciclo). Una perdita udibile, però, indica una eccessiva usura della guarnizione del pistone del gas.

Smontare i pistoni del gas, riferendosi al disegno dettagliato, nel modo che segue:

**Figura 9.** Controllare il pistone ad aria per contrazione.



**5.7.1** Collegare tutte le linee idrauliche necessarie per consentire la rimozione delle capsule terminali della sezione gas.

**5.7.2** Rimuovere quattro dadi e rondelle di blocco dai tiranti di ancoraggio della sezione pompe.

NOTA: A questo punto si consiglia di estrarre tutta la sezione gas come unità dalla sezione trasmissione sganciando l'asta del pistone dal pistone di trasmissione come in paragrafo 5.5.3 e 5.5.4. Poi agganciare la capsula terminale del gas (o la piastra di tenuta) e procedere con il successivo smontaggio e rimontaggio.

**5.7.3** Rimuovere la capsula terminale e/o la piastra di tenuta. Ispezionare gli anelli ad O e l'anello di riserva all'interno della capsula terminale e sostituire se danneggiati, logori o gonfi.

**5.7.4** Rimuovere il manicotto di raffreddamento (con la marmitta collegata), la canna del gas ad alta pressione e gli anelli a O con guarnizione statica. Ispezionare gli anelli ad O e sostituire se danneggiati, logori o gonfi.

**5.7.5** Il resto dello smontaggio dipende dalle parti indicate sul particolare disegno. Fino a che punto smontare deve essere stabilito dai motivi iniziali dello smontaggio cioè perdita nella guarnizione della capsula terminale, perdita nella guarnizione del pistone o perdita nella guarnizione dell'asta della trasmissione ad aria.

Gli anelli ad O, le guarnizioni e gli anelli di riserva sono le parti che hanno maggiore probabilità di dover essere sostituite e hanno codici sul disegno per la sostituzione del kit.

**5.7.6** Pulire tutte le parti (Vedere paragrafo 5.1) e verificare la presenza di superfici intaccate, scanalate, graffiate o rigate e di deformazioni alle molle Belleville.

**5.7.7** Sostituire tutte le parti danneggiate. Ispezionare il foro della canna del gas ad alta pressione con una luce forte. Deve essere "liscia come uno specchio". Se è solo leggermente graffiata, però può essere salvata con una leggera levigata.

NOTA: NON applicare lubrificante ad alcun tipo di cuscinetto, guarnizione, anello ad O, anello di riserva né alla superficie interna della canna del gas.

**5.7.8** Riassemblare le parti del pistone del gas nell'ordine contrario all'assemblaggio. La torsione e l'inchiavettatura finale del dado del pistone del gas devono essere eseguite con le parti all'interno della canna del gas. Vedere le istruzioni per l'assemblaggio sul disegno per i dettagli finali.

**5.7.9** Alternativamente (in modo trasversale), portare la coppia dei dadi del tirante di ancoraggio al valore massimo secondo le note del disegno.

## 6. Test Della Compressione – pistone sezione gas e valvole di ritegno

### 6.1 Scopo:


Rapida valutazione dell'integrità di ciascuna sezione pompa (prima o dopo la riparazione).

### 6.2 Teoria:

Ciascuna estremità della pompa di un generatore di gas consiste di un pistone sigillato che si muove alternativamente in una canna per il gas liscia aspirando gas sulla corsa di ritorno attraverso il controllo di ingresso ed espellendo la maggior parte di questo gas sulla corsa in avanti attraverso il controllo di uscita.

**Quindi:** LE CONDIZIONI DI TUTTE QUESTE PARTI POSSONO ESSERE VALUTATE COMPRIMENTO DIRETTAMENTE ARIA DALL'ATMOSFERA IN UN MANOMETRO A 1000 PSIG SU UNA SEZIONE POMPA DI QUALESIASI MODELLO.

### 6.3 Schema



### 6.4 Test:

Installare il manometro. Eseguire un ciclo a velocità moderata fino a che la pressione smette di salire. Registrare la pressione massima.

### 6.5 Analyse:

**6.5.1** Se vengono raggiunte le pressioni che seguono, le condizioni della sezione gas devono essere considerate soddisfacenti.

Num. di Modello	PSIG di Pressione Minima da Ingresso Atmosferico.
8AGD -5	225
8AGD -14	225
8AGD -30	250
8AGD -60	315

Se la pressione massima è al di sotto del minimo, c'è una perdita eccessiva alla guarnizione del pistone e/o nel controllo di ingresso e/o di uscita.

#### 6.5.2

Sintomi Osservando il Manometro Che Indicano	Riparazione Necessaria
A. Rapida ricaduta dal massimo.	A. Controllo uscita.
B. Crescita rallentata durante la corsa della pressione.	B. Controllo ingresso e / canna del gas della guarnizione del pistone.

Nel caso del sintomo B: SCOLLEGARE L'UNITÀ ARIA DI TRASMISSIONE IN MODO CHE NON VADO IN CICLO\*. Applicare da 80 a 500 PSI di aria o gas pulito e asciutto alla porta di ingresso del gas.,

- Se si ode una perdita dal tubo di sfiato di uscita, la guarnizione del pistone è difettosa e/o la canna del gas è graffiata.
- Se la perdita è a stento rilevabile, il problema è il controllo di ingresso. Smontare e riparare.

\*ATTENZIONE NON METTERE MAI IN CICLO L'UNITÀ CON PRESSIONE APPLICATA ALLA PORTA DI INGRESSO GAS QUANDO IL MANOMETRO È NELLA PORTA DI USCITA. IL MANOMETRO SARÀ IN SOVRAPRESSIONE.

## 7. Guida ai Guasti

7.1 Sintomo	7.2 Possibile Causa	7.3 Rimedio
La trasmissione non parte né va in ciclo con una pressione di trasmissione di almeno 20 PSI.	Alimentazione dell'aria bloccata o inadeguata. Blocco del tamburo della valvola di ciclo.  Uno dei due steli della valvola pilota è troppo corto. Scarico o sfiatatoio "congelato"  Marmitta intasata	Controllare l'alimentazione dell'aria e il regolatore.. Pulire il tamburo seguendo le istruzioni per lo smontaggio della valvola di ciclo Paragrafo 5.2 Sostituire la valvola pilota difettosa. Troppa umidità nell'aria di trasmissione. Installare un miglior sistema di riduzione dell'umidità. Rimuovere, smontare e pulire la marmitta.
La trasmissione non va in ciclo sotto carico e lo sfiatatoio del pilota perde aria di continuo.	Molla della valvola del pilota rotta o guasta (estremità valvola di ciclo)  Anello ad O sulla valvola pilota difettosa (estremità valvola di ciclo)	Sostituire la molla.  Sostituire l'anello ad O
La trasmissione non va in ciclo. Le marmitte perdono aria.	Volume aria di trasmissione insufficiente.  Restringimento o danni alle guarnizioni del tamburo e/o guarnizione del pistone di trasmissione larga.	Aumentare le dimensioni della linea dell'aria di trasmissione  Controllare per prima cosa le guarnizioni del tamburo. Se danneggiate, sostituire e ritestare. Se non sono danneggiate, smontare la trasmissione e controllare la dimensione dell'anello ad O grande come da figura 9 e paragrafo 5.5.5.
La trasmissione va in ciclo ma la/e sezione/i gas non pompa/pompano. (la capsula terminale non si riscalda).	Controllare la/e valvola/e non in sede e/o eccessiva perdita nel pistone del gas.	Vedere la procedura di controllo e l'analisi della compressione al paragrafo 6.

## 1. Introducción

La información que contienen estas Instrucciones de Funcionamiento y Mantenimiento corresponde a los Compresores Elevadores de Presión de Gas con Accionamiento Neumático de la Serie 8AG. Las designaciones básicas actuales de los modelos son: 8AGD-5, -14, -30, -60 y 8AGT-5/14, -5/30, -14/30, -14/60 y -30/60. En esta información se facilitan asimismo las modificaciones especiales de las unidades estándar, tales como las que incluyen juntas especiales o materiales distintos para gases de accionamiento, gas bombeado o entornos poco corrientes; o aquéllas con conexiones de tobera fuera de serie, accesorios instalados, etc., para fines especiales. Aunque estas modificaciones no se recogen en detalle en estas instrucciones, se describirán detalladamente en la lista de piezas/plano de montaje modificados y en los planos de instalación adjuntos al envío de cada unidad.

Estos elevadores de presión son compresores de gas sin lubricación, tipo alternativo de pistón, con accionamiento neumático y de alta capacidad, disponibles en configuraciones monoetapa, doble efecto (modelo 8AGD) y doble etapa (modelo 8AGT). El número después del guion representa la relación de áreas aproximada del pistón de aire al de gas. De esta manera, el modelo 8AGD-5 tiene un área de trabajo en el accionamiento neumático 5 veces el área del pistón de gas; un 8AGT-5/14 tiene un área en el accionamiento alrededor de 5 veces el área del pistón de la primera etapa y alrededor de 14 veces el área correspondiente a la segunda etapa.

## 2. Descripción

### 2.1 Principio General de Funcionamiento

El pistón del accionamiento neumático, situado en el centro de la unidad, se desplaza automáticamente de forma alternativa, movido gracias a la válvula de aire de 4 vías, no balanceada y sin retén. La corredera de esta válvula se desliza según una secuencia alternativa de presurización y ventilación por la acción del aire de pilotaje sobre uno de sus extremos. Dicho accionamiento por aire está directamente conectado con los dos pistones de la sección de compresión de gas, que se encuentran uno frente a otro en cada extremo de la máquina. Estos pistones están diseñados para funcionar en seco, sin lubricación, y para elevar la presión del gas de entrada hasta la presión de salida deseada y, además, sin contaminación por hidrocarburos. El escape del accionamiento neumático (enfriado durante la expansión en la que lleva a cabo su trabajo) se utiliza para refrigerar los cilindros de gas (mediante camisas), así como la salida de alta presión y las líneas de gas entre etapas (mediante una cámara de refrigeración).

### 2.2 Sistema de accionamiento neumático

Consulte los planos de montaje detallados de la válvula de aire y el sistema de accionamiento que se proporcionan con cada unidad. El sistema de accionamiento consta de un conjunto de pistón de accionamiento, un conjunto de válvula de aire con corredera de 4 vías, no balanceada, y dos válvulas piloto. En cuanto a las toberas, el sistema está equipado con una tobera de entrada de aire de accionamiento, dos toberas grandes de escape, además de una entrada de aire de pilotaje, una ventilación de aire de pilotaje y una tobera para manómetro (con tapón) para el sistema de pilotaje. Todas las toberas son NPT.

Una de las válvulas piloto está situada en la tapa terminal de la válvula de control de aire y la otra en la tapa terminal del accesorio de caudal. Un tubo de caudal conecta el aire de accionamiento de la tapa terminal de la válvula con la tapa opuesta, y un tubo piloto conecta las dos válvulas piloto, que están montadas en serie. La corredera de la válvula de aire funciona sin muelles ni retenes y se desplaza gracias a la acción de las válvulas piloto, que alternativamente presurizan o ventilan la amplia zona delimitada por el pistón de la válvula piloto que se encuentra en el extremo de la válvula de corredera. La tobera de escape del sistema de pilotaje se encuentra en el accesorio de caudal de la tapa terminal.

#### 2.2.1 LUBRICACIÓN

Durante el montaje se aplica grasa de silicona ligera (n.º ref. Haskel 28442) a todas las piezas móviles y juntas (sólo en el sistema de accionamiento, no en el de gas). Se recomienda realizar otras aplicaciones ocasionales en las juntas de la corredera, que son fácilmente accesibles, y siempre dependiendo del régimen de trabajo. Consulte la sección 5.2.3.1. Se encuentra disponible con coste adicional la modificación n.º ref. 54312 para servicios muy exigentes, que permite funcionar en servicio continuo sin aplicar lubricación.

Si no viene ya instalado de fábrica, monte siempre en la línea de suministro de aire un filtro de aire/separador de agua convencional de tipo cartucho, del mismo tamaño o más grande que la tubería de suministro, y drénelo y hágale mantenimiento con regularidad. **No utilice lubricación en línea de ninguna clase.**

## 2.3 Sistema de Compresión de Gas.

Consulte el plano de montaje detallado del sistema de compresión de gas que se suministra conjuntamente con cada unidad. Cada sistema de compresión consta de un cilindro de gas con camisa de refrigeración, un conjunto de pistón con sellos dinámicos para alta presión, retenedores y cojinetes, todo ello cerrado mediante una tapa terminal en la que van incluidas las válvulas de retención de entrada y salida.

**NOTA:** Las juntas de las varillas de unión también se consideran parte del sistema de gas. Cada varilla va equipada con una junta doble con una pequeña ventilación intermedia para aliviar pequeñas fugas de **aire de accionamiento**. Las cámaras interiores de los cilindros de gas (detrás del pistón) están conectadas a una te con un respiradero con filtro (en los modelos estándar). Consulte las Figuras 1 y 2.

**No se utiliza nunca ningún tipo de lubricación en el sistema de compresión de gas.** Todo él está diseñado para funcionar en seco, gracias a las propiedades de bajo rozamiento inherente de los materiales de juntas y cojinetes.

**La vida útil del sistema de compresión de gas depende de la limpieza del gas suministrado.** Por lo tanto, se recomienda instalar filtración micrométrica en la tobera de entrada de gas. Si se va a comprimir aire o cualquier otro gas que contenga humedad, el punto de rocío inicial deberá ser lo suficientemente bajo como para evitar alcanzar la saturación a la presión de descarga de la máquina. Si se evidencia cualquier arrastre de aceite desde una fuente de aire comprimido, será necesario instalar algún tipo de filtro aglutinador especial.

En lo que respecta a la vida útil de las piezas móviles, se puede esperar la aparición de partículas inertes en la salida de gas. Por lo tanto, se recomienda la instalación de un pequeño filtro de partículas en la línea de salida de alta presión en el caso de aplicaciones críticas.

### 2.3.1 RELACIÓN DE COMPRESIÓN. EFICACIA VOLUMÉTRICA (no confundir con "relación de áreas")

La relación de compresión es el cociente de la presión de salida entre la presión de suministro de gas (para calcularlo utilíicense valores absolutos de presión). La sección de compresión de gas está diseñada para tener el menor volumen muerto en la cámara de compresión al final de la carrera del pistón. Durante el desplazamiento de retorno (admisión), este gas residual se expande desde la presión de descarga hasta la de admisión. Este hecho reduce la cantidad de gas fresco que puede entrar durante la carrera de admisión. Por ello la eficacia volumétrica disminuye rápidamente al aumentar la relación de compresión, hasta que alcanza el valor cero cuando el gas no expulsado (expandido) llena completamente el cilindro al final de la carrera de admisión. Un cilindro con un volumen muerto del 4% alcanzará la eficacia cero a una relación de compresión de aproximadamente 25:1. Por lo tanto, en aplicaciones que requieran una elevada relación de compresión se recomienda instalar modelos de 2 etapas (8AGT) o 2 ó más máquinas 8 AGD en serie

Los modelos comerciales de elevadores de presión de gas Haskel han sido probados en laboratorio. Los resultados de dichas pruebas indican que se pueden alcanzar relaciones de compresión de hasta 40:1 en algunos modelos bajo condiciones ideales. Sin embargo, para un funcionamiento satisfactorio en condiciones de producción en aplicaciones industriales, recomendamos relaciones de compresión (por etapa) de 10:1 o menos. El funcionamiento a relaciones más elevadas puede que no dañe la máquina, pero dado que el caudal de descarga y la eficacia son tan bajos, su utilización se debería limitar a la compresión de volúmenes reducidos, tales como los necesarios para pruebas de manómetro, etc.

### 2.3.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y ESCAPE

En teoría, las relaciones de compresión por encima de 3:1 producen en la mayoría de los gases temperaturas por encima de los límites recomendables para los sellos. En la práctica, sin embargo, el calor de compresión se transfiere al cilindro refrigerado por aire y a los componentes de metal adyacentes durante la carrera de compresión del pistón, a relativa baja velocidad, y dichos elementos se mantienen dentro de un margen permisible de temperatura. Las pruebas de laboratorio indican que las temperaturas máximas aparecen entre las relaciones de compresión 5:1 y 10:1 y se ha probado que la


refrigeración mediante el aire de escape es adecuada incluso cuando el elevador está funcionando a plena velocidad. La temperatura de descarga del gas puede llegar a estar aproximadamente 150 °F por encima de la temperatura ambiente.

Bajo ciertas condiciones muy exigentes de funcionamiento, puede ser necesario reducir la frecuencia de pulsación del elevador para evitar un sobrecalentamiento, aunque es difícil predecir con exactitud cuándo puede ocurrir. Para hacer la prueba, instale un termopar a aproximadamente 1 pulgada de la tobera de descarga del circuito de compresión de gas. Si la temperatura en este punto es superior a 300 °F, se puede ver considerablemente reducida la vida útil de los sellos del pistón.


Una refrigeración eficaz del circuito de compresión de gas es de vital importancia dado que la duración en servicio de sellos del pistón, cojinetes y juntas estáticas depende de que se funcione a temperaturas adecuadas. El aire de accionamiento se expande durante el ciclo de funcionamiento, con la consiguiente reducción significativa de temperatura. Por esta razón este aire de escape muy frío, que se dirige a través de las camisas de refrigeración de los cilindros de gas y por la carcasa de la cámara de refrigeración que rodea las líneas de salida y línea entre etapas, constituye un refrigerante muy eficaz.

Tanto en los elevadores 8 AGD como en los 8AGT, la salida de aire de accionamiento frío entra en la cámara de refrigeración y a continuación se dirige hacia la correspondiente camisa de refrigeración de cada cilindro de gas. En los modelos monoetapa y de doble efecto de la serie 8AGD, el gas caliente de la salida a alta presión de ambos sistemas de compresión de gas se refrigerará haciéndolo pasar por la cámara de refrigeración, antes de su descarga final (**Figura 1**).

**Figura 1.** Diagrama de posrefrigeración de la serie 8AGD



En los modelos de doble etapa de la serie 8AGT (**Figura 2**), en los cuales se pueden alcanzar temperaturas más altas debido a la más elevada relación de compresión, la línea de salida de gas caliente de la primera etapa de compresión se "interenfría", haciéndola pasar por la cámara de refrigeración antes de entrar en la segunda etapa de compresión. Asimismo la línea de salida de alta presión de la segunda etapa, más caliente aún, se hace pasar a través de la cámara de refrigeración antes de dirigirse a la salida final.

**Figura 2.** Diagrama de inter- y posrefrigeración de la serie 8AGT

Bajo ciertas condiciones de funcionamiento muy exigentes, puede ser necesario reducir la frecuencia de pulsación del elevador para evitar un sobrecalentamiento, aunque es difícil predecir con exactitud cuándo puede ocurrir. Para hacer la prueba, instale un termómetro a aproximadamente 1 pulgada de la tobera de descarga del circuito de compresión de gas. Si la temperatura en este punto es superior a 300 °F, se puede ver considerablemente reducida la vida útil de los sellos del pistón.

### 3. Instalación

#### 3.1 Montaje

Todos los modelos pueden funcionar en cualquier posición requerida por el sistema. Sin embargo, en el caso de aplicaciones de elevación de presión de oxígeno, monte todos los modelos horizontalmente con los soportes de montaje hacia abajo.

#### 3.2 Entorno

Todas las unidades vienen protegidas con un baño metálico de protección o con materiales de construcción aptos para aplicaciones normales, tanto en interior como en exterior. Se debe tener especial precaución con algunos componentes si el ambiente es corrosivo. Si se prevén temperaturas ambiente por debajo de cero, se recomienda la instalación de secadores tanto en el sistema neumático como en el de compresión de gas, con objeto de evitar condensación por humedad.

#### 3.3 Sistema de Accionamiento

Toda la tubería y accesorios de entrada deben ser suficientemente amplios como para permitir el paso de un caudal adecuado al ritmo de pulsación deseado. El tamaño de tubería mínimo recomendado para los caudales de este catálogo es de  $\frac{3}{4}$ " DE. Si la línea de entrada es tortuosa y con una longitud considerable, el tamaño deberá ser 1" o mayor.

La tobera de entrada del aire de accionamiento es estándar  $\frac{3}{4}$ " hembra, ubicada en el centro del cuerpo de la válvula de aire. De forma estándar, el aire de pilotaje se suministra al sistema mediante un conjunto de tubería dobrada desde una toma de  $\frac{1}{4}$ " NPT, situada debajo de la tobera de aire de accionamiento de  $\frac{3}{4}$ " NPT. Si el pilotaje se va a realizar mediante una fuente externa remota, dicha toma de  $\frac{1}{4}$ " NPT se taponará, se retirará el conjunto de conexión y se conectará la fuente externa a una tobera de  $1/8$ " NPT ubicada en la tapa terminal de la válvula. La presión externa de pilotaje deberá ser igual o superior a la presión de accionamiento.

El sistema de suministro de aire de accionamiento (y el de aire de pilotaje, si es externo) debe incluir siempre un filtro, dado que todos los compresores de aire absorben normalmente una considerable cantidad de contaminación.

El accionamiento neumático requiere aproximadamente 15 psi para disparar la corredera de la válvula de aire y el pistón del aire de pilotaje, tal como vienen engrasados de fábrica. No es necesario ni deseable utilizar lubricación en línea de aire.

### 3.3.1 SILENCIADORES

Para mantener el nivel de ruido al mínimo se pueden ubicar los silenciadores lejos de la instalación. Si están a una distancia superior a 6 pies, utilice tubería, tubo o manguera de  $\frac{3}{4}$ " DE.

### 3.3.2 VENTILACIÓN DEL SISTEMA DE PILOTAJE

El sistema de pilotaje descarga una pequeña cantidad de aire de pilotaje una vez por ciclo a través de la toma de 1/8" NPT de la tapa terminal del accesorio de caudal. Esta ventilación no debe estar nunca obstruida.

## 3.4 Controles

Para uso general, el paquete estándar de accesorios para control de aire incluye un filtro, un regulador de presión de aire con manómetro y una válvula manual de corte y control de velocidad. Las frecuencias de compresión que se muestran en este catálogo se basan en la utilización de un regulador con una capacidad de caudal equivalente a la de un tamaño de tubería de 3/4".

Se dispone de otras opciones de control para adaptarse a aplicaciones específicas. Entre ellas se encuentran: arranque/parada automáticos del accionamiento (mediante detección de las presiones de gas de entrada y salida); control ajustable de contrapresión, protección contra sobrepresión con válvulas de alivio, regulación del accionamiento de una fuente de gas de alta presión, conteo de ciclos, etc.

Consulte los catálogos actuales, con distribuidores autorizados o con fábrica.

## 3.5 Sistema de Gas

Consulte las **Figuras 1 y 2** y los planos de instalación detallados del modelo específico que se suministran con el mismo. El plano de instalación muestra la ubicación y detalle de las toberas de entrada y salida. Cuando apriete la tubería de conexión, sujetela fuertemente la tobera con una llave de contrafuerza. **Asegúrese de que las líneas y accesorios de conexión tienen el diseño y factor de seguridad adecuados para el servicio de gas a presión en cuestión.**

NOTA: Consulte también el **apartado 2.3** sobre limpieza del sistema de gas.

## 4. Consideraciones de Funcionamiento y Seguridad

**Nota:** antes de arrancar asegúrese de que se ha abierto el suministro de gas del elevador, se ha dejado circular a través de la máquina y se ha igualado la presión con el sistema o recipientes que se encuentran aguas abajo.

### 4.1 Arranque del Accionamiento

Abra gradualmente el aire de accionamiento. El elevador comenzará a pulsar automáticamente mediante la aplicación de aproximadamente 15 psi a la entrada y al sistema piloto.

NOTA: En el primer arranque o si la unidad ha estado parada durante un largo periodo de tiempo, puede que la presión de arranque necesite ser un poco mayor.

Observe el aumento de presión de salida mediante un manómetro colocado a tal efecto y que soporte la presión máxima del sistema.

La presión máxima de salida normalmente se debería controlar automáticamente mediante un presostato pilotado o un dispositivo similar, respaldado por una válvula de alivio (consulte los catálogos actuales para una información más completa). En algunas aplicaciones es habitual permitir que la unidad bombee sola hasta su presión máxima y se detenga, manteniendo el equilibrio, siempre y cuando el sistema de tubería y válvulas de la descarga se hayan diseñado con un amplio margen de resistencia.

No es perjudicial para la unidad dejar presurizados los sistemas de accionamiento y compresión durante períodos prolongados, pero puede no ser aconsejable desde el punto de vista de la seguridad, dependiendo de la instalación.

## 5. Mantenimiento

### 5.1 General

**ADVERTENCIA:** utilice cualquier disolvente para limpieza en una zona bien ventilada. Evite respirar humos desprendidos y el contacto excesivo con la piel. Manténgase lejos de fuentes de calor excesivo y llamas.

Desmonte el equipo sólo en la extensión requerida para reparar o sustituir piezas defectuosas. No toque piezas que no estén estropeadas o conexiones de tubería.

NOTA: Se han incluido planos de montaje detallados específicos para su modelo como parte de estas instrucciones de mantenimiento. Considere estas instrucciones de mantenimiento como información general, mientras que los planos de montaje incluyen información detallada y directamente relacionada con su compresor de gas particular.

Algunas partes de la máquina, que raramente necesitan ser desmontadas para mantenimiento, han sido pegadas con Loctite CV (azul) n.º 242 (consulte la columna de NOTAS del plano de montaje). Si es inevitable el desmontaje de dichas piezas, después deberán limpiarse cuidadosamente y se volverán a pegar de nuevo con Loctite CV. Tenga cuidado de que este compuesto no llegue a otras juntas o piezas móviles.

Es una buena costumbre de mantenimiento sustituir cojinetes, juntas tóricas y anillos de apoyo (consulte los juegos de juntas disponibles en el plano de montaje correspondiente, en la columna NOTAS) cada vez que el equipo se abra para inspección o sustitución de piezas.

### Sistema Neumático

Las piezas que se retiren para inspección deben lavarse con disolvente Stoddard, gasolina sin plomo o equivalente. Evite el empleo de tricloroetileno, percloroetileno, etc., ya que dichos limpiadores deteriorarían las juntas y el acabado del cilindro de aire y las tapas.

### Sistema de Compresión de Gas

Las piezas se deben lavar preferentemente con triclorotrifluoroetano (agente limpiador de precisión con base de Freón).

Inspeccione las piezas móviles en busca de signos de desgaste (muescas o araños) debidos a cuerpos extraños. Inspeccione todas las piezas roscadas por si tuvieran las roscas deterioradas. Sustituya cualquier pieza que tenga dañado más del 50% de la rosca. Si el deterioro afecta a menos del 50%, peine la rosca con una terraja o macho adecuados.

### 5.2 Conjunto de la Válvula de Aire

Desmonte el conjunto de la válvula de aire, mientras consulta continuamente el plano de montaje detallado correspondiente, de la siguiente manera:


**5.2.1** Fíjese en cómo están sujetos con alambre los pernos. Retire el alambre de seguridad y tirelo. Extraiga los cuatro pernos con sus arandelas y levante la placa retenedora.

**5.2.2** Agarre el tapón hexagonal y saque con cuidado el conjunto del pistón piloto y el tapón, del cuerpo de la válvula (**vea Figura 3**).

Retire el tapón hexagonal con junta tórica. Extraiga el eje de la tapa hasta que se vea la junta tórica que tiene en el extremo (**vea Figura 4**).

Inspeccione todas las juntas, tanto estáticas como dinámicas, y sustituya aquéllas que estén deterioradas, gastadas o deformadas (si se necesitan herramientas especiales, estará advertido en el plano de montaje).

**Figura 3.** Tapa de la válvula de aire con pistón piloto.




**5.2.3** Ahora se puede acceder al cuerpo de la válvula. Retire el primer tope de plástico. Extraiga la corredera con cuidado. Inspeccione las dos juntas de la corredera y sustitúyalas si están deterioradas, gastadas o deformadas. Si la corredera no sale, retire el cartucho del extremo opuesto del cuerpo y empuje la corredera con una varilla o destornillador (**vea Figura 5**).

Utilice una linterna para examinar el segundo tope (interno) del extremo de la camisa. Si el tope está en su sitio, coloque de nuevo todas las piezas de la siguiente manera.


**5.2.3.1** Vuelva a instalar el tapón hexagonal con la junta tórica. Lubrique las juntas de la corredera, incluidas las del pistón piloto (**vea apartado 2.2.1**). Introduzca el pistón piloto en la corredera con el tope colgando en el eje del pistón piloto (**vea Figura 6**).

**5.2.4** Si hace falta proseguir con el desmontaje, repita los pasos anteriores (5.2.1 a 5.2.3) y retire cuidadosamente la camisa y el segundo tope.


**Figura 4.** Junta del extremo del eje del piloto.



**Figura 5.** Empuje desde el extremo opuesto para sacar la corredera de la válvula.




**Figura 6.** Tapa y piezas de la válvula de aire listas para ser introducidas en el cuerpo de la válvula.



**NOTA:** para retirar la camisa, introduzca una herramienta con gancho romo (utilice hilo de estaño de soldadura u otro metal igualmente blando) en uno de los orificios de la camisa y tire de ella hacia el exterior (**vea Figura 7**).

**Figura 7.** Extracción de la camisa mediante un gancho montado en varilla de metal blando.



**5.2.5** Inspeccione las cuatro juntas tóricas de la camisa y deshágase de las que estén deterioradas, gastadas o deformadas.

**5.2.6** Tire el segundo tope (interno) si está deteriorado o gastado.

**5.2.7** Aplique lubricante Haskel n.º ref. 28442 abundantemente en todas las juntas tóricas y sellos.

**5.2.8** Instale un tope interno en el fondo del orificio del cuerpo de la válvula. Coloque la junta tórica interna del extremo sobre el tope interno.

Con las dos juntas tóricas intermedias colocadas sobre la camisa, deslice la camisa dentro del orificio, apoyándola sobre la junta tórica interna y el tope. A continuación ajuste la cuarta junta tórica uniformemente sobre su correspondiente alojamiento en el extremo de la camisa, utilizando un pistón de válvula piloto/tapón como herramienta de asiento.

**5.2.9** Repita la instalación de las piezas restantes con arreglo a la sección **5.2.3.1**.

### 5.3 Válvulas Piloto

**NOTA:** Antes de efectuar una reparación, pruébelas según la sección **5.4**.

Desmonte las válvulas piloto de la siguiente manera (utilizando como referencia el plano de montaje detallado correspondiente):

**NOTA:** El siguiente procedimiento describe el desmontaje de la válvula piloto desde ambos extremos del sistema neumático, el de la válvula de control y el del accesorio de caudal. Utilice los párrafos aplicables, dependiendo de si la válvula piloto se va a inspeccionar o va a ser reparada.

**5.3.1** Desconecte la tubería necesaria para permitir separar el conjunto de la válvula de aire de la tapa terminal.

**5.3.2** Utilice una llave adecuada para sujetar la tuerca larga. Retire el perno, la arandela de fijación y la arandela plana situados en la parte superior del accesorio de caudal.

**5.3.3** Retire los dos pernos de casquete, arandelas de fijación y arandelas planas ubicadas en la cara inferior del conjunto de la válvula de aire (o el accesorio de caudal). Con precaución para evitar deteriorar o perder piezas pequeñas, levante el conjunto de la válvula de aire (o el accesorio de caudal) de la tapa terminal. Retire el muelle, la junta tórica y el vástago de la válvula piloto.

**5.3.4** Retire el tubo de caudal y el tubo piloto. Inspeccione las juntas tóricas de los extremos de ambos tubos y sustituya las que estén deterioradas, gastadas o deformadas. Relubrique con lubricante n.º ref. 28442.

**5.3.5** Compruebe que las válvulas piloto no presentan desperfectos. Sustituya la válvula si el vástago está doblado o arañado.

**5.3.6** La válvula situada bajo el accesorio de caudal es de asiento moldeado, mientras que la situada bajo el conjunto de la válvula de aire es del tipo de asiento de junta tórica recambiable. Inspeccione la

junta recambiable y sustitúyala si está deteriorada, gastada o deformada. Inspeccione el asiento moldeado de la válvula piloto opuesta. Si está deteriorado, sustituya toda la válvula piloto. A la válvula de asiento moldeado ubicada bajo el accesorio de caudal le corresponde el más corto de los dos muelles.

**NOTA:** A menos que aparezcan fugas excesivas, no se recomienda sustituir la junta interna del vástago de ninguna de las válvulas piloto, puesto que requiere desmontar el cilindro del sistema neumático. Si es necesario sustituir alguna, se debe tomar la precaución de instalar concéntricamente el anillo retenedor Tru-Arc, tal como se muestra en la **Figura 8**. Utilizando la propia válvula de asiento moldeado como herramienta de asiento y centrado, coloque el anillo retenedor, retenedor y junta en el vástago, de manera que la cara de goma de la válvula apoye contra el anillo retenedor. Introduzca la junta en su alojamiento. Golpee ligeramente el extremo superior de la válvula piloto con un martillo pequeño para que se doblen uniformemente las patas del anillo retenedor.

**5.3.7** Aplique lubricante Haskel n.º ref. 28442 a las piezas de la válvula piloto y vuelva a montar en sentido inverso.

#### 5.4 Prueba del Sistema de Pilotaje

Si el accionamiento neumático no mueve el compresor, mediante el siguiente procedimiento se puede determinar cuál de las dos válvulas piloto está defectuosa:

**5.4.1** Retire el tapón n.º ref. 17568-2 de la tobera para manómetro, próxima a la placa retenedora.

**5.4.2** Instale un manómetro de 0-160 psi como mínimo en la tobera de 1/8" NPT.

**5.4.3** Aplique presión de aire a la entrada del sistema de accionamiento (y al sistema de pilotaje externo si la máquina lo tiene). El manómetro marcará una presión baja hasta que la válvula piloto del extremo de la válvula de aire entre en contacto con el pistón neumático e invierta la dirección. El manómetro marcará entonces la presión del aire de piloto hasta que la válvula piloto opuesta (en el accesorio de caudal) entre en contacto, ventilando así la presión de pilotaje. Si ambas válvulas funcionan correctamente, la presión en el manómetro variará rápidamente entre la presión baja y la presión alta y viceversa, al tiempo que la máquina alterna sus posiciones. Un lento **aumento** de la lectura del manómetro indica que hay una fuga aguas abajo del asiento de la válvula piloto de junta recambiable, situada bajo el conjunto de la válvula de aire. Por el contrario, un lento **descenso** de presión indica que hay una fuga aguas abajo del asiento de la válvula piloto de asiento moldeado, situada bajo el accesorio de caudal. Verifique también que la longitud de los muelles es adecuada y que no hay fugas externas en el tapón del manómetro o en los extremos del tubo piloto.

#### 5.5 Sistema de Accionamiento Neumático


Desmonte la sección del cilindro y el pistón de accionamiento neumático de la siguiente manera (siempre consultando el plano de montaje detallado correspondiente):

**5.5.1** Desconecte toda la tubería para permitir que las distintas secciones del compresor se puedan mover a derecha o izquierda al separar el circuito de accionamiento.

**5.5.2** Retire el perno, la arandela de fijación y la arandela plana (sujete la tuerca larga para evitar que se desenrosque) situados en la cara superior del accesorio de caudal.

**5.5.3** Retire las ocho tuercas, arandelas de fijación y arandelas planas que sujetan los cuatro pernos de sujeción del accionamiento neumático y levante cuidadosamente las tapas terminales (manteniendo intactas las secciones de compresión de gas), para tener acceso al pistón del accionamiento y a los pasadores que sujetan los vástagos al conjunto del pistón de accionamiento.

**Figure 8.** Centering and installing seal retaining ring using pilot step as tool



**5.5.4** Retire la junta en E, extraiga uno de los pasadores y desconecte uno de los vástagos del conjunto del pistón, de manera que el cilindro de aire y la junta tórica del pistón de accionamiento se puedan retirar para ser inspeccionados.

**5.5.5** Inspeccione las juntas tóricas estáticas de la unión del cilindro con la tapa terminal. Saque el pistón del cilindro e inspeccione la junta grande interior.

NOTA: Si la junta tórica grande está muy "encajada" en su alojamiento, es probable que esté hinchada, en cuyo caso debería ser sustituida.


Sustituya las piezas que estén deterioradas o gastadas. Asimismo, compruebe la merma de la junta tórica grande del pistón, apoyándola sobre una superficie plana, coloque a continuación el cilindro de aire sobre ella. El diámetro exterior de la junta debe ser suficientemente grande como para ser recogida por el cilindro, tal como se muestra en la **Figura 9**. Si no es así, tirela y ponga otra nueva.

**5.5.6** Limpie todas las piezas y examínelas en busca de marcas, arañosos y muescas.

**5.5.7** Aplique lubricante Haskel n.º ref. 28442 a todas las juntas tóricas y a la superficie interna del cilindro y vuelva a montar todas las piezas del sistema neumático, las tapas terminales con la sección de compresión, y todas las tuberías de gas y auxiliares en orden inverso a las instrucciones de desmontaje.

**5.5.8** Apriete alternativamente, en cruz, las tuercas de las varillas de unión hasta un par de apriete máximo de 250-300 in.lb.

**Figure 9. Checking drive piston o-ring for shrinkage**



## 5.6 Válvulas de Retención del Gas

NOTA: El síntoma más claro de que alguna válvula de retención necesita reparación es que la tapa terminal del circuito de compresión no se caliente durante el funcionamiento. Esto significa que no se está comprimiendo o se está comprimiendo poco (**consulte la sección 6, Prueba de compresión**).

El despiece de las válvulas de retención de entrada y salida de la serie 8AGD es idéntico para ambas tapas terminales del pistón de gas, aunque puede ser distinto en el caso de la serie 8AGT. A pesar de que las piezas puedan ser idénticas para una serie particular de compresor, es importante observar las diferencias en posición de estas piezas en relación al conjunto de la tubería de interconexión y consultar siempre el plano de montaje detallado durante las reparaciones.

**5.6.1** Desconecte tantas tuberías como sea necesario para dar acceso a las válvulas de retención.

**5.6.2** Utilizando una llave adecuada, desenrosque el accesorio de la tobera de la tapa terminal. Inspeccione la junta tórica y sustitúyala si está deteriorada, gastada o deformada.

**5.6.3** Retire las piezas restantes del interior de la válvula de retención y examínela en busca de desperfectos o desgaste. Los sellos y las juntas tóricas son las piezas que con más probabilidad necesitarán ser sustituidas y con tal objeto están codificadas en el plano de montaje de acuerdo con el juego de juntas de recambio al que pertenecen.

**5.6.4** Limpie todas las piezas (**consulte la sección 5.1**) y examínelas en busca de mellas, ranuras y deformaciones y renueve aquéllas que estén deterioradas.

**5.6.5** NO aplique lubricante a ninguna de estas piezas.

NOTA: Para centrar adecuadamente todas las piezas durante el montaje, recomendamos que mantenga las toberas en posición vertical. Para ello necesitará retirar la tapa terminal del circuito de gas en la mayor parte de los casos.

**5.6.6** Vuelva a montar las piezas de la válvula de retención en el orden que se muestra en el detalle del plano de montaje. Consulte en las notas del plano de montaje las características especiales, como el par de apriete necesario para las tuercas de las varillas de unión.

## 5.7 Pistones de Gas

NOTA: Es normal que haya ligeras fugas de gas de entrada en una junta de alta presión dinámica del pistón de gas, que se pueden detectar fácilmente poniendo el dedo sobre la tobera del respiradero n.º ref. 21703-2 (con el accionamiento parado). Si la fuga llega a ser audible, significa que la junta del pistón de gas está demasiado gastada.

Desmonte los pistones de gas, consultando el plano de montaje detallado, de la siguiente manera:

**5.7.1** Desconecte tantas tuberías como sea necesario para permitir retirar las tapas terminales del circuito de gas.

**5.7.2** Retire las cuatro tuercas y arandelas de fijación de las varillas de unión de la sección de compresión de gas.

NOTA: En este punto se recomienda separar toda la sección de gas, como un conjunto, de la sección del accionamiento, separando el vástago del pistón según los **apartados 5.5.3 y 5.5.4**. Sujete a continuación la tapa terminal de la sección de gas (o placa retenedora) con una mordaza y prosiga con el desmontaje y montaje.

**5.7.3** Retire la tapa terminal o placa retenedora. Examine la junta tórica y el anillo de apoyo que tiene la tapa en su interior y sustitúyalos si están deteriorados, gastados o deformados.

**5.7.4** Retire la camisa de refrigeración (con el silenciador asociado), el cilindro de gas de alta presión y las juntas tóricas estáticas. Inspecciónelas y sustituya si están deterioradas, gastadas o deformadas.

**5.7.5** El resto del desmontaje depende del despiece en particular que muestre el plano de montaje correspondiente. La extensión del desmontaje vendrá marcada por la causa inicial de aquél, es decir, fuga de la tapa terminal, fuga de la junta del pistón o fuga de la junta del vástago del accionamiento neumático. Las juntas tóricas, sellos y anillos de apoyo son normalmente las piezas que necesitan sustituirse, por lo cual están codificadas con arreglo a un juego de recambio.

**5.7.6** Limpie todas las piezas (**según la sección 5.1**) y examínelas en busca de mellas, ranuras, arañazos o muescas en su superficie, así como deformación en el muelle Belleville.

**5.7.7** Sustituya todas aquellas piezas que presenten desperfectos. Inspeccione el interior del cilindro de gas de alta presión con una luz clara. Debe presentar una superficie suave como la de un espejo. En caso de que apareciesen ligeros arañazos, se podría reparar con un suave pulido.

NOTA: NO aplique lubricante de ninguna clase a cojinetes, sellos, juntas tóricas, anillos de apoyo o superficie interna del cilindro de gas.

**5.7.8** Vuelva a montar las piezas del pistón de gas en orden inverso al desmontaje. El ajuste final y la colocación de la chaveta en la tuerca del pistón de gas se deben efectuar con las piezas **dentro** del cilindro de gas. Consulte los detalles finales en las instrucciones del plano de montaje.

**5.7.9** Apriete alternativamente (en cruz) las tuercas de las varillas de unión hasta el par de apriete máximo que se especifica en las notas del plano de montaje.

## 6. Prueba de Compresión: Pistón y Válvulas de Retención de la Sección de Gas

### 6.1 Propósito:


Evaluación rápida de la integridad de cualquier sección individual del compresor (antes o después de una reparación).

### 6.2 Teoría:

Cada sección de gas de un compresor elevador de presión consta de un pistón sellado que se mueve alternativamente dentro de un cilindro de gas con paredes lisas; el gas se admite a través de una válvula de retención en la carrera de admisión y se expelle en su mayor parte durante la carrera de compresión a través de una válvula de retención de salida.

**Por lo tanto:** EL ESTADO DE TODAS ESTAS PIEZAS SE PUEDE CALIBRAR COMPRIMIENDO DIRECTAMENTE AIRE DE LA ATMÓSFERA HASTA 1000 psig EN CUALQUIER SECCIÓN DE COMPRESIÓN DE CUALQUIERA DE LOS MODELOS.

### 6.3 Esquema de la Prueba:



### 6.4 Prueba:

Instale un manómetro. Accione el compresor a velocidad moderada hasta que la presión deje de subir. Registre esa presión máxima.

### 6.5 Análisis de los Resultados:

**6.5.1** Si se han alcanzado las siguientes presiones, se considerará que el circuito de gas está en buenas condiciones:

MODELO – n.º	AUMENTO MÍNIMO DE PRESIÓN DESDE LA ENTRADA ATMOSFÉRICA, psig
8AGD -5	225
8AGD -14	225
8AGD -30	250
8AGD -60	315

Si la presión máxima alcanzada en la prueba es inferior al mínimo de la tabla, indicará que hay fugas excesivas en la junta del pistón, en la válvula de retención de entrada o en la de salida.

## 6.5.2

COMPORTAMIENTO OBSERVADO EN EL PUNTERO DEL MANÓMETRO	REPARACIÓN
A. RÁPIDA CAÍDA DE PRESIÓN DESDE EL MÁXIMO	A. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE SALIDA
B. LENTO AUMENTO DURANTE LA CARRERA DE COMPRESIÓN	B. VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ENTRADA O JUNTA DEL PISTÓN CON EL CILINDRO

Si el comportamiento es B: DESCONECTE EL AIRE DE ACCIONAMIENTO PARA DETENER LA PULSACIÓN\*. Aplique una presión de 80 a 500 psi a la tobera de entrada de gas con **aire limpio y seco** o gas.

- Si hay una fuga audible por el tubo de ventilación, la junta del pistón está defectuosa o el cilindro de gas está arañado.
- Si hay una fuga apenas detectable, el problema está en la válvula de retención de entrada. Desmonte y repare.

\* **PRECAUCIÓN:** NO HAGA FUNCIONAR NUNCA LA UNIDAD CUANDO SE ESTÉ APLICANDO PRESIÓN A LA ENTRADA DE GAS Y EL MANÓMETRO ESTÉ INSTALADO EN LA TOBERA DE SALIDA. EL MANÓMETRO QUEDARÍA EXPUESTO A SOBREPRESIÓN.

## 7. Guía de Localización de Averías

7.1 Síntoma	7.2 Posible Causa	7.3 Solución
El accionamiento no arranca ni se mueve con un mínimo de 20 psi de presión neumática.	<p>El suministro de aire está obstruido o es inadecuado.</p> <p>La corredera de la válvula de aire está agarrotada.</p> <p>Alguno de los vástagos de las válvulas piloto es demasiado corto.</p> <p>El escape o ventilación tiene hielo.</p> <p>Los silenciadores están obstruidos.</p>	<p>Verifique el suministro de aire y el regulador.</p> <p>Limpie la corredera, siguiendo las instrucciones de desmontaje de la válvula de aire del <b>apartado 5.2</b>.</p> <p>Sustituya la válvula defectuosa.</p> <p>El aire de accionamiento tiene demasiada humedad. Instale un sistema que corrija este defecto.</p> <p>Retírelos, desmóntelos y límpielos.</p>
El accionamiento no se mueve bajo carga y la ventilación del sistema de pilotaje tiene fuga continua de aire.	<p>El muelle de la válvula piloto se ha roto o está defectuoso (piloto del extremo de la válvula de aire).</p> <p>Junta tórica defectuosa de la válvula piloto (piloto del extremo de la válvula de aire).</p>	<p>Sustituya el muelle..</p> <p>Sustituya la junta tórica.</p>
El accionamiento no se mueve. Hay fuga de aire por los silenciadores.	<p>Caudal de aire de accionamiento insuficiente.</p> <p>Merma o deterioro de las juntas de la corredera o de la junta grande del pistón.</p>	<p>Aumente el tamaño de la línea neumática.</p> <p>Inspeccione en primer lugar las juntas de la corredera. Si están deterioradas, sustitúyalas y pruebe el funcionamiento. Si no tienen daños, desmonte el accionamiento y examine el tamaño de la junta tórica grande según la <b>Figura 9</b> del <b>apartado 5.5.5</b>.</p>
El accionamiento se mueve, pero no se produce compresión del gas (la tapa terminal no se calienta).	Compruebe que las válvulas asienten correctamente o que el pistón no fugue en exceso.	Consulte el procedimiento de prueba de compresión y el análisis de resultados del <b>apartado 6</b> .

## 1. Introdução

As informações contidas nestas Instruções Gerais de Operação e Manutenção correspondem aos Compressores de Gás tipo Gas Booster com Comando Pneumático da Série 8AG. As designações básicas atuais dos modelos são: 8AGD-5, -14, -30, -60 e 8AGT-5/14, -5/30, -14/30, -14/60 e -30/60. As informações também se aplicarão às modificações especiais de unidades-padrão - como as que incluem vedações especiais ou outros materiais para meios de propulsão, gases bombeados ou condições ambientais pouco correntes; e/ou aquelas com conexões de tubo especiais, acessórios instalados, etc., para fins especiais. Embora estas modificações não sejam tratadas de forma detalhada nestas instruções, elas serão descritas em detalhes na lista de peças / desenhos de conjuntos modificados e nos desenhos de instalação fornecidos com cada unidade no momento da entrega.

Estes compressores de gás tipo gas booster são (normalmente) compressores de gás do tipo pistão alternativo de alta capacidade, com comando pneumático e que dispensam lubrificação, oferecido nas configurações monoestágio, dupla ação (modelo 8AGD) e duplo estágio (modelo 8AGT). O número de modelo representa a relação aproximada entre a área dos pistões pneumáticos e a área dos pistões a gás. Desta maneira, o modelo 8AGD-5 tem uma área de trabalho de comando pneumático de cerca de 5 vezes a área do pistão de gás; o 8AGT-5/14, uma área de comando pneumático de cerca de 5 vezes a área do pistão do primeiro estágio e de cerca de 14 vezes a área correspondente ao segundo estágio.

## 2. Descrição

### 2.1 Princípio Geral de Operação

unidade, é acionado automaticamente de forma alternativa por uma válvula carretel pneumática não balanceada e sem trava de segurança de 4 vias. Esta válvula é acionada ao ser pressurizada e ventilada de forma alternativa pela ação da válvula pneumática piloto sobre uma de suas extremidades. O ar piloto é controlado por duas válvulas de ar piloto que são acionadas de forma mecânica pelo pistão de comando. Tal comando pneumático está diretamente conectado aos dois pistões da seção de compressão de gás, que ficam uma de frente para a outra em cada extremidade. Os pistões são projetados para operação a seco, sem lubrificação, e para elevar a pressão do gás de entrada até a pressão de saída desejada - sem contaminação por hidrocarbonetos. O ar que sai do comando pneumático (resfriado devido à expansão após o término do trabalho) é usado para refrigerar os cilindros do pistão de gás (através das camisas), assim como a saída de alta pressão e as linhas de gás entre estágios (através de uma câmara de refrigeração).

### 2.2 Seção de Comando Pneumático

Consulte os desenhos detalhados do conjunto da válvula pneumática e da seção de comando que acompanham cada unidade. A seção de comando consiste de um conjunto de pistão de comando; um conjunto de válvula pneumática não balanceada de 4 vias do tipo carretel e duas válvulas piloto. As conexões consistem de uma conexão de entrada de comando, duas grandes conexões de saída, além de entrada piloto, dreno piloto e uma conexão para manômetro (com bujão) para o sistema piloto. As roscas NPT são padronizadas.

Uma válvula piloto localiza-se na tampa terminal da válvula de controle e a outra na tampa terminal da conexão de escoamento. Um tubo de escoamento liga o fluxo de ar da tampa terminal da válvula até a tampa oposta, e um tubo piloto conecta as duas válvulas piloto, que estão instaladas em série. A válvula carretel pneumática funciona sem molas ou limitadores e é acionada cicличamente pelas válvulas piloto que alternadamente pressurizam e drenam a ampla zona que se encontra no extremo interno da válvula carretel. A conexão de drenagem do sistema piloto localiza-se na tampa terminal da conexão de escoamento.

#### 2.2.1 LUBRIFICAÇÃO:

Durante a montagem, aplica-se graxa de silicone leve (Haskel P/N 28442) em todas as peças móveis e vedações (somente na seção de comando - **não nas seções de gás**). Dependendo do ciclo de trabalho, recomenda-se ocasionalmente relubrificar as vedações, que sejam de fácil acesso, com esta mesma graxa. **Consulte a Seção 5.2.3.1.** Também está disponível, com custo adicional, a modificação n.º 54312 para trabalhos pesados, que possibilita a operação contínua do comando sem uma reaplicação de lubrificação.

Caso não venha instalado de fábrica, monte sempre na linha de suprimento de ar um filtro de ar / separador de água convencional, tipo cartucho, do mesmo tamanho ou maior do que a tubulação de suprimento, chumbe-o e faça sua manutenção com regularidade.

**Não utilize dispositivo de lubrificação na linha pneumática.**

## **2.3 Seção de Compressão de Gás (Booster)**

Consulte o desenho detalhado do conjunto da(s) seção(ões) de bombeamento de gás que acompanha cada unidade. Cada seção de bombeamento de gás consiste de um cilindro de gás com camisa de refrigeração, um conjunto de pistão com vedações dinâmicas para alta pressão, retentores e mancais, todos fechados por uma tampa terminal que faz parte dos conjuntos das válvulas de retenção de entrada e saída.

NOTA: as vedações das barras de união também são consideradas partes das seções de gás. Cada barra vem equipada com uma vedação dupla com uma pequena ventilação intermediária para aliviar pequenos escapes de comando pneumático. As câmaras internas dos cilindros de gás - atrás do pistão - ficam conectadas a um T com um respirador com filtro (em modelos padronizados). Consulte as Figuras 1 e 2.

Não se utiliza nenhum tipo de lubrificação na seção de bombeamento de gás. A referida seção foi projetada para trabalhar a seco graças às propriedades inerentes de baixo atrito dos materiais das vedações e mancais.

A durabilidade da seção de gás depende também da limpeza do gás fornecido. Por isso, sugere-se filtração micrônica na entrada do gás. Se for necessário bombear ar comprimido ou qualquer outro gás úmido, o ponto de orvalho inicial deve ser suficientemente baixo para evitar a saturação à pressão de saída do compressor (booster) e, se for notada a saída de óleo da fonte de ar comprimido, poderá ser necessário instalar um filtro especial coalescente.

Durante a vida útil dos componentes móveis, é de se esperar a migração partículas inertes para a saída do gás. Por isso, seria bom instalar um pequeno filtro de partículas no circuito de alta pressão.

### **2.3.1 RELAÇÃO DE COMPRESSÃO - EFICIÊNCIA VOLUMÉTRICA**

(Não confundir com “Relação de Áreas”)

A relação de compressão de qualquer seção de gás é a relação entre a pressão de saída e a pressão de entrada do gás. (Para calculá-la, use valores absolutos em PSI). As seções de bombeamento de gás foram projetadas para que se tenha o menor volume possível na câmara de compressão no final do curso do pistão. Durante o tempo de retorno (admissão), este gás residual se expande desde a pressão de descarga até a pressão de admissão. Assim, reduz-se a quantidade de gás fresco que pode entrar durante o tempo de admissão. Conseqüentemente, a eficiência volumétrica diminui rapidamente ao aumentar a relação de compressão, até atingir o valor zero, quando o gás não expelido (expandido) enche completamente o cilindro no final do tempo de admissão. Um cilindro com um volume não utilizado de 4% terá a eficiência zero a uma relação de compressão de 25:1 aproximadamente. Por isso, em aplicações que exigem uma elevada relação de compressão, recomenda-se instalar modelos de 2 estágios (8AGT) ou 2 ou mais modelos 8 AGD instalados em série.

Os modelos comerciais de compressores (booster) de gás Haskel foram testados em laboratório. Os resultados destes testes indicam que se pode chegar a relações de compressão de até 40:1 em alguns modelos sob condições ideais. Entretanto, para um funcionamento satisfatório, em condições de produção em aplicações industriais, recomendamos relações de compressão (por estágio) de no máximo 10:1. O funcionamento com relações mais elevadas pode não danificar o equipamento, mas como o fluxo de saída e a eficiência são muito baixas, seu uso deve se limitar à compressão de volumes reduzidos, como os necessários para testes de manômetros, etc.

### **2.3.2 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ESCAPE**


Teoricamente, as relações de compressão acima de 3:1 produzem, na maioria dos gases, temperaturas acima dos limites recomendados para as vedações. Entretanto, na prática, o calor de compressão passa para o cilindro refrigerado pelo ar e para os componentes metálicos adjacentes durante o tempo de compressão do pistão, a uma velocidade relativamente baixa, e tais elementos se mantêm dentro de uma faixa de temperatura permitida. Os testes de laboratório indicam que as temperaturas máximas

aparecem entre as relações de compressão 5:1 e 10:1 e ficou comprovado que a refrigeração com o ar de escape é adequada, inclusive quando o compressor (booster) está funcionando em máxima rotação. A temperatura de descarga do gás pode estar até cerca de 150 °F acima da temperatura ambiente.


Uma refrigeração eficaz da(s) seção(ões) de bombeamento de gás é de vital importância, pois a durabilidade das vedações do pistão, mancais e selos estáticos depende da operação em temperaturas adequadas. O ar propelidor se expande durante o ciclo de operação, com uma consequente grande redução da temperatura. Por isso, este ar de escape muito frio, que sai pelas camisas de refrigeração dos cilindros de gás e pela carcaça da câmara de refrigeração que envolve as linhas de saída e a linha entre os estágios, torna-se um refrigerante muito eficaz.

Tanto nos compressores (boosters) de série 8 AGD como na de 8AGT, a saída de comando pneumático frio entra na câmara de refrigeração e, então, dirige-se até a camisa de refrigeração correspondente de cada cilindro de gás. Na série 8AGD de monoestágio, modelos com dupla ação, o gás quente da saída em alta pressão de ambas as bombas da seção de gás é refrigerado pela passagem pela câmara de refrigeração, antes de sua descarga final (**Figura 1**).

**Figura 1.** Diagrama de pós-refrigeração da série 8AGD.



Na série de compressores (boosters) 8AGT de dois estágios (**Figura 2**), na qual se pode alcançar temperaturas mais altas devido às relações de compressão mais elevadas, a linha de saída de gás quente da bomba do primeiro estágio é "interrefrigerado", pela passagem pela câmara de refrigeração antes de entrar na bomba do segundo estágio. Além disso, a linha de saída de alta pressão da bomba do segundo estágio, ainda mais quente, é, então "pós-refrigerada" ao passar pela câmara de refrigeração antes de se dirigir à saída final.

**Figura 2.** Diagrama de inter- e pós-refrigeração da série 8AGT.

para evitar superaquecimento, mesmo que seja difícil prever com exatidão quando isto pode ocorrer. Para fazer um teste, instale um termopar a cerca de 25 mm (1 pol.) do tubo de descarga do circuito de compressão de gás. Se a temperatura neste ponto for superior a 300 °F, a vida útil das vedações do pistão poderá diminuir consideravelmente.

### 3. Instalação

#### 3.1 Montagem

Todos os modelos podem funcionar em todas as posições que o sistema necessitar. Entretanto, no caso de aplicações de Compressão de Gás Oxigênio, monte todos os modelos horizontalmente com os suportes de montagem virados para baixo.

#### 3.2 Ambiente

Todas as unidades são protegidas por chapeamento ou são constituídas por materiais que permitem a instalação em aplicações tanto em lugares fechados quanto abertos. Deve-se tomar cuidado especial com alguns componentes se o ambiente for corrosivo. Se for previsto que as temperaturas do ambiente fiquem abaixo de zero, recomenda-se a instalação de secadores tanto na seção pneumática quanto na seção de compressão de gás, a fim de que se evite a condensação por umidade.

#### 3.3 Sistema de Comando

Toda a tubulação e os componentes de entrada de ar devem ter amplitude suficiente para permitir que o fluxo de escoamento seja o desejado. O tamanho mínimo recomendado da tubulação para o escoamento deste catálogo é de  $\frac{3}{4}$ " D.I. (Diâmetro Interno). Se as linhas pneumáticas forem complexas e tiverem cumprimento considerável, o tamanho deverá ser 1" ou maior.

A entrada do comando pneumático padrão é uma conexão fêmea de  $\frac{3}{4}$ ", localizada no centro do corpo da válvula pneumática. De forma padrão, o ar de pilotagem passa para o sistema através de um conjunto de tubulação dobrado de uma saída para válvula de  $\frac{1}{4}$ " NPT, localizada abaixo da conexão de entrada do comando de  $\frac{3}{4}$ " NPT. **Para fonte externa remota**, é colocado um bujão na saída para válvula de  $\frac{1}{4}$ " NPT, o conjunto do tubo é removido e a entrada de ar piloto de uma fonte alternativa é conectada à conexão de  $1/8$ " NPT localizada na tampa terminal da válvula. A pressão externa piloto deverá ser igual ou superior à pressão de comando.

O sistema de suprimento de comando pneumático (e o de entrada de ar, se for externo) deve incluir sempre um filtro, desde que todos os compressores de ar absorvam normalmente uma considerável quantidade de contaminação.

O comando pneumático exige aproximadamente 15 psi para acionar a válvula pneumática e o pistão pneumático piloto, já lubrificado de fábrica. Não é necessário nem desejável a utilização de dispositivo de lubrificação na linha pneumática.

### 3.3.1 SILENCIADORES

Para manter o nível mínimo de ruído, pode-se colocar silenciadores distantes da instalação. Se estiverem a uma distância superior a 6 pés, **utilize uma tubulação, tubo ou mangueira de ¾" D.I.**

### 3.3.2 DRENO PILOTO

O sistema piloto drena uma pequena quantidade de ar de comando uma vez por ciclo a partir de uma saída para válvula de 1/8" NPT na tampa terminal da conexão de escoamento. Esta ventilação não deve ser nunca obstruída.

## 3.4 Controles

Para uso geral, o pacote padrão de acessórios para controle pneumático inclui um filtro, um regulador de pressão pneumática com manômetro e uma válvula manual de corte e de controle de velocidade. As taxas de bombeamento mostradas neste catálogo se baseiam no uso de um regulador com capacidade de escoamento equivalente ao tamanho da tubulação de 3/4".

Há outras opções de controle para adaptação a aplicações específicas. Entre elas estão: partida/parada automáticas de comando - através da detecção das pressões de gás de entrada e/ou de saída); controle ajustável de contrapressão; proteção contra sobrepressão com válvulas de alívio, regulação de comando de uma fonte de gás de alta pressão, contagem de ciclos, etc.

Consulte os catálogos atuais, com representantes autorizados ou com a fábrica.

## 3.5 Sistema de Gás

Consulte as **Figuras 1 e 2** e os desenhos detalhados de instalação que acompanham o modelo específico. O desenho de instalação mostra a localização e os detalhes das conexões de entrada e de saída. Ao apertar uma tubulação de conexão, segure firmemente a conexão com uma chave estrela.

**Certifique-se de que as linhas e acessórios de conexão têm o projeto e o fator de segurança adequados para o serviço de gás à pressão em questão.**

**Nota:** consulte também a **Seção 2.3** sobre limpeza do sistema de gás.

## 4. Considerações de Operação e Segurança

**NOTA:** Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que o suprimento de gás do compressor (booster) está aberto - e se circulou e se estabilizou pelo sistema e/ou pelos receptores a jusante.

### 4.1 Partida do Comando

Abra gradualmente o comando pneumático. O compressor começará a pulsar automaticamente mediante a aplicação de aproximadamente 15 psi à entrada de ar ao sistema piloto.

**NOTA:** Na primeira partida ou se a unidade estiver parada por um longo período, pode ser necessário que a pressão de partida seja um pouco maior.

Observe o aumento da pressão de saída com um manômetro para esta finalidade e que suporte a pressão máxima do sistema.

Em geral, a pressão máxima de saída deve ser controlada automaticamente por um pressostato piloto ou um dispositivo semelhante, respaldado por uma válvula de alívio de segurança. (Consulte os catálogos atuais para uma informação mais completa). Em algumas aplicações, é comum permitir que a unidade bombeie somente até sua pressão máxima e pare, mantendo o equilíbrio - observando sempre que o sistema de tubulação e de válvulas da descarga tenha sido projetado com uma ampla margem de resistência.

Não é prejudicial à unidade deixar pressurizadas as seções de comando y de gás por períodos prolongados, porém pode não ser aconselhável do ponto de vista da segurança, dependendo da instalação.

#### **4.1 Partida do Comando.**

Abra gradualmente o comando pneumático. O compressor começará a pulsar automaticamente mediante a aplicação de aproximadamente 15 psi à entrada de ar ao sistema piloto.

NOTA: Na primeira partida ou se a unidade estiver parada por um longo período, pode ser necessário que a pressão de partida seja um pouco maior.

Observe o aumento da pressão de saída com um manômetro para esta finalidade e que suporte a pressão máxima do sistema.

Em geral, a pressão máxima de saída deve ser controlada automaticamente por um pressostato piloto ou um dispositivo semelhante, respaldado por uma válvula de alívio de segurança. (Consulte os catálogos atuais para uma informação mais completa). Em algumas aplicações, é comum permitir que a unidade bombeie somente até sua pressão máxima e pare, mantendo o equilíbrio - observando sempre que o sistema de tubulação e de válvulas da descarga tenha sido projetado com uma ampla margem de resistência.

Não é prejudicial à unidade deixar pressurizadas as seções de comando y de gás por períodos prolongados, porém pode não ser aconselhável do ponto de vista da segurança, dependendo da instalação.

### **5. Manutenção**

#### **5.1 Geral**

**ADVERTÊNCIA:** utilize qualquer solvente para limpeza em uma área bem ventilada. Evite respirar vapores e o contato excessivo com a pele. Mantenha distância de fontes de calor excessivo e de chamas.

Desmonte o equipamento somente até onde for necessário para reparar ou substituir peças defeituosas. Não toque em peças que não estejam ruins ou em conexões de tubulação.

NOTA: Foram incluído desenhos detalhados de montagem específicos para seu modelo como parte destas instruções de manutenção. Considere estas instruções de manutenção como informação geral, embora os desenhos de montagem incluam informações detalhadas e diretamente relacionadas ao seu compressor de gás (booster) específico.

Alguns conjuntos, que raramente necessitam ser desmontados para manutenção, foram montados com Loctite CV (azul) n.º 242 (consulte a coluna de NOTAS no desenho de montagem). Se for inevitável a desmontagem de tais peças, deve-se limpá-las com cuidado e remonta-las com Loctite CV. Tenha cuidado para que este composto não entre em outras juntas ou peças móveis.

É uma boa prática de manutenção substituir mancais, vedações, anéis de vedação (o-rings) e anéis de apoio (consulte os jogos de vedações disponíveis no desenho de montagem correspondente, na coluna NOTAS) cada vez que o equipamento for aberto para inspeção ou substituição de peças.

#### **Seção de Comando Pneumático**

As peças retiradas para inspeção devem ser lavadas com solvente Stoddard, gasolina sem chumbo ou equivalente. Evite usar tricloroetileno, percloroetileno, etc., pois tais limpadores deterioraram as vedações e chegam ao cilindro de ar às tampas terminais.

#### **Seção de Bombeamento de Gás**

As peças devem ser lavadas preferencialmente com triclorotrifluoroetano (agente limpador de precisão com base de Freon).

Inspecione as peças móveis buscando sinais de desgaste (ranhuras ou riscos) causados por corpos estranhos. Inspecione todas as peças rosqueadas para ver se há roscas danificadas. Substitua qualquer peça que tenha mais de 50% da rosca danificada. Se a deterioração afetar menos de 50%, aprofunde os filetes da rosca com um macho de tarraxa adequado.


## 5.2 Conjunto da Válvula Pneumática

Consultando sempre o seu desenho detalhado de montagem, desmonte o conjunto da válvula pneumática, da seguinte forma:

**5.2.1** Observe como os parafusos estão lacrados. Retire o lacre de segurança e descarte-o. Retire os quatro parafusos e suas arruelas e levante a placa retentora.

**5.2.2** Pegue o bujão sextavado e retire com cuidado o conjunto do pistão piloto e a tampa do corpo da válvula (**veja Figura 3**).


**Figura 3.** Tampa da válvula pneumática com pistão piloto.



Remova o bujão sextavado vedado com anel o-ring. Remova o eixo da tampa até que se possa ver o anel de vedação (o-rings) na extremidade do eixo (**veja Figura 4**).

Inspecione todas as juntas, tanto as estáticas como as dinâmicas, e substitua aquelas que estiverem danificadas, gastas ou deformadas (se necessário, o uso de ferramentas especiais estará advertido no desenho de montagem).


**Figura 4.** Vedação da extremidade do eixo piloto.



**5.2.3** Agora se pode ter acesso ao corpo da válvula. Retire o primeiro amortecedor de plástico. Retire o carretel com cuidado. Inspecione as duas vedações do carretel e as substitua se estiverem danificadas, gastas ou deformadas. Se o carretel não puder ser retirado, retire o cartucho da extremidade oposta da carcaça e empurre o carretel com uma barra ou chave de fenda (**veja Figura 5**).

Utilize uma lanterna para examinar o segundo amortecedor (interno) na extremidade da luva. Se o amortecedor estiver em seu lugar, recoloque todas as peças da seguinte forma:

**Figura 5.** Empurre a partir da extremidade oposta para retirar o carretel da válvula.



**5.2.3.1** Reinstale o bujão sextavado vedado com anel o-ring. Lubrifique as vedações do carretel, incluindo a vedação do pistão piloto (**veja Seção 2.2.1**). Introduza o pistão piloto no carretel com folga entre o amortecedor e o eixo do pistão piloto (**veja Figura 6**).

Introduza todas as peças inserindo primeiro a extremidade menor do carretel dentro da luva e assentando o amortecedor sobre o fundo da luva. Prenda as peças com a placa retentora, quatro arruelas e seus parafusos. Aperte os parafusos a 30 in.lb. de torque. Teste para ver se funciona corretamente. Em caso positivo, instale lacres de segurança novos nos parafusos da tampa.

**5.2.4** Se for necessária uma nova desmontagem, repita os passos anteriores (5.2.1 a 5.2.3) e retire cuidadosamente a luva e o segundo amortecedor.

NOTA: para retirar a luva, introduza uma ferramenta com gancho cego (utilize fio de estanho de solda ou outro metal igualmente mole) em um dos orifícios da luva e retire-a do corpo da válvula. (**veja Figura 7**).

**5.2.5** Inspecione os quatro anéis de vedação (o-rings) da luva e descarte os que estiverem danificados, gastos ou deformados.

**5.2.6** Descarte o segundo amortecedor (interno) se estiver danificado ou gasto.

**5.2.7** Aplique lubrificante Haskel 28442 em abundância em todos os anéis de vedação (o-rings) e vedações.

**5.2.8** Instale um amortecedor interno no fundo do orifício do corpo da válvula. **Assente o anel de vedação (o-ring) interno da extremidade da luva sobre o amortecedor interno.**

Com dois anéis de vedação (o-rings) intermediários colocados sobre a luva, deslize-a para dentro do orifício, apoiando-a sobre o anel de vedação interno e sobre o amortecedor. Depois, “ajuste” o quarto anel de vedação (o-ring) **de maneira uniforme** sobre a cavidade na extremidade da luva, utilizando um pistão de válvula piloto / tampa como ferramenta de assento.

**5.2.9** Repita a instalação das peças restantes conforme a **Seção 5.2.3.1**.

### 5.3 Válvulas Piloto

NOTA: Antes de fazer um reparo, teste-as conforme a seção 5.4.

Desmonte as válvulas piloto da seguinte forma (utilizando como referência o respectivo desenho detalhado de montagem):


NOTA: Os procedimentos a seguir descrevem a desmontagem da válvula piloto a partir da tampa terminal da válvula controle e da tampa terminal da conexão de escoamento da seção pneumática. Utilize as seções aplicáveis, dependendo de qual válvula piloto será inspecionada e/ou reparada.

**5.3.1** Desconecte a tubulação necessária para que se possa separar o conjunto da válvula pneumática da tampa terminal.


**5.3.2** Utilize uma chave adequada para prender a porca larga. Retire el perno, la arandela de fijación y la arandela plana situados en la parte superior del accesorio de caudal.

**5.3.3** Retire os dois parafusos de tampa, arruelas de fixação e arruelas planas localizadas na parte inferior do conjunto da válvula pneumática (ou a conexão de escoamento). Com cuidado para evitar

**Figura 6.** Tampa e peças da válvula pneumática prontas para ser introduzidas no corpo da válvula.



**Figura 7.** Remoção da luva com gancho de haste de metal mole.



danificar ou perder peças pequenas, levante o conjunto da válvula pneumática (ou a conexão de escoamento) da tampa terminal. Retire a mola, o anel de vedação (o-ring) e a haste da válvula piloto.

**5.3.4** Retire o tubo de escoamento e o tubo piloto. Inspecione os anéis de vedação (o-rings) nas extremidades de ambos os tubos e substitua-os se estiverem danificados, gastos ou deformados. Relubrifique com lubrificante 28442.


**5.3.5** Verifique se as válvulas piloto apresentam defeitos. Substitua a válvula se a haste estiver torta ou riscada.

**5.3.6** Uma válvula de sede moldada é usada sob a conexão de escoamento, enquanto que uma válvula com sede de anel de vedação (com orifício) é usada sob o conjunto da válvula pneumática. Inspecione o anel de vedação (o-ring) substituível e substitua-o se estiver danificado, gasto ou deformado. Inspecione a sede moldada da válvula piloto oposta. Se estiver danificado, substitua toda a válvula piloto. A válvula de sede moldada localizada sob a conexão de escoamento usa a mola mais curta.

NOTA: Exceto no caso de vazamentos excessivo, não é recomendável substituir a vedação interna da haste de nenhuma das válvulas piloto, posto que é necessário desmontar o cilindro do comando pneumático. Se for necessária sua substituição, deve-se cuidar para que o anel retentor Tru-Arc seja instalado concentricamente, conforme mostrado na **Figura 8**. Utilize a própria válvula de sede moldada como ferramenta de assento e centralização, coloque o anel retentor, o retentor e a vedação da haste, de modo que a face de borracha da válvula fique virada para o anel retentor. Introduza-o na cavidade de vedação. Bata levemente na parte de cima da válvula piloto com um martelo pequeno para dobrar de forma uniforme as patas do anel retentor.

**5.3.7** Aplique lubrificante Haskel 28442 nas peças da válvula piloto e remonte-a seguindo o procedimento inverso.

**Figura 8.** Centralização e instalação do anel retentor da vedação utilizando a válvula piloto como ferramenta.



#### 5.4 Teste do Sistema Piloto

Se o comando pneumático não acionar o compressor, faça o seguinte teste para verificar qual das válvulas piloto está com defeito:

**5.4.1** Retire o bujão de tubulação para a entrada de manômetro (P/N 17568-2) localizado no corpo da válvula pneumática, próximo à placa retentora.

**5.4.2** Instale o manômetro (0 a 160 psi ou mais) na entrada de 1/8" NPT.

**5.4.3** Aplique uma pressão de ar na entrada do sistema de acionamento (e ao sistema piloto externo caso a máquina o tenha). O manômetro indicará uma pressão baixa até que a válvula piloto na extremidade da válvula pneumática entre em contato com o pistão de comando e inverta a direção. O manômetro marcará então a pressão do ar piloto até que a válvula piloto oposta (na conexão de escoamento) entre em contato, ventilando assim a pressão de pilotagem. Se as duas válvulas funcionarem corretamente, a pressão aumentará de zero até a pressão de pilotagem e vice-versa. Um lento aumento de valor indicado no manômetro indica que há um vazamento após a sede da válvula piloto com anel de vedação (o-ring) substituível, localizada sob o conjunto da válvula pneumática. Por outro lado, uma lenta redução de pressão indica que há um vazamento após a sede moldada na válvula piloto, localizada sob a conexão de escoamento. Verifique também se o comprimento da mola está correto (**veja Seção 5.3.6**) e se há vazamentos externos nos bujões do manômetro ou nas extremidades do tubo piloto.

#### 5.5 Seção de Comando Pneumático

Desmonte a seção do cilindro de comando pneumático e o pistão da seguinte forma (consultando sempre o seu desenho detalhado de montagem):

**5.5.1** Desconecte toda a tubulação para que as várias seções de bombeamento de gás possam se mover para a direta ou para a esquerda ao separar a seção de comando.

**5.5.2** Retire o parafuso, a arruela de fixação e a arruela plana (segure a porca larga para evitar que se desenrosque) situados na parte superior da conexão de escoamento.

**5.5.3** Retire as oito porcas, arruelas de fixação e arruelas planas que prendem os quatro parafusos principais de fixação do comando pneumático e levante cuidadosamente as tampas terminais (mantendo intactas as seções de bombeamento de gás) para ter acesso ao pistão de comando e aos passantes que prendem as hastes ao conjunto do pistão de comando.

**5.5.4** Remova a vedação em E, remova um dos passantes e desconecte uma das hastes do conjunto do pistão, de modo que o cilindro pneumático e o anel de vedação (o-ring) do pistão de comando possam ser retirados para inspeção.

**5.5.5** Ispécione os anéis de vedação (o-rings) estáticos da junção do cilindro com a tampa terminal. Retire o pistão do cilindro e ispecione a grande vedação interior.

NOTA: Se o anel de vedação grande muito "encaixado" em sua cavidade, é provável que esteja deformado e, portanto, deve ser substituído.

Substitua as peças que estiverem danificadas ou gastas. Além disso, teste a contração do anel de vedação grande do pistão, apoiando-o sobre uma superfície plana. Então, coloque um cilindro pneumático não lubrificado e limpo sobre ele. O diâmetro externo do anel deve ser suficientemente grande para que o cilindro possa recolhe-lo, conforme mostra a **Figura 9**. Se não for desta forma, descarte-o e substitua-o.

**5.5.6** Limpe todas as peças e examine-as em busca de marcas, riscos e ranhuras.

**5.5.7** Aplique lubrificante Haskel 28442 em todos os anéis de vedação e na superfície interna do cilindro e remonte todas as peças da seção pneumática, as tampas terminais com a seção de bombeamento, e todas as tubulações de gás e auxiliares na ordem inversa às instruções de desmontagem.

**5.5.8** Aperte os tirantes alternadamente (cruzado) com um torque máximo de 250 a 300 in.lb.

## 5.6 Válvulas de Retenção de Gás

NOTA: O sintoma mais claro de que alguma válvula de retenção necessita de reparo ocorre quando a tampa terminal do circuito de compressão não esquenta durante a operação. Isto significa que há pouca ou nenhuma compressão (**consulte a Seção 6, TESTE DE COMPRESSÃO**).

A composição das válvulas de retenção de entrada e saída da série 8AGD é IDÊNTICA para ambas as tampas terminais do pistão de gás, embora as válvulas de retenção de entrada e saída da série 8AGT possam ser DIFERENTES devido às tampas terminais do pistão de gás. Embora as peças possam ser idênticas para uma série específica de bombas, é importante observar as variações de posição destas peças em relação ao conjunto da tubulação de interconexão e consultar sempre o desenho detalhado de montagem durante os reparos.

**5.6.1** Desconecte todas as tubulações necessárias para que se tenha acesso às válvulas de retenção.


**5.6.2** Utilizando uma chave adequada, desenrosque a conexão da tampa terminal. Ispécione o anel de vedação (o-ring) na conexão e substitua-o se estiver danificado, gasto ou deformado.

**5.6.3** Retire as peças restantes do interior da válvula de retenção e examine-a em busca de defeitos ou desgaste. As sedes e os anéis de vedação são as peças que com mais probabilidade precisarão ser substituídas e, por tanto, estão codificadas no desenho de montagem para os jogos de substituição.

**5.6.4** Limpe todas as peças (**Consulte a Seção 5.1**) e examine-as em busca de entalhes, ranhuras e deformações e renove as que estiverem danificadas.

**5.6.5** NÃO lubrifique nenhuma destas peças.

**Figura 9.** Teste da contração do anel de vedação do pistão de comando.



NOTA: Para centralizar de forma adequada todas as peças durante a montagem, recomendamos que as conexões sejam mantidas na posição vertical. Para tanto, será necessário retirar a tampa terminal do circuito de gás na maioria dos casos.

**5.6.6** Remonte as peças da válvula de retenção na ordem mostrada nos detalhes do desenho de montagem. Consulte nas notas especiais do desenho de montagem as características especiais, incluindo o torque necessário para os tirantes de união.

## 5.7 Pistões de Gás

NOTA: É normal que haja pequenos vazamentos na entrada de gás após uma vedação de alta pressão dinâmica do pistão de gás, que se pode detectar facilmente colocando o dedo sobre a saída do respirador 21703-2 (com o comando parado). Entretanto, se o vazamento for audível, significa que a vedação do pistão de gás está muito gasta.

Desmonte os pistões de gás, consultando sempre o desenho detalhado de montagem, da seguinte forma:

**5.7.1** Desconecte todas as tubulações necessárias para que se possa remover as tampas terminais do circuito de gás.

**5.7.2** Retire as quatro porcas e arruelas de fixação dos tirantes de união da seção de bombeamento de gás.

NOTA: Aqui, recomenda-se separar toda a seção de gás, como um conjunto, da seção de comando, soltando a haste do pistão de acordo com as **Seções 5.5.3 e 5.5.4**. Então, prenda a tampa terminal da seção de gás (ou placa retentora) em um torno e continue com a desmontagem e montagem.

**5.7.3** Remova a tampa terminal e/ou placa retentora. Inspecione o anel de vedação (o-ring) e o anel de apoio que estão dentro da tampa e substitua-os se estiverem danificados, gastos ou deformados.

**5.7.4** Remova a luva de refrigeração (com o amortecedor preso), o cilindro de gás de alta pressão e os anéis de vedação estáticos. Inspecione-os e substitua-os se estiverem danificados, gastos ou deformados.

**5.7.5** O restante da desmontagem depende da composição específica mostrada no respectivo desenho de montagem. A extensão da desmontagem deve ser determinada pelas razões iniciais que deram causa a ela; ou seja, vazamento da tampa terminal, vazamento da vedação do pistão ou vazamento da vedação da haste do comando pneumático. Os anéis de vedação, as vedações e os anéis de apoio são normalmente as peças que precisam ser substituídas e, portanto, estão codificadas em um jogo de substituição.

**5.7.6** Limpe todas as peças (**de acordo com a Seção 5.1**) e examine-as em busca de entalhes, ranhuras, riscos ou deformações em sua superfície, assim como de deformações na mola Belleville.

**5.7.7** Substitua todas as peças que apresentem defeitos. Inspecione o interior do cilindro de gás de alta pressão com uma luz clara. Esta deve apresentar uma superfície suave como a de um espelho. Caso apareçam pequenos riscos, pode-se repará-los com um polimento suave.

NOTA: NÃO aplique lubrificante de nenhuma classe a mancais, vedações, anéis de vedações (o-ring), anéis de apoio ou na superfície interna

**5.7.8** Remonte as peças da válvula do pistão de gás na ordem inversa à desmontagem. O ajuste final e a colocação do contrapino na porca do pistão de gás deve ser feita com as peças **dentro** do cilindro de gás. Consulte os detalhes finais nas instruções do desenho de montagem.

**5.7.9** Aperte os tirantes alternadamente (cruzado) com um torque máximo conforme as notas do desenho de montagem.


## 6. Teste de Compressão - Pistão e Válvulas de Retenção da Seção de Gás.

**6.1 Objetivo:** Avaliação rápida da integridade de qualquer seção individual da bomba (antes ou depois de um reparo).

**6.2 Teoria:** Cada seção de gás de um compressor de gás tipo gas booster consiste de um pistão vedado que se move alternadamente dentro de um cilindro de gás com paredes lisas; o gás entra através de uma válvula de retenção na carreira de admissão e sai em sua maior parte durante o acionamento da compressão por uma válvula de retenção de saída.

**Portanto:** AS CONDIÇÕES DE TODAS ESTAS PEÇAS PODE SER MEDIDA COMPRIMINDO-SE DIRETAMENTE O AR ATMOSFÉRICO ATÉ 1000 psig EM QUALQUER SEÇÃO DE COMPRESSÃO DE QUALQUER DOS MODELOS.

### 6.3 Esquema do teste:



### 6.4 Teste:

Instale um manômetro. Acione o compressor à velocidade moderada até que a pressão pare de subir. Registre a pressão máxima.

### 6.5 Análise dos resultados:

**6.5.1** Se forem alcançadas as seguintes pressões, deve-se considerar que o circuito de gás está em boas condições:

MODELO – n.º	AUMENTO MÍNIMO DA PRESSÃO A PARTIR DA ENTRADA ATMOSFÉRICA, psig
AGD -5	225
AGD -14	225
AGD -30	250
AGD -60	315

Se a pressão máxima alcançada no teste for inferior ao mínimo da tabela, há a indicação de que há vazamentos excessivos na vedação do pistão e/ou na válvula de retenção de entrada ou na de saída.

## 6.5.2

COMPORTAMENTO OBSERVADO NO PONTEIRO DO MANÔMETRO	REPARO
A. RÁPIDA CAÍDA DE PRESSÃO A PARTIR DO MÁXIMO	A. VÁLVULA DE RETENÇÃO DE SAÍDA
B. LENTO AUMENTO DURANTE A COMPRESSÃO	B. VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ENTRADA OU VEDAÇÃO DO PISTÃO COM O CILINDRO

Se o comportamento for **B**: DESCONECTE O AR DE COMANDO PARA DETER A PULSAÇÃO\*. Aplique ar ou gás **limpo e seco** a uma pressão de 80 a 500 psi na entrada do gás.

- Se houver vazamento audível pelo tubo de ventilação, a vedação do pistão está com defeito ou o cilindro de gás está arranhado.
- Se houver um vazamento apenas detectável, o problema está na válvula de retenção de entrada. Desmonte e repare.

\* **PRECAUÇÃO:** NUNCA PONHA A UNIDADE PARA FUNCIONAR QUANDO HOUVER APLICAÇÃO DE PRESSÃO À ENTRADA DO GÁS E O MANÔMETRO ESTIVER INSTALADO NA CONEXÃO DE SAÍDA. ASSIM, EXPÕE-SE O MANÔMETRO A SOBREPRESSÃO.

## 7. Guia de Correção de Falhas

7.1 Sintoma	7.2 Causa Provável	7.3 Solução
A bomba não funciona nem circula com no mínimo 20 PSI no comando pneumático.	O suprimento de ar está obstruído ou é inadequado. O carretel da válvula pneumática está preso.  Uma das hastes da válvula piloto é muito curta.  Há gelo no escape ou na ventilação.  Os silenciadores estão obstruídos.	Verifique o suprimento de ar e o regulador.  Limpe o carretel, seguindo as instruções de desmontagem da válvula de ar da <b>Seção 5.2</b> .  Substitua a válvula piloto defeituosa.  Há muita umidade no comando pneumático. Instale um sistema que corrija este defeito.  Retire-os, desmonte-os e limpe-os.
O comando não se move sob carga e a ventilação piloto tem vazamento contínuo de ar.	A mola da válvula piloto está quebrada ou defeituosa (piloto da extremidade da válvula pneumática).  O anel de vedação (o-ring) da válvula piloto está defeituoso (extremidade da válvula pneumática).	Substitua a mola.  Substitua o anel de vedação (o-ring).
O comando não se move. Há vazamento de ar pelos amortecedores.	Saída de ar de comando insuficiente.  Contração ou dano das vedações do carretel e/ou vazamento excessivo do pistão de gás.	Aumente o tamanho da linha pneumática.  Inspecione primeiro as vedações do carretel. Se estiverem danificadas, substitua-as e teste seu funcionamento. Se não apresentarem danos, desmonte o comando e examine o tamanho do anel de vedação grande conforme a <b>Figura 9</b> e a <b>Seção 5.5.5</b> .
O comando se move, porém não bombeia o gás (a tampa terminal não esquenta).	Teste se as válvulas de retenção estão assentadas corretamente ou se há vazamento excessivo no pistão de gás.	Consulte o procedimento de teste de compressão e a análise de resultados da <b>Seção 6</b> .

## Operating and Maintenance Instructions

### CE Compliance Supplement

#### SAFETY ISSUES

- a. Please refer to the main section of this instruction manual for general handling, assembly and disassembly instructions.
- b. Storage temperatures are 25°F – 130°F (-3.9°C – 53.1°C).
- c. Lockout/tagout is the responsibility of the end user.
- d. If the machine weighs more than 39 lbs (18 kg), use a hoist or get assistance for lifting.
- e. Safety labels on the machines and meanings are as follows:



General Danger



Read Operator's Manual

- f. In an emergency, turn off the air supply.
- g. Warning: If the pump(s) were not approved to ATEX, it must NOT be used in a potentially explosive atmosphere.
- h. Pressure relief devices must be installed as close as practical to the system.
- i. Before maintenance, liquid section(s) should be purged if hazard liquid was transferred.
- j. The end user must provide pressure indicators at the inlet and final outlet of the pump.
- k. Please refer to the drawings in the main instruction manual for spare parts list and recommended spare parts list.

**Our products are backed by outstanding technical support, and excellent reputation for reliability, and world-wide distribution.**

**Nos produits sont fournis par un support technique externe, une excellente réputation concernant la fiabilité, et la distribution mondiale.**

**Unsere Produkte werden durch herausragende technische Unterstützung, exzellente Verlässlichkeit und globalen Vertrieb unterstützt.**

**I nostri prodotti sono dotati di eccezionali supporti tecnici, eccellente reputazione di affidabilità, e distribuzione globale.**

**Nossos produtos têm o respaldo de uma excelente assistência técnica, uma grande reputação de confiabilidade e um eficiente sistema de distribuição em todo o mundo.**

#### LIMITED WARRANTY

Haskel manufactured products are warranted free of original defects in material and workmanship for a period of one year from the date of shipment to first user. This warranty does not include packings, seals, or failures caused by lack of proper maintenance, incompatible fluids, foreign materials in the driving media, in the pumped media, or application of pressures beyond catalog ratings. Products believed to be originally defective may be returned, freight prepaid, for repair and/or replacement to the distributor, authorized service representative, or to the factory. If upon inspection by the factory or authorized service representative, the problem is found to be originally defective material or workmanship, repair or replacement will be made at no charge for labor or materials, F.O.B. the point of repair or replacement. Permission to return under warranty should be requested before shipment and include the following: The original purchase date, purchase order number, serial number, model number, or other pertinent data to establish warranty claim, and to expedite the return of replacement to the owner.

If unit has been disassembled or reassembled in a facility other than Haskel, warranty is void if it has been improperly reassembled or substitute parts have been used in place of factory manufactured parts.

Any modification to any Haskel product, which you have made or may make in the future, has been and will be at your sole risk and responsibility, and without Haskel's approval or consent. Haskel disclaims any and all liability, obligation or responsibility for the modified product; and for any claims, demands, or causes of action for damage or personal injuries resulting from the modification and/or use of such a modified Haskel product.

HASKEL'S OBLIGATION WITH RESPECT TO ITS PRODUCTS SHALL BE LIMITED TO REPLACEMENT, AND IN NO EVENT SHALL HASKEL BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL, OF WHATEVER KIND OR NATURE, OR ANY OTHER EXPENSE WHICH MAY ARISE IN CONNECTION WITH OR AS A RESULT OF SUCH PRODUCTS OR THE USE OF INCORPORATION THEREOF IN A JOB. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, SHALL APPLY TO HASKEL PRODUCTS.

Haskel International Inc.  
100 East Graham Place  
Burbank, CA 91502 USA

Tel: 818-843-4000  
Email: [sales@haskel.com](mailto:sales@haskel.com)  
[www.haskel.com](http://www.haskel.com)

